# 

Op. Sarts

Честы

TEPHCEUBBMWETHS A TRIPOTEMBURETES
CENOBUSE ROJOWETS

in Plant



Enomersus "Itavia a Kasii"

31.36 31.366 526

Типографія газеты Rigaer Tageblatt (П. Керковіусъ), Рига, Домская пл. № 5.

## Оглавленіе.

## І. Введеніе.

1.	Развитіе работы машинами		- 7
2.	Понятіе о механической работъ и энергіи		9
3.	Единицы массы		10
	Перечень важитишихъ буквенныхъ значеній .		
	II. Способъ работы и мощность		
	паровой машины.		
5.	Сущность паровой машины		15
6.	Индикаторная діаграмма вообще		17
	Индикаторная работа		
8.	Полезная мощность		22
9.	Регулировка машины		24
10.	Степень полезнаго дъйствія		25
	III. Водяной паръ.		
11.	Насыщенный паръ		27
12.	Перегрътый паръ		34
13.	Общія уравненія состоянія водяного пара		38
14.	Особыя измъненія состоянія водяного пара		39
15.	Энтропійная кривая температура		42
16.	Тепловая діаграмма		46
17.	Энтропійныя таблицы		46
18.	Круговой процессъ Карно		51
	IV. Совершенная машина или машин		
	безъ потерь.		
19.	Введеніе		55
20.	Индикаторная діаграмма машины безъ потер	ь.	
	Располагаемая работа		60
	•		

#### Оглавленіе.

21.	Тепловая діаграмма машины безъ потерь (идеаль-	
	ная машина)	62
22.	Сообщаемыя и заимствуемыя количества теплоты	65
	Польза высокихъ давленій впуска	67
	Польза перегръва	68
	Совершенное и несовершенное расширеніе	71
	Польза конденсацін	76
	Термическая степень полезнаго дъйствія и расходъ	
	пара въ идеальной машинъ	78
	V. Дъйствительная машина	
	Индикаторная діаграмма дъйствительной машины	82
	Кривая впуска и выпуска	84
30.	Кривая расширенте	87
	Кривая сжатіе	92
32.	Польза сжатія	93
<b>3</b> 3.	Вредное пространство и его вліяніе	95
34.	Обмънъ теплоты	97
	Средняя температура ствнокъ	97
35.	Многократное расширеніе	103
	Преимущества и недостатки его	107
96	Ранкинизированіе діаграммъ	
<b>υ</b> υ.	Тепловая діаграмма дъйствительной машины. Метого Били помо поставляющий иметого поможность поможнос	100
	тодъ Бульвена; расчетный методъ	109
	VI. Использованіе теплоты въ дъйстви-	
	тельной машинѣ.	
37.	Источники потерь	116
38.	Способы уменьшенія потерь теплоты	121
	Термодинамическая и термическая степень полез-	
	наго дъйствія	123
	Экономич. степень полезн. дъйствія. Расходъ пара примъры.	
41.	Результаты опытовъ	129

VII. Использованіе мятаго пара.
42. Отопленіе мятымъ паромъ
43. Отопленіе промежуточнымъ паромъ
44. Использованіе тепла при прим'вненіи мягаго пара 144 Прим'вры I -III.
VIII. Поршневая машина и турбина рабо- тающая мятымъ паромъ.
45. Использованіе мятаго пара въ турбинахъ 149
46. Алфавитный указатель
<del></del>
Томъ II разсматриваетъ конструкцію и работу паровой

## I. Введеніе.

#### 1. Развитіе работы машинами.

Такъ какъ человъкъ и животныя съ теченіемъ времени не могли удовлетворять возрастающей потребности въ двигательной силъ, то люди оказались вынужденными черпать потребную имъ энергію изъ неизмъримыхъ вспомогательныхъ источниковъ природы при помощи соотвътствующихъ машинныхъ приспособленій. Древнъйшіе двигатели это двигатели, приводимые въ движеніе водой. Только впослъдствіи человъкъ дошелъ до использованія энергіи вътра.

Оба эти источника энергіи связаны съ условіями мѣста и колеблются въ зависимости отъ времени года, вслѣдствіе чего изобрѣтеніе во второй половинѣ 18 столѣтія паровой машины ознаменовало собой громадный шагъ впередъ. Энергія пара, полученная изъ угля или какого-либо другого топлива, оказывается внѣ зависимостн отъ мѣста и времени года въ противоположность силѣ вѣтра и воды.

Возможность развитія энергіи изъ теплоты получила весьма существенное дальнѣйшее развитіе съ изобрѣтеніемъ газоваго двигателя во второй половинѣ прошлаго столѣтія.

Всѣ эти источники энергін съ точки зрѣнія естественныхъ наукъ представляютъ собою лишь различныя формы одной и той же силы природы — солнца, которое считается первоисточникомъ органической жизни на землѣ. Въ то время, какъ энергія вѣтра и воды считается современными видами солнечной теплоты, наши горючіе мате-

ріалы представляють солнечную энергію давно прошедшихъ милліоновъ лѣтъ.

Для освобожденія заключенной въ топливъ тепловой энергіи топливо необходимо воспламенить и сжечь. Развивающаяся при этомъ теплота можетъ быть использована для производства механической работы или непосредственно, какъ въ газовыхъ двигателяхъ, или косвенно, какъ въ паровыхъ машинахъ.

Со времени открытія закона сохраненія энергіи Робертомъ Майэромъ въ 1842 году мы знаемъ, что для полученія опредѣленнаго количества механической работы, нужно затратить строго опредѣленное количество энергіи. Кромѣ того Майэръ первый указалъ, что теплота и работа эквивалентны (равнозначущи) и представляютъ собою лишь разныя формы энергіи (І Основной законъ термодинамики).

На практикъ всякое превращение энергіи связано съ потерями. Эти потери отчасти происходятъ вслъдствіе неизбъжныхъ потерь отъ тренія, появляющихся въ каждой машинъ, отчасти вслъдствіе несовершенства процес совъ работы. Разсмотримъ, напр., паровую машину: въ топкъ парового котла путемъ сжиганія угля получается теплота, которая нагръваетъ воду въ котлъ и обращаетъ ее въ паръ. Этотъ паръ, который до нѣкоторой степени играеть роль носителя теплоты, вслъдствіе своего давленія двигаетъ поршень паровой машины въ ту и другую стороны, развивая такимъ образомъ механическую работу. При этомъ какъ въ котлъ, такъ и въ машинъ происходятъ Первыя обусловливаются главнымъ образомъ лучеиспусканіемъ котла, несовершеннымъ горъніемъ и уходящей черезъ дымовую трубу теплотой. Потери въ паровой машинъ обусловливаются сопротивленіемъ тренія, обмъномъ теплоты, но главнымъ образомъ тъмъ, что паръ

въ такомъ же состояни долженъ оставить паровую машину и такимъ образомъ большую часть содержавшейся въ свъжемъ паръ теплоты безполезно уноситъ съ собою въ атмосферу или въ конденсаторъ.

## 2. Понятіе о механической работь и энергіи.

Если какая - нибудь неизмънная по величинъ и направленію механическая сила K килогр. на пути длиною l метр. преодолъваетъ постоянное сопротивленіе, то произведенная механическая работа составляетъ  $L = K \cdot l$  килогр.-метр. Если время дъйствія этой силы будетъ z секундъ, то произведенная въ единицу времени работа составляетъ

$$E = \frac{L}{z} = \frac{K \cdot l}{z}$$
 килогр.-метр.

въ секунду и называется механическимъ эффектомъ или мощностью. Если въ секунду производится работа, равная 75 килогр.-метр., то она соотвътствуетъ одной лошадиной силъ. Но эта мощность далеко превышаетъ ту, которую лошадь въ состояни развивать продолжительное время.

Если мы въ приведенномъ примъръ развиваемую силой K мощность вычислимъ въ лошадиныхъ силахъ, то получимъ

$$N = \frac{K \cdot l}{75 \cdot z} \text{ s. c.}$$

Обыкновенно принято мощность двигателей выражать въ лошадиныхъ силахъ, такъ какъ килогр.-метръ оказывается слишкомъ малой единицей для встръчающихся вътехникъ мощностей.

Энергіей мы называемъ накопленную работу или способность какого нибудь тъла производить работу. Но

обыкновенно не дѣлаютъ различія между энергієй и работой, и даже энергія и работа измѣряются одной и той же единицей. Если, напр., энергія встрѣчается въ видѣ механической, тепловой или электрической, то она и измѣряется соотвѣтственными механическими, тепловыми и электрическими единицами.

## 3. Единица массы.

Технической единицей силы служатъ килограмъ (kg), длины метръ, а времени секунда. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти единицы оказываются слишкомъ малыми, поэтому за единицы тогда принимаютъ кратныя ихъ.

Такъ какъ за единицу объема принятъ кубическій метръ, то подъ удѣльнымъ вѣсомъ  $\gamma$  разумѣютъ вѣсъ куб. метра даннаго тѣла въ килогр.; подъ удѣльнымъ объемомъ v газа или пара разумѣютъ объемъ, занятый 1 килогр. ero.

Практическая единица давленія на плоскость p атмосфера (at), т. е. давленіе 1 килогр. на квад. сантим.; однако въ характеристическихъ уравненіяхъ считають давленіе P въ килогр. на квадр. метръ плоскости. Иногда давленіе газа или пара измѣряютъ въ милиметрахъ ртутнаго столба (QS), при чемъ 1 at = 1 килогр. на квадр. сантим. = 735,5 мм. ртутнаго столба при О° С.; нормальная высота барометра соотвѣтствуетъ 760 мм. ртутнаго столба при О° С.

Въ зависимости отъ того, исходятъ ли при вычисленіи давленія пара или газа отъ абсолютной пустоты или отъ атмосфернаго давленія, получаютъ его абсолютное (абсолютн. атм.) или манометрическое давленіе, т. е. давленіе надъ атмосфернымъ. Абсолютное давленіе получаютъ, если къ манометрич. давленію прибавить суще-

ствующее давленіе атмосферы. Когда говорять о давленіи пара, то слъдуеть подразумъвать давленіе манометрическое.

Въ техникъ за единицу механической энергіи или энергіи движенія принята лошадиная сила-часъ. Если какая нибудь машина втеченіе часа развиваетъ мощность въ 1 лош. с., то имъемъ работу 1 лошад.-сила-часъ.

Въ настоящее время лошад, сила является общеупотребительной мърой мощности, при чемъ слъдуетъ указать, что между нъмецкой лошад, силой = 75 килогр, метр. въ сек. и англійской лошад, силой = 550 англійск, футо-фунтамъ въ секунду существуетъ небольшая разница, а именно

1 лош. сила нъмецк. = 0,98633 англійск. лош. сил.

1 лош. сила англійск. = 1,01386 нѣмецк. лош. сил.

Въ механической теоріи теплоты за единицу механической работы принятъ килогр.-метръ. Зависимость между лош. силой-часъ и килогр.-метромъ составляетъ

1 лош. сила-часъ =  $75 \cdot 60 \cdot 60 = 270,000$  килогр.-метр.

Теплота измъряется по интенсивности и количеству теплоты. Для измъренія интенсивности или температуры пользуются термометромъ, количество же тепла измъряется при помощи калориметра.

Обыкновенно температура измѣряется въ градусахъ Цельзія; въ тер модинамикѣ же большею частью считаются съ абсолютной температурой. Если мы послѣднюю обозначимъ черезъ T, а первую черезъ t, то между ними существуетъ зависимость T=273+t.

Единицей количества теплоты или тепловой энергіи служить килограммъ-калорій; подъ нею слъдуеть подразумъвать такое количество теплоты, какое необходимо затратить для повышенія температуры 1 килогр. воды на

1 С. Первый, который опредълиль отношеніе между тепловой и механической энергіей, быль Роберть Майеръ (1842 г.). По новъйшимъ наблюденіямъ можно приняты

1 калорія = 427 килогр.-метръ

1 килогр.-метр.  $= \frac{1}{427}$  калор. (мех. эквив. тепла) или 1 лошад. сила = 632,3 калор.

Дла опредъленія содержанія теплоты какого-пибудь тъла необходимо кромъ температуры, и въса его знать еще его теплоемкость  $\epsilon$ .

Подъ послъдней слъдуетъ понимать то количество теплоты въ калоріяхъ, какое необходимо для нагръванія 1 килогр. даннаго тъла на 1° C. Большею частью теплосм-кость "c" обусловливается температурой тъла.

Электрическая мощность измъряется уаттами, произведеніемъ силы тока въ амперахъ на напряженіе въ вольтахъ. Для измъренія большой мощности за единицу мъры принимается килоуаттъ. Между механической и электрической энергіей существуетъ соотношеніе:

1 лош. сила = 736 уаттъ-часовъ, 1 килоуаттъ-час. = 1,3592 лош. сил.-час.

## 4. Перечень важивишихъ буквениыхъ значеній.

Если прямо не указано иначе, то обозначають:  $A = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  механич. эквиваленть теплоты,

объемъ 1 килогр. нара въ куб. м. или иногда удѣльный объемъ; въ частномъ случаѣ

v' = 0,001 куб. м. удъльный объемъ воды

v" = удъльный объемъ сухого насыщеннаго пара
 р давленіе пара въ атмосферахъ (килогр. на кв. метр.);
 въ частности,

ре давленіе въ концъ расширенія,

 $p_1$  противодавление въ цилиндр $\pm$  при выпуск $\pm$ ,

 р' давленіе при выпускт или давленіе въ пароотводной трубт сейчасъ за цилиндромъ,

ре давление въ концъ сжатія,

рі среднее индикаторное давленіе,

Р давленіе пара въ килогр. на квадр. сантим.,

t температуру въ ° Цельзія,

T = 273 + t абсолютную температуру,

 $\gamma = rac{1}{v}$  удъльный въсъ или въсъ въ килогр. куб. метра

ү" удъльный въсь сухого насыщеннаго пара,

і содержаніе теплоты или общее количество теплоты въ калоріяхъ въ одномъ килогр. пара; въ частност<sup>и</sup> і теплота жидкости,

пенлога жидкости,

і" - теплота сухого насыщеннаго пара,

r=i''-i' теплота парообразованія, калор. въ 1 килогр.  $\rho=r\ AP(v''-v')$  внутренняя теплота парообразованія, калорій въ 1 килогр.,

u = i - AP(v' - v') — энергія пара; калорій на 1 килогр.

u' энергія жидкости,

и" - энергія сухого насыщеннаго пара,

s энтропія; въ частности:

s' энтропія жидкости,

з" энтропія сухого насыщеннаго пара,

. r относительное количество пара въ 1 килогр. см $\pi$ си, 1-x влажность пара,

сь теплоемкость при постоянномъ давленіи,

R постоянная для газовъ,

расходъ пара въ килогр. на лошад. силу-часъ; въ частности;

 $D_0$  расходъ пара въ машинахъ безъ потерь

расходъ пара на индик. лош. силу-часъ,

 $D_c$  расходъ пара на дъйствит, лош, силу-часъ,

Gобщій расходъ пара въ килогр.,

Lпроизведенную работу въ килогр.-метр., въ частности:

работа машины безъ потерь,

 $L_i$  индикаторная работа на поршић,

 $L_{e}$  полезная работа (на оси вала),

.V мощность машины въ лош, силахъ; въ частности:

 $N_0$  мощность машины безъ потерь,

 $N_i$  индикаторная мощность,

 $N_e$  полезная мощность,

II адіабатическое паденіе тепла въ калоріяхъ т. е. тепловое значение работы 1 килогр, пара въ машинъ безъ потерь.

 $\eta_0 = \frac{H}{i}$  термическій коэф. полезнаго дъйствія машины безъ потерь.

 $\eta_{th} = rac{632,3}{D_{i+1}}$  — термическій коэф, полезнаго дъйствія дъйтвительной машины,

 $\eta_g = \frac{N_i}{N_o} = \frac{632.3}{D_i \cdot H}$  термическій коэф. полезнаго дѣйствія по отношенію къ индикатори. мощности или индикат, коэф, полез, дъйствія,

 $\eta_{S} = rac{N_{c}}{N_{0}} = rac{632,3}{D_{c} \cdot N}$  эффективную степень полноты,  $\eta_{m} = rac{N_{c}}{N_{i}}$  механ. коэф. полезнаго дъйствія,

 $\eta_i = rac{632.3}{D_c \cdot i}$  эффектив. термич. коэф. полез. дъйствія,

 $\eta_c$  коэф. полез. дъйствія трубопроводовъ,


 $\eta_k$  коэф. полез. дъйствія котельнаго устройства,

 $\eta_w$  общій или экономическій коэф. полез. дъйствія машины и котельнаго устройства.

## II. Способъ работы и мощность паровой машины.

## 5. Сущность паровой машины.

Дъйствіе обыкновенной одноцилиндровой паровой машины выясняется изъ слъдующаго схематическаго изо-



Фиг. 1. Схематическое изображение пароной машины.

браженія (фиг. 1): Поступающій изъ котла или перегрѣвателя свѣжій или перегрѣтый паръ поступаетъ при E въ рабочій цилиндръ A и, благодаря своему давленію, двигаетъ поршень K по направленію стрѣлки вправо. Работа, воспринятая поршнемъ при помощи поршневого штока, передается кривошипному механизму, задача котораго состоитъ въ преобразованіи перемѣнно-поступательнаго движенія поршня во вращательное. Составныя части кривошипнаго механизма составляютъ: крейцкопфъ Q съ его направляющей, шатунъ P, кривошипъ T и главный или коренной валъ W.

Притокъ свѣжаго пара происходитъ только втеченіе части хода поршня $^{*}$ ); во время же остальной части

<sup>\*)</sup> Ср. выводы относительно машинъ безъ расширенія въ гл. 25.

хода поршня происходить расширене пара, при чемъ производимое на поршень давлене уменьшается соотвътственно постепенному пониженю давленя пара.

Лишь только поршень достигаетъ своего крайняго праваго положенія (мертвой точки), онъ начинаетъ возвращаться назадъ.

Во время обратнаго хода поршия расширившійся паръ выталкивается черезъ пароотводной органъ F въ пароотводный трубопроводъ R, откуда онъ уходитъ въ атмосферу (машина безъ конденсаціи) или въ конденсапоръ (машина съ охлажденіемъ).

Дла полученія снокойнаго хода машины необходимо трекращать выпускъ пара предварительнымъ закрытіємъ пароотводнаго органа F. Остающійся въ цилиндрѣ паръ вслѣдствіе этого сжимается и служитъ тогда эластичнымъ буферомъ.

Въ то время, какъ съ одной стороны поршня происходитъ выпускъ пара, на другой сторонъ его происходитъ впускъ и расширенте пара въ описанномъ выше порядкъ. Такимъ образомъ при каждомъ ходъ поршня производится механическая работа.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ штокъ проходить черезъ крышку цилиндра D, для уплотненія имѣстся сальникъ S. Въ большихъ машинахъ штокъ проходитъ сквозь обѣ крышки и поддерживается крейцконфомъ и заднимъ ползуномъ G.

Важнъйшей частью машины, какъ бы душой ея, является парораспредълене. Сюда относятся всъ тъ части, которыя должны регулировать впускъ и выпускъ пара, какъ напр.: золотники, клапаны, эксцентрики и т д., а также и регуляторъ. Послъдній имъетъ своей цълью путемъ измъненія наполненія регулировать мощность машины сообразно расходу энергіи въ каждый данный моментъ. При этомъ онъ такъ дъйствуетъ на паровпускные

органы (на нашей схемъ клапаны), что продолжительность ихъ открытія устанавливается сообразно требуемому паполненію. Движеніе же паровыпускныхъ клапановъ остается одинаковымъ при всъхъ нагрузкахъ.

При большихъ мощностяхъ распредъляютъ расширеніе пара между двумя цилиндрами цилиндромъ высокаго давленія и цилиндромъ низкаго давленія. Выходящій изъ перваго цилиндра паръ посредствомъ особаго трубопровода (ресивера) проводится въ цилиндръ низкаго давленія, гдъ онъ продолжаетъ расширяться. Трехкратное расширеніе для постоянныхъ установокъ въ настоящее время мало примъняется.

Для составленія себъ понятія о совершенствъ наровой машины ее сравниваютъ съ машиной безъ потерь, т. е. съ идсальной маниной.

Болѣе подробно объ этомъ см. главу 19.

## 1245166


## 6. Индикаторная діаграмма вообще.

Для полученія нагляднаго представленія объ измѣненіяхъ давленія пара внутри парового цилиндра пользуются діаграммой объемовъ и давленій. Такъ какъ подобная діаграмма получается помощью индикатора, то ее и называютъ также индикаторной діаграммой. Въ противоположность тепловой діаграммѣ, она представляетъ собою діаграмму работы. Заключеніе о расходѣ пара въ мапинѣ по индикаторной діаграммѣ не дѣлается.

На фиг. 2 изображено измъненіе давленій по одну сторону поршня за время одного хода. При этомъ принято, что впускъ пара продолжается до положенія І поршив, послъ чего начинается расширеніе пара, п давеніе его поэтому быстро падметъ. Такъ, наприм., въ

положеніи поршня II давленіе будеть р2, а въ положенін III оно будеть только рз.

Если мы въ прямоугольной координатной системъ въ видъ ординать будемъ откладывать давленія, соотвътствующія различнымъ положеніямъ поршня, а въ видъ абсциссъ -- описываемые поршнемъ объемы, то получимъ



Фиг. 2. Измънение давлений пара за одинъ рабочій ходъ поршия.

представленную на подъ цилиндромъ діаграмму давленій. Въ періодъ наполненія давленіе пара остается постояннымъ и равнымъ р. Поэтому линія давленія правлена горизонтально до  $V_1$ . Отсюда она начинаетъ падать соотвътственно расширенію па-Когда поршень описалъ объемъ $V_2$ , давленіе понизилось до величины  $p_2$ ; соотвѣтствующее объему  $V_3$  давленіе бу-Дъйствительное деть ра. давленій правленіе кривой втеченіе одного хода поршия (прямого и обратнаго), изобра-


жается индикаторной діаграммой (фиг. 4). Площадь діаграммы изображаетъ работу, развиваемую паромъ съ разсматриваемой стороны поршия, на каждый квадр. сантиметръ его площади втечение одного оборота машины, Это есть индикаторная работа на 1 кв. сант. площади пориня (см. гл. 7).

Если въ работающей машинъ имъется какая нибудь неисправность, стоящая въ связи съ нарораспредъленіемъ, то рекомендуется помощью индикатора снять индикаторную діаграмму съ соотвътствующаго рабочаго цилиндраИндикаторъ представляетъ собою приборъ, который автоматически записываетъ всѣ измѣненія давленія пара въ цилиндрѣ.

На фиг. 2 индикаторъ для примъря присоединенъ къ цилиндру въ мѣстѣ a и такимъ образомъ постоянно сообщается съ разсматриваемой стороной цилиндра. Весьма важно, чтобы соединительная трубка между индикаторомъ

и цилиндромъ была по возможности короче, чтобы индикаторъ могъ непосредственно слъдовать за всъми измъненіями давленія пара въ цилиндръ.

Дъйствіе индикатора выясняется изъ схематическаго его изображенія (фиг. 3). Въ коробкъ b находится плотно пригнанный поршень c. Путемъ сткрытія трехходового крана, паръ поступаетъ подъ поршень c, поднимаетъ его, сжимая при этомъ спиральную пружину e болъе или менъе, въ зависимости отъ давленія пара. Дви-



Индинаторг.

Фиг. 3. Слематическое изображеніе индикатора.

женіе поршня помощью пишущаго штифта f, насаженнаго на конецъ штока d передается поворачивающемуся бумажному барабану g, который снабженъ шнуровымъ блокомъ h. Блокъ приводится въ движеніе непосредственно отъ крейцкопфа машины и такимъ образомъ, что окружность бумажнаго барабана совершаетъ движеніе, точно пропорціональное движенію поршня. Горизонтальные пути штифта на барабанъ въ уменьшенномъ масштабъ воспроизводять ходъ поршня,  $\tau$  е. абсциссы на полученной такимъ образомъ діаграммъ прямо соотвътствуютъ путямъ поршня. Ординаты изображають давленія пара. Для полученія

достаточно большого масштаба для нихъ, штифтъ / въ дъйствительности не прикръпляютъ непосредственно къ штоку d, а между поршневымъ штокомъ и щищущимъ штифтомъ устанавливаютъ передаточный рычажный механизмъ.

До или послъ снятія діаграммы слъдуеть еще нанести атмосферную нулевую линію, при чемъ путемъ опредъленнаго положенія трехходового крана і внутренняя полость индикатора сообщается съ внъшней атмосферой.



Фиг. 4. Вчерчиваніе абсолютной нулевой линіи въ индикаторную діаграмму.

Для полученія абсолютной нулевой линіи на разстояніи одной атмосферы или соотвътственно на разстояніи х, соотвътствующемъ данному стоянію барометра, проводятъ прямую параллельную атмосферной нулевой линіи. (фиг. 4).

Если разсматриваевъ момъ мъстъ высота баро-

метра составляетъ напр. 650 мм., тогда абсолютная нулевая линія расположится ниже атмосферной на 785,5 650

килогр. на кв. сантим.

масштабъ пружины индикатора составляеть напр. 3 мм, то это разстояніе соотвътствуетъ x = 2,65 мм.

Для того, чтобы индикаторъ точно воспроизводилъ давленія пара, онъ долженъ работать по безъ тренія.

Лвиженіе штифта должно быть строго и пропорціонально изм'тненіямъ давленія. Кром'т того нередача къ бумажному барабану должна быть правильно устроена.

При надлежащемъ устройствъ индикаторъ можетъ служить для чиселъ оборотовъ до 350 въ минуту. При болъе значительныхъ скоростяхъ инерція массъ индикаторнаго поршня и штифта отражается весьма неблагопріятно, и получаемыя тогда діаграммы теряютъ свою точность.

Для машинъ, работающихъ перегрѣтымъ паромъ, рекомендуется примѣнять индикаторы съ наружными пружинами.

При построеніи индикаторных в діаграмм в за абсциссы обыкновенно принимают в пути поршня, а не объемы, описываемые поршнем в, как в на фиг. 2. В в сущности это сводится к в тому же, так в как в объемы пропорціональны путям в поршня.

Если впускъ пара происходитъ въ теченіе пути поршиня  $s_1$ , то отношеніе  $s_1$ : s означаетъ наполненіе.

## 7. Индикаторная мощность.

Подъ индикаторной мощностью подразумъваютъ работу, передаваемую паромъ поршню паровой машины. Опредъленіе индикаторной мощности производится помощью индикаторной діаграммы такимъ образомъ, что сначала опредъляютъ среднее индикаторное давленіе. Подъ этимъ понимаютъ то давленіе, которое должно было-бы втеченіе всего хода дъйствовать на поршень для развитія той же работы, какъ и при перемънномъ давленіи. Среднее индикаторное давленіе рі получается путемъ опредъленія площади индикаторной діаграммы планиметрированіемъ и раздъленія ея на длину и на масштабъ пружины.

Среднее индикаторное давленіе на поршень тогда получается

$$K = \frac{\pi}{4} \frac{d^2}{4} \cdot p_i$$
 килогр.

Здѣсь d обозначаетъ діаметръ поршия или цилиндра въ сант., какъ онъ расчитывается на основаніи средней температуры стѣнокъ (ср. гл. 34). При этомь опредѣляютъ отверстіе цилиндра въ холодномъ состояніи и вычисляють линейное его расширеніе вслѣдствіе нагрѣванія при работѣ

Если  $u_m$  означаетъ среднюю скорость поршня въ метр. въ сек., то индикаторная мощность  $N_i$  составляетъ

$$N_i = \frac{K \cdot u_m}{75}$$
 лош. с., гдѣ  $u_m = \frac{2 s \cdot n}{60}$ ,

s — ходъ поршня въ метрахъ, и n — число оборотовъ въ минуту.

Въ предыдущей формулъ для  $N_i$  не принято во вниманіе уменьшеніе полезной площади поршня штокомъ или задней направляющей штангой. Въ дъйствительности слъдуетъ опредълить рабочія площади поршня съ объихъ сторонъ и взять ихъ среднюю ариеметическую.

Послъдней величиной слъдуетъ пользоваться для опредъленія средняго давленія на поршень.

Для машинъ многократнаго расширенія индикаторная мощность получается какъ сумма индикаторныхъ мощностей всъхъ цилиндровъ (ср. томъ II, гл. 14).

#### 8. Полезная мощность.

Благодаря неизбъжнымъ потерямъ на треніе (треніе поршня о стънки цилиндра, треніе въ сальникъ, подшинникахъ и т. д.) эффективная или полезная мощность  $N_e$  машины меньше индикаторной ея мошности  $N_i$ . Отношеніе  $N_e$ :  $N_i$  принято называть механическимъ коэффиціентомъ пол. д.  $(\eta_m)$ . Чъмъ болъе это отношеніе приближается къ единицъ тъмъ болъе точно и върно выполнена машина, и тъмъ совершеннъе ея смазка. Обыкновенно  $\eta_m = 0.90$  0.92. Въ маленькихъ машинахъ и въ

машинахъ, дурно изготовленныхъ или еще недостаточно приработанныхъ, коэфф. полез. д. при нъкоторыхъ обстоятельствахъ доходитъ до  $85^0/0$  и даже ниже, между тъмъ какъ при первоклассныхъ фабрикатахъ значеніе  $\eta_m$  повышается и выше  $92^0/0$ .

Вышеприведенныя числовыя данныя относятся къ нормальной мощности. Чъмъ меньше нагрузка машины, тъмъ меньше отношеніе  $N_{\ell}:N_i$ . При холостомъ ходъ это отношеніе равно нулю.

Если никакихъ особыхъ обозначеній не дано, то подъ мощностью паровой машины слъдуетъ всегда понимать полезную мощность. Если слъдуетъ понимать индикаторную мощность, то это должно быть ясно указано 1).

Опредъленіе полезной мощности можетъ производиться различными путями. Самый безупречный и точный способъ состоитъ въ опредъленіи работы при помощи тормаза. Однако этотъ способъ при большихъ машинахъ затруднителенъ и сопряженъ съ разными опасностями, почему и примъняется въ исключительныхъ только случаяхъ.

Если съ паровой машиной непосредственно соединена динамо машина, то отдаваемия якоремъ динамо машины электрическая энергія можетъ служить для опредъленія полезной мощности паровой машины, если извъстенъ коэф. полез. д. якоря динамо машины при данныхъ условіяхъ температуры и нагрузки.

 $\mathfrak{k}$ . Обыкновенно для опредъленія полезной мощности примъняется индикаторъ. Испытуемую маніину индицируютъ разъ при полной нагрузкъ и другой разъ при холостомъ ходъ ея. Полезная мощность выражается тогда разностью между индикаторной мощностью  $N_i$  при полной

Заданіе мощности въ нормальныхъ лошадиныхъ силахъ по нормамъ не допустимо.

нагрузкъ и индикаторной мощностью при холостомъ ходъ  $N_l$ , т. е.  $N_s = N_l - N_l$ . При этомъ необходимо замътить, что при вычисленіи  $N_l$  слъдуетъ принимать то же число оборотовъ, какъ и при нагруженной машинъ.

Этому способу опредъленія полезной работы былъ уже сдъланъ упрекъ въ недостаточной точности, такъ какъ дъйствительная работа тренія при полной нагрузкъ машины вслъдствіе увеличенія давленія больше, чъмъ при холостомъ ходъ.

Однако это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ установлено, что хорошо смазываемая машина при нагрузкѣ даетъ меньшую работу тренія, чѣмъ при холостомъ ходѣ. Это можно объяснить тѣмъ, что при нагруженной машинѣ подпиипники больше нагрѣваются, масло становится тогда жиже и треніе меньше.

### 9. Регулирование мощности.

Для сообразованія мощности машины съ потребностью энергіи необходимъ особый автоматическій регулирующій механизмъ. Въ прежнее время регулированіе мощности производилось путемъ тормаженія впускаемаго



Фиг. 5 и 6. Регулированіе расширенія и наполненія.

свѣжаго пара (фиг. 5). Но регулированіе тормаженіемъ, какъ будетъ сказано въ гл. 23, оказалось невыгоднымъ. Поэтому его примѣняютъ только въ маленькихъ сельско-хозяйственныхъ локомобиляхъ; въ остальныхъ же слу-

чаяхъ регулированіе въ настоящее время производится исключительно путемъ измѣненій наполненія машины (фиг. 6).

#### 10. Степень полезнаго дъйствія.

При разсмотръніи дъйствія паровой машины различають степени полезнаго дъйствія: термическую, термодинамическую, механическую эффективную, и экономическую.

Подъ термической степенью полез. дъйствія  $\eta_{ih}$  понимають отношеніе индикаторной мощности къ затраченной теплотѣ i. При этомъ необходимо выразить работу въ тепловыхъ единицахъ или теплоту въ единицахъ работы. Аналогично подъ термическимъ коэфф.  $\eta_0$  идеальной маншины понимаютъ отношеніе располагаемой работы къ затраченной теплотѣ. При этомъ тепловое значеніе отработавшаго пара, по выработаннымъ нормамъ, слъдуетъ отнести къ температуръ питательной воды въ  $0^{\circ}$  С.

Чъмъ ближе термическая степень полезнаго дъйствія дъйствительной машины къ степени полези. дъйствія идеальной машины, тъмъ совершеннъе она работаетъ. Отношеніе термической степени полези. дъйствія дъйствительной машины къ термической степени полези. дъйствія идеальной машины, работающей въ тъхъ же предълахъ давленій и температуръ, или что одно и то-же, отношеніе индикаторной мощности къ располагаемой мощности, выражаетъ собою термодинамическую степень полези. дъйствія или степень достоинства. Это отношеніе называется также индикаторной степенью полези. дъйствія.

Если степень достоинства относять къ эффективной мощности, то значене  $\eta_g$  слъдуеть умножить на механическую степень полезн. дъйствія. Эффективная и индикаторная степени достоинства служать единственной

върной мърой для сравнительной оцънки паровыхъ мащинъ между собой и съ паровыми турбинами (гл. 39).

Обыкновенно термодинамическая степень полезн. дъйствія и степень достоинства отличаются лишь тъмъ, что первая относится лишь къ совершеннымъ машинамъ съ совершеннымъ расширеніемъ (процессъ Клаузіусъ-Ранкина), а послъдняя къ машинамъ безъ потерь и съ нссовершеннымъ расширеніемъ.

Мы же, ввиду соображеній, приведенныхъ въ гл. 19, не сдълаемъ здъсь никакого различія между степень достоинства и термодинамической степенью полезнаго лъйствія.

Что касается механической степени полезн. дъйствія, то о ней уже сказано въ главъ 8; здъсь слъдуетъ только разсмотръть эффективную степень полезн. дъйствія де. подъ которой понимаютъ отношение полезной работы  $L_c$ къ затраченному количеству теплоты і.

Отсюда 
$$\eta_e = \frac{L_e}{427 \cdot i} = \eta_{th} \cdot \eta_m = \eta_0 \cdot \eta_g \cdot \eta_m$$
.

Если умножить это значеніе полезнаго дъйствія  $\eta_e$  на коэфф. котельной установки, то получается экономическая степень полезн. дъйствія Ти всей установки (кромъ трубопроводовъ)

$$\eta'_{w} = \eta_{k} \cdot \eta_{e} = \eta_{k} \cdot \eta_{0} \cdot \eta_{g} \cdot \eta_{m}.$$

Строго говоря, следуеть еще принять во внимание потерю теплоты въ паропроводахъ отъ котла до машины. Последняя обусловливается неизбежнымъ лучеиспусканіемъ трубопровода, и главнымъ образомъ при длинныхъ наропроводахъ ею не слъдуетъ пренебрегать.

Если изъ теплоты, сообщенной нару въ котлъ, только часть  $\eta_e$  (степень полезнаго действія паропроводовъ) поступаетъ въ машину, то экономическая степень полезнаго дъйствія всей установки, включая и наропроводъ, будетъ

$$\eta_w = \eta_k \cdot \eta_l \cdot \eta_0 \cdot \eta_g \cdot \eta_m.$$

Для практической опънки полной паросиловой установки принимаютъ во вниманіе только экономическую или соотвътственно полную степень полезн. дъйствія  $\eta_{w_*}$ 

## III. Водяной паръ.

### 11. Насыщенный паръ.

Пусть закрытый, частью наполненный водой котелъ нагръвается. По мъръ повышения температуры воды паровое пространство наполняется болъе и болъе плотнымъ и горячимъ паромъ. Вновь образующияся частицы пара сжимаютъ уже ранъе образовавшияся и повышаютъ такимъ образомъ его давленіе. При этомъ каждой температуръ соотвътствуетъ совершенно опредъленное давленіе пара и наоборотъ. О зависимости между температурой пара и его давленіемъ даетъ представленіе слъдующая таблица на стр. 28 и 29.

Образовавшійся такимъ образомъ паръ называется насыщеннымъ. Пока паръ находится въ соприкосновени съ водою, онъ постоянно находится въ состояни насыщения. При этомъ различаютъ сухой насыщенный и влажный паръ. Образуемый въ котлъ паръ всегда бываетъ болъе или менъе влаженъ.

При проводъ пара отъ котла къ машинъ происходитъ потеря теплоты (черезъ лучеиспусканіе). Вслъдствіе этого часть пара сгущается, и если даже онъ оставляеть котелъ въ сухомъ насыщенномъ видъ, въ машину онъ поступаетъ въ болье или менье влажномъ состояни. Содержаніе влажности въ паръ бываетъ тъмъ болье, чъмъ

1	2	3	4	5	6	7
Абсо-	Темпер	атура	Удъльн.	Удъльн.	Содержа	ніе тепла
люти.			объемъ	въсъ		
лавл. въ	٥C .		ВЪ	куб. м.	жидко-	
кгр. на	00	абсол.	кгр. въ	въ 1 кгр.	CTH	пара
кв. сант.	1		Ікуб.м.	A///	. 1	
p	t ;	T	v''	γ"	i'	i"
0,02	17,3	290,3	68,126	0.01400	17.0	600.0
0.04	28,8	301,8	35,387	0,01468 0,02826	17,3 28,8	602,9 608,3
0,04	36,0	309,0	24,140	0,02820	36,0	611,6
0,08	41,3	314,3	18,408	0,04142	41.4	614,1
0,00		011,0	10,100	0,03452	31,1	, U14,1
0,10	45,6	318 6	14,920	0,06703	45,7	616,0
0,12	49 2	322,2	12,568	0,07956	49,3	617,7
0,15	53,7	926,7	10,190	0,09814	53,8	619,7
0,20	59,8	332,8	7,777	0,12858	59 9	622,4
0,25	64,6	337,6	6.307	0,1586	64.8	624.6
0,30	68,7	341.7	5,316	0,1881	68,9	626,4
0.40	75,5	348,5	4,060	0,2463	75,7	629,4
0,50	80,9	353,9	3,2940	0,3036		631,7
0,60	85.5	358,5	2,7770	0,3601	85,8	633,7
0,80	93,0	366,0	2,1216	0,4713	93,5	636,8
1,0	99,1	372,1	1,7220	0.5807	99,6	639,3
1,1	101,8	374,8	1,5751	0,6349	102,3	640,7
1,2	104,2	377,2	1 4704	0.400	1040	) 044.0
1,6			1,4521	0,6887	104,8	641,3
2,0	112,7	385,7	1,1096	0,9013	113,4	644,7
	119,6	392,6	0,9006	1,1104	120,4	647,2
2,5	126,7	399,7	0,7310	1,3680	127,7	649,9
3,0	1328	405,8	0,6163	1,6224	193,9	652,0
4,0	142,8	415,8	0,4708	2,1239	144,2	655,4
5,0	151,0	424,0	0,3820	2,6177	152,6	658,1
6,0	157,9	430,9	0,3220	3,1058	159,8	660,2
7,0	164.0	437.0	0,2786	3,5891	166,1	662,0
8,0	169,5	542,5	0,2458	4.0683	171,7	668,5
9,0	174.4	447.4	0,2200	4,5448	176,8	664,9
10,0	178,9	451,9	0,1993	5,018	181,5	666,1
11,0	183,1	456,1	0,1822	5,489	185,8	667.1
12,0	186,9	459,9	0,1678	5,960	189,9	668,1
13,0	190,6	463,6	0,15565	6,425	193,7	668,9
14,0	194,0	467,0	0,14515	6,889	197,3	669,7
15,0	197,2	470,2	0,13601	7,352	200,7	670,5
16,0	200,9	473,3	0,12797	7.814	203,9	671,2
18,0	208,1	479,1	0,11450	8,734	210,0	672,4
20,0	211,3	484,3	0,10365	9,648	215,5	673,4

8	1	9	10	11	12	13	14
Тепло	та	парообр	разованія			Энтропія	
полная		нну-	вивнин.	Энергія	жидко-		s"_s
i"—i'	1	гренняя <i>и"—и</i> '	AP v"-v'	пара	СТН	пара	2 -0
r	1	ρ	Ψ	u"	s'	s"	T
585,5	1	553,6	31,91	571,0	0,0616	2,0783	2,0167
579,4	1	546,3	33,15	575,1	0,1004	2,0202	1,919
875,6		541,7	33,92	577,7	0,1240	1,9868	1,8628
572,7	1	588.2	34,49	579,6	0,1411	1,9631	1,8220
,.		,	1	, _	1		•
570,4		585,4	34,94	581,1	0,1546	1,9449	1,790
568,4		533,1	35,32	582,3	0,1659	1,9300	1,7641
565,9		530,1	35,79	583,9	0,1799	1,9121	1,732
562,6	-	526,1	36,42	586,0	0,1984	1,8890	1,690
559,8		522,9	36,92	587,7	0,2129	1,8711	1,658
557,5	- (	520,2	37,34	589,1	0,2252	1,8566	1,631
					0,2448	1,8336	1,588
553,7		515,6	38,02	591,3			
550,5	1	512,0	38,56	593,1	0,2604	1,8159	1,555
547,8	i	508,8	39,01	594,6	0,2794	1,8015	1,528
543.3		503,6	39,73	597,0	0,2944	1,7789	1,484
539,7		499,4	40.30	599,0	0,3111	1,7615	1,450
538,1		497,5	40,55	599,8	0,3183	1,7541	1,435
536,5		495,7	40,78	600,5	0,3250	1,7473	1,422
531,2		489.7	41,54	603,0	0,3475	1,7248	1.377
		484,7	42,14	605,1	0,3655	1,7077	1,842
526.8						1,6903	1,306
522,2		479,1	42,74	607,1	0,3839	1,0805	1,300
518,1		474,9	43,23	608,7	0,3993	1,6760	1,276
511,2		467,2	44,01	611,3	0,4242	1,6537	1,229
505,5		460,8	44,61	619,3	0,4442	1,6863	1,192
500,4		455,8	45,10	615,0	0,4609	1,6221	1,161
495,9		450,4	45,51	616,3	0,4753	1.6101	1,134
491,8		446.0	15,86	617,5	0,4881	1,5997	1,111
488,1		441,9	46,17	618,5	0,4995	1,5905	1,091
484,6			46,43	619,4	0,5099	1,5822	1,072
404,0	1	438,2	40,45	015,4	0,5055	1,5622	1,012
481,3		434,6	46.67	620,2.	0,5194	1,5748	1,055
478 2	1	431,3	16,88	620,9	0,5282	1,5678	1,039
475,3	1	428,2	47,08	621,6	0,5364	1,5616	1,025
472,5		425,2	47,26	622,2	0,5440	1,5557	1,011
469,8	-	422,4	47,43	622,7	0,5518	1,5504	0,999
467,3	1	419.7	47,58	623,2	0,5581	1,5452	0,987
462,4	1	414,6	47,85	624,1	0,5707	1,5359	0,965
457,9		409,8	48,08	624,9	0,5821	1,5274	0,945

длиннѣе трубопроводъ, и чѣмъ хуже его изоляція. Для просушки пара передъ поступленісмъ его въ машину требуется такъ называемый водоотдѣлитель. Въ самой машинѣ, отчасти вслѣдствіе охлажденія на стѣнкахъ и частью вслѣдствіе расширенія, паръ опять переходитъ во влажное состояніе.

Для обращенія І килогр. воды при  $0^{\circ}$  С. въ сухой насыщенный паръ температуры  $t^{\circ}$  С. необходима теплота, которая называется теплотой пара t''. Она состоить изъ:

- 1. Теплоты жидкости  $t^*$ , которую необходимо затратить для нагрѣванія воды отъ 0° С. до  $t^*$  С.,
- 2. Теплоты парообразованія r, называемой также скрытой теплотой, которая требуется для превращенія І кил. температуры воды t<sup> $\epsilon$ </sup> С. въ паръ той же температуры.

Скрытая теплота r въ свою очередь состоить изъвнутренней теплоты парообразованія  $\rho$ , требуемой для измѣненія агрегатнаго состоянія, и внѣшней теплоты парообразованія AP (v''-v'), служащей для преодолѣнія давленія, дѣйствующаго на испаряемую воду. Здѣсь разность v''-v' есть увеличеніе объема воды при испареніи  $^{1}$ ).

Внъшняя теплота парообразования во время испарения превращается въ работу (работу наполнения или полнаго давления) и такимъ образомъ уже въ паръ не содержится. Остается лишь теплота пара  $i'+\rho$ .

Теплота жидкости i' приблизительно составляеть  $i' \cong t - t_w$  или при $t_w = 0 \cdot i' = t$  калорій, при чемъ  $t_w$  — температура питательной воды.

Удъльный объемъ пара т<sup>н</sup>, какъ видпо изъ таблицы, зависитъ отъ его давленія; удъльный же объемъ поды наоборотъ можетъ быть принять постояннымъ, а именно v<sup>n</sup> == 0,001 куб. метр.

Теплота парообразованія r значительно больше; по Реньо она приблизительно можетъ быть принята  $r\cong 607-0,708$  /. Какъ видно изъ уравненія, r уменьшается съ увеличеніемъ давленія.

Общее количество теплоты для образованія 1 килогр. нара изъ воды при 0° С. будеть i''=i'+r, которое по Реньо можетъ быть принято приблизительно равнымъ  $i''\cong 606,5+0,305\ t.$ 

Эти уравненія Реньо раньше всюду примѣнялись, но въ послѣднее время новѣйшія изслѣдованія показали, что они не даютъ точныхъ значеній. Поэтому Молье при составленіи своихъ таблицъ и діаграммъ для водяного пара нользовался приведенными въ концѣ этой главы уравпеніями. При этомъ для насыщеннаго пара получены значенія, показанныя на таблицѣ стр. 28 и 29.

Кромъ того въ этой таблицъ даны еще удъльные объемы, въсъ и энергія пара.

Подъ энергіей пара и" понимають заключенную въ немъ внутреннюю работу или, что одно и то-же, теплоту пара. Она согласно вышеуказанному получается, какъ разность между общимъ содержаніемъ теплоты въ паръ и внѣшней теплотой парообразованія, или какъ сумма теплоты жидкости и внутренней теплоты парообразованія, т.е.

$$u'' = i'' - AP(v'' - v') = i + p.$$

Затъмъ въ таблицъ для пара еще даны энтроніи жидкости и пара, а также парообразованія. Энтронія играєтъ важную роль въ изслъдованіи паровыхъ машинъ и тепловыхъ двигателей вообще. Она примънястся для вычерчиванія энтропійныхъ или тепловыхъ діаграммъ (сравн. главы 15 –17)

Понятіє объ энтропіи, какъ таковоє, не поддаєтся опредъленію, какъ понятія о температурѣ, давленіи п объемѣ.

Подъ энтропіей или тепловымъ вѣсомъ *s* понимаютъ величину, которая, будучи умножена на абсолютную температуру, даетъ количество тепла, т. е. принимаютъ

$$di = T \cdot ds$$
 или  $s = \int_{-T}^{-di} di$ 

Можно только говорить объ относительной величинъ энтропіи, но не объ ея абсолютномъ значеніи, т. е. можно только опредълить, насколько энтропія измѣняется относительно принятаго нулевого состоянія. Обыкновенно энтропію относять къ водѣ при 0° С. Приращеніе или убываніе энтропіи за время измѣненія состоянія тѣла опредѣляется начальнымъ и конечнымъ его состояніемъ. Способъ измѣненій состоянія тѣла при этомъ не играетъ роли.

Предыдуще выводы относятся къ сухому насыщенному пару. Въ практикъ же паръ, какъ было указано выше, всегда болъс или менъе влаженъ. Составъ пара дается въ въсовыхъ частяхъ. При этомъ въсъ x чистаго сухого пара въ 1 килогр. смъси, называется содержанемъ пара или относительнымъ количествомъ пара. Въсъ же жидкости въ 1 килогр. пара, т. е. 1-x кгр., опредъляетъ влажность пара. Какъ x, такъ и 1-x часто выражаются въ процентахъ; такъ если напр. x=0.95 и 1-x=0.05, то говорятъ, что относительное содержане пара составляетъ 950.0, а влажность -50/0

Удъльный объемъ v влажнаго пара меньше, нежели сухого пара (v''). Если пренебречь объемомъ жидкости, такъ какъ значеніе (1--x) 0,001 при обыкновенныхъ условіяхъ безконечно мало по сравненію съ объемомъ нара, то можно принять

$$v = x \cdot v''$$
 H  $\gamma = \tilde{\gamma}''$ 

Поэтому удъльный въсъ влажнаго пара постоянно больше удъльнаго въса сухого пара (ү"). Содержаще же геплоты і, наоборотъ, меньше.

Общее количество теплоты влажнаго нара составляетъ только i = i' + xr

Аналогично получается энергія влажнаго пара

$$u = i' + x \rho$$
.

дъльной кривой и о кривой давленій. Послъдняя кривая, называемая также кривой давленій и температуръ, имветъ абсциссой температуры въ °С, а ординатами соотвътствующія давленія пара, показанныя въ таблицъ на стр. 28 и 29. Эти значенія представляютъ собою значенія Реньо, которыя оказались



Фиг. 7. Предъльная кривая, кривыя по-стоянной сухости и и влажности 1-х.

достаточно точными и поэтому здъсь сохранены. Если на ординатахъ будемъ откладывать давленія пара, а за абсциссы примемъ удъльные объемы сухого насыщеннаго пара, то получаемъ предъльную кривую или кривую насыщенія (фиг. 7). Послъдняя соотвътствуетъ такому измъненію состоянія, при которомъ паръпостоянно остается сухимъ насыщеннымъ, т. е. при которомъ относительное количество пара x = 1. Предъльная кривая отдъляетъ область насыщенія отъ области перегръва.

Если состояніе нара опредъляется точкой, напр. A, лежащей между осью ординать и предъльной кривой, то здѣсь имѣется смѣсь пара и жидкости. При этомъ BA соотвѣтствуетъ удѣльному объему пара, а OB его давленію. Относительное количество пара  $x=\frac{BA}{BC}$ , а влажность  $1-x=\frac{AC}{BC}$ .

Чёмъ влажнѣе паръ, тѣмъ ближе точка A, расположена къ оси ординатъ. Послѣдняя на нашей фигурѣ соотвѣтствуетъ нижней предѣльной кривой, для которой x=0. Такъ какъ согласно вышеуказанному объемъ жидкости очень малъ въ сравненіи съ объемомъ пара, то практически кривая объемовъ жидкости совпадаетъ съ осью ординатъ.

Если горизонтали BC,  $B_1C_1$ ... раздѣлить на одинаковое число равныхъ частей и соединить между собою полученныя точки, то получаются кривыя постоянныхъ относительныхъ количествъ пара x или влажности 1-x. На нашей діаграммѣ (фиг. 7) напр. нанесена кривая x=0.5.

Для болъе точнаго изслъдованія индикаторныхъ діаграммъ, главнымъ образомъ кривыхъ расширенія, рекомендуется построеніе предъльной кривой; болъе подробно см. въ гл. 30.

## 12. Перегрътый паръ.

Если насыщенный паръ, какой получается отъ котла, будемъ дальше нагръвать, то онъ нереходитъ въ состояніе перегръва. При этомъ объемъ его увеличивается, и температура превышаетъ температуру насыщенія, соотвътствующую давленію въ котлѣ. Давленіе пара во время перегрѣва не мѣнястся, такъ какъ система трубъ перегрѣвателя находится въ общеши съ паровымъ пространствомъ котла.

Если / температура перегрѣтаго пара и  $t_s$  насыщеннаго пара того же давленія, то  $t-t_s$  выражаєть собой перегрѣвъ. Чѣмъ больше перегрѣвъ, тѣмъ далѣс вправо отъ кривой насыщенія расположится точка состоянія на кривой  $\rho v$ .

Если ръчь идетъ исключительно о развитіи работы; то по изложеннымъ въ гл. 24 и 34 основаніямъ въ настоящее время почти исключительно примъняется персгрътый паръ и еще тъмъ болъе, что послъдній допускаетъ нъкоторыя конструктивныя упрощенія паровыхъ машинъ.

Теоретическая польза перегрѣва въ общемъ сравнительно незначительна. Главное его значене заключается въ томъ, что перегрѣтый наръ обладаетъ меньшей тенлопроводимостью, и вслѣдствіе этого получаются меньшія потери отъ охлажденія (въ трубопроводахъ и машинѣ), нежели при насыщенномъ парѣ. Кромѣ того здѣсь слѣдустъ упомянуть о меньшемъ сопротивленіи при движенін перегрѣтаго пара. Количество тепла, которое необходимо затратить для превращенія 1 кгр. воды 0° С. въ перегрѣтый паръ, составляетъ

$$i = i'' + c_p (t - t_s).$$

Теплоемкость перегрѣтаго пара при постоянномъ давленіи раньше всюду принималось по Реньо равной  $c_p=0,48$ . Одпако опыты Кноблауха и Якоби показали, что  $c_p$  перемѣнная величина, и значеніе ея гораздо больше. Среднее значеніе  $c_p$  для вычисленія теплоты перегрѣва можеть быть взято изъ слѣдующей таблицы:

Абсол. данл.	4	6	8	10	12	14	
Температ. нас	143	158	169	179	187	194	
Температу- ра перегръ- таго пара	$ \begin{cases} t & 150 \\ t = 200 \\ t = 250 \\ t = 800 \\ t = 350 \\ t = 400 \end{cases} $	0,515 0,502 0,495 0,492 0,492 0,494	0,530 0,514 0,505 0,503 0,504	0,560 0,532 0,517 0,512 0,512	0,597 0,552 0,530 0,522 0,520	0,635 0,570 0,541 0,529 0,526	0,677 0,588 0,550 0,536 0,531

#### Среднія теплоемкости между $t_s$ и t.

Молье избъгалъ вышеприведеннаго раньше и всюду примънявшагося способа вычисленія, по которому къ теплотъ i въ состояніи насыщенія прибавляется теплота перегръва, опредъляя i сразу по нижеприведеннымъ формуламъ. Эти формулы, а также и формулы для v, s, u и  $c_{l}$  Мольеръ составилъ на основаніи уравненія состоянія Калландара (ср. гл. 13) и кривой давленій Реньо.

Эти формулы суть

$$i = 594.7 + 0.477 t - \Re p$$

$$s = 0.477 \lg n T - 0.11 \lg n p - \Im p - 1.0544$$


$$v = 0.001 + 47 \frac{T}{P} - \Re$$

$$u = 564.7 + 0.367 t - \frac{1}{3} \Omega \Omega P$$


$$c_P = 0.477 + \frac{1}{3} \Omega P$$

Вспомогательныя величины №, № и © для температуръ между 100 и 350° С. даны въ таблицѣ на стр. 38.

На фиг. 8 графически изображено содержаніе теплоты, а на фиг. 9 — удѣльные объемы перегрѣтаго пара для различныхъ давленій и перегрѣвовъ. Содержаніе теплоты кромѣ того легко опредѣляется еще изъ энтропійной діаграммы (JS) фиг. 15. Всѣ эти три діаграммы построены на основаніи формулъ Молье.



Фиг. 8. Количество теплоты въ перегрътомъ паръ для разныхъ двлени и перегръвовъ и отнесенныя къ шитательной водъ въ 00 С.



Фиг. 9. Удъльный объемъ перегрътаго и насыщеннаго паронъ.

Таблица	для	вспомогательныхъ	величинъ
		<b>શ</b> , 3 и €.	

t	28	3	6	t	23	3	3
100	0,0265	2,66	0,00554	260	0,0081	0,79	0,0011
120	0.0223	2,24	0,00442	265	0,0078	0,77	0,00118
130	0,0205	2,06	0,00397	270	0.0076	0,75	0,00109
140	0,0189	1.89	0,00357	275	0.0074	0.72	0,0010
150	0,0174	1,75	0,00321	280	0,0071	0,70	0,0010:
160	0,0161	1,61	0,00291	285	0,0069	0,68	0,00091
170	0,0149	1,49	0.00263	290	0,0067	0,66	0,0009
180	0,0139	1,38	0,00239	295	0,0065	0,64	0,0009
190	0,0129	1,29	0,00217	300	0,0063	0,62	0,0008
200	0,0120	1,20	0,00198	905	0,0062	0,60	0.00083
210	0,0112	1,11	0,00181	310	0,0060	0,58	0.00080
220	0.0105	1,04	0,00166	315	0.0058	0,57	0,00077
230	0,0098	0.97	0,00152	320	0,0057	0,55	0,00074
240	0,0092	0,91	0,00139	325	0,0055	0,53	0.0007
245	0,0089	0,88	0.00134	330	0,0058	0,52	0,00069
250	0,0006	0,85	0,00128	340	0,0051	0,49	0.00064
255	0,0083	0,82	0,00123	350	0,0048	0,46	0,0008

### 13. Общія уравненія состоянія водяного пара.

При помощи уравненія состоянія водяного пара получается полная зависимость между величинами p, v и T, характеризующими собой состояніе пара. Для газовъ уравненіе состоянія или характеристическое уравненіе имѣетъ видъ  $p\,v = RT$ . Для водяного пара эта зависимость не такъ проста.

Въ основъ таблицъ на стр. 28 и 29, и формулъ Мольера лежитъ найденное Калландаромъ уравнение

$$v - v' = \frac{RT}{P} - C \binom{273}{T}^n.$$

Здѣсь постоянныя имѣютъ слѣдующее значеніс R=47,00 AR=0,1100 C=0,075  $n=-\frac{10}{2}$  v'=0,001 (объемъ воды).

Приведенное уравнение служить для перегрътаго и сухого насыщеннаго паровъ. При этомъ объемомъ воды

при практическихъ расчетахъ можно пренебречь. 11остоянныя С и и опредълены Калландаромъ на основаніи опытовъ торможенія.

Для насыщеннаго водяного пара въ качествъ приближенной формулы часто примъняется предложенная Пейнеромъ зависимость

$$p^m \cdot v^{\prime\prime} = C$$
, гдѣ  $m = 0.9393$   $C = 1.70213$ .

При насыщенномъ парѣ каждому давленію соотвѣтствуетъ только одна опредъленная температура и только одинъ объемъ; при влажномъ же паръ послъднее условіе не имъетъ мъста, и поэтому для опредъленія состоянія пара необходимо задавать еще относительное количество napa x.

#### 14. Особыя измъненія состоянія водяного пара.

Измъненіе состоянія пара имъетъ мъсто тогда, когда величины p, v и T отдъльно или вмъстъ измъняются. Помимо адіабатическаго изм'єненія состоянія пара при всякомъ измѣненіи состоянія пара происходитъ сообщеніе или заимствованіе теплоты. Отношенія, существующія во время процесса между p, v и T, опредъляются на основаніи уравненій состоянія или изъ діаграммъ давленій и энтронійной. Наиболье важные процессы или измъненія состоянія суть:

- 1. по изотермѣ (температура остается постоянной),
- 2. по адіабать (теплота не сообщается и не заимствуется),
- 3. но кривой постояннаго относительнаго количества теплоты (влажность остается постоянной),
- 4. по кривой постояннаго уд $\pm$ льнаго объема v,
- 5. по кривой постояннаго давленія р.

Изображая процессы 4 и 5 въ діаграммъ объемовъ и давленій, получимъ прямыя, параллельныя осямъ координать. Последній процессь имееть место при впуске и выпускъ, если пренебречь явленіями торможенія. цессъ 4, наоборотъ, имъетъ мъсто тогда, когда давленіе у конца хода поршня мгновенно падаеть до противодавленія. Въ частномъ случать насыщеннаго пара процессы 1 и 5 одинаковы, т. е. изотерма здъсь одновременно служитъ и линіей постояннаго давленія.

При адіабатическомъ измъненій состоянія измъняются величины p, v и T безъ сообщенія или заимствованія теплоты, т. е. чисто механическимъ путемъ расширенія или сжатія пара. Если бы стънки цилиндра паровой машины были бы абсолютно теплонепроницаемы, то расширеніе и сжатіе пара происходили бы по чисто адіабатическоми процессу.

Уравненіе Цейнера для діабаты имѣетъ видъ

$$p \cdot v^k = \text{постоян.},$$

при чемъ

k = 1,135 для сухого насыщеннаго пара,

k = 1,035 + 0.1 x для влажнаго пара (x > 0.7),


k = 1,3 для перегр $\pm$ таго пара (по Цейнеру 1,333).

Такъ какъ произведенная паромъ во время адіабати ческаго расширенія работа совершается исключительно, насчетъ собственной теплоты пара, то температура паравъ періодъ расширенія должна падать. Поэтому съ уменьшеніемъ давленія перегрѣтый паръ все больше и больше приближается къ состоянію насыщенія. По на ступленіи послѣдняго показатель "к" ужъ не равняется 1,3; для дальнъйшаго расширенія въ области насыщені принимается k = 1,135.

При сжатій пара температура его повышается, такъ какъ совершаемая поршнемъ или соотвътственно маховикомъ работа сжатія превращается въ теплоту. Парь, вначалѣ мокрый, во время сжатія становится сухимъ, а впослѣдствін переходитъ въ состояніе перегрѣва. Проще всего эти процессы могутъ быть прослѣжены на энтропійной діаграммѣ (см. слѣдующую главу).

Въ дъйствительности же стънки цилиндра теплопро-

ницаемы, и поэтому происходятъпотери теплоты путемъ излученія и обмѣна теплоты. Вслъдствіе этого кривыя расширенія и сжатія не имѣютъ вида адіабаты, хотя постоянно идуть по уравненію политропы  $p \cdot v^n = no$ стоян.




Фиг. 10. Характеристическія кривыя ро для водяного пара,

Предъльная кривая также слъдуетъ этому закону; для нея показатель n=1,0646. Уравненіе предъльной кривой имъетъ видъ  $p\cdot v^{1,0646}=1,76133$ . Оно даетъ намъ возможность опредълить точку насыщенія, хотя проще эта точка опредъляется по энтропійной таблицъ (гл. 17).

Слъдуетъ замътить, что кривыя pv спускаются тъмъ быстръе, чъмъ больше показатель n (фиг. 10). Наиболъе сильное понижение даетъ адіабата.

#### 15. Энтропійная кривая температуръ.

Подобно тому, какъ съ помощью діаграммы объема и давленій возможно изобразить произведенную паромъ внѣшнюю работу при всякомъ измѣненіи его состоянія, такъ и энтропійная діаграмма температуръ или діаграмма TS изображаєтъ заимствованное или отданное паромъ



фыт. 11. Энтропійная діаграмма температуръ (тепловая діаграмма водяного папа).

количество теплоты.

Энтропійная кривая получается, координатной въ CHстем в значенія энтропій будутъ нанесены видъ абсписсъ, а соотвѣтственныя температуры въ видъ орди-Удобиће натъ. **Bcero** при этомъ пользоваться таблицей для пара, на которой даны энтропія жидкости (s') и энтроиія пара (s") для различныхъ температуръ и давленій, при чемъ энтропія воды при 0° С принята за 0.

Нагръваніе воды на діаграммъ TS (фиг. 11) изображено линіей ab. Точка a соотвътствуетъ температуръ 0° С. или абсолютной температуръ въ 273 С. Во время парообразованія при постоянномъ давленія температура болье не повышается; поэтому энтропійная кривая парообразованія представляєтъ собою изотерму. Этоть изотермическій процессъ на діаграммъ изображается прямой bc, параллельной оси абсциссъ.


Въ точкъ c вся вода испарена, т. е. получается сухой насыщенный паръ. Продолжая нагръвать паръ при постоянномъ давленіи, его переводять въ состояніе перегръва. Теперь температура пара быстро повышается, между тъмъ какъ энтропія возрастаетъ довольно медленно. Энтропійная кривая перегръва имъетъ примърный видъ кривой "c d".

Расположенная подъ линіей  $a\,b$  заштрихованная плоскость изображаеть теплоту жидкости i'. Теплота парообразованія r изображена расположенной подъ  $b\,c$  окайнленной площадью прямоугольника, между, тѣмъ какъ расположенная подъ  $c\,d$  заштрихованная плоскость соотвътствуетъ теплотъ перегръва.

Если бы нагръваніе воды производилось только до точки b, то получилась бы энтропійная линія a' b' c' d'. Если же парообразованіе происходить при еще низшей температуръ, то получается, напр., линія a'' b'' c'' d''. Конечныя точки парообразованія лежать на кривой c e, которая соотвътствуеть кривой насыщенія въ діаграммъ p v. Поэтому кривую c e называють верхней предъльной кривой; пижняя предъльная кривая изображена линіей a b. Послъдняя здъсь не совпадаеть съ осью ординать, какъ въ діаграммѣ p v.

Точки, лежащія между объими предъльными кривыми, соотвътствують влажному пару. Такъ, напр., въ какой нибудь произвольной точкъ f относительное количество пара будетъ  $x={b'f \atop b'c'}$ , а влажность пара 1  $x={fc' \atop b'c'}$ . Такимъ образомъ состояніе пара опредъляется такимъ же способомъ, какъ и по діаграммѣ pv (ср. гл. 11). Точки, лежащія за предъльной кривой, соотвътствують перегрътому пару. Для всѣхъ точекъ на предъльной кривой ce относительное количество пара равно 1.

На самой діаграммTS изотермическій процессъ изображаєтся прямой, параллельной оси абсциссъ, а адіабатическій прямой, параллельной оси ординатъ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ энтропія остается постоянной. Путемъ же соединенія всѣхъ точекъ одинаковаго относительнаго количества пара получается цѣлый рядъ кривыхъ постояннаго относительнаго количества пара 1 ). Соединяя съ другой стороны точки постояннаго давленія,



Фиг. 12. Адіабатическое расширеніе сухого насыщеннаго пара.


получаютъ кривыя постояннаго давленія. Послъднія въ области насыщенія, подобно изотермамъ, параллельны оси абсциссъ.

Допустимъ, что въ цилиндрѣ находится сухой насыщенный паръ. Пусть состояніе пара въ діаграммѣ pv изобразится точкой C или соотвѣтствующей ей точкой c въ тепловой діаграммѣ (фиг. 12). Паръ расширяется до точки D или соотвѣтственно d. Такъ какъ на послѣдней діаграммѣ адіабата изображается вертикальной линіей, то легко опредѣлить конечное состояніе пара. Какъ видно паръ во время расширенія становится влажнымъ и отно-

<sup>1)</sup> Вчерчинаніе криныхъ постоянной влажности пара производится такимъ же способомъ, какъ и при діаграммѣ р v (гл. 11).

сительное количество пара x постоянно уменьшается. Въточк $\dagger d$  получается  $x=\frac{e\ d}{e\ f}$ . Соотвътствующая точк $\dagger d$  точка D на діаграмм $\dagger p\ v$  получается путем $\dagger b$  раздъленія разстоянія EF вътом $\dagger b$  же отношеніи, как $\dagger b$  и  $e\ f$ .

Наобороть, при адіабатическомъ сжатіи отъ D до C или соотвътственно отъ d до c наръ ностепенно стано-



Фиг. 13. Расширеніе сухого насыщеннаго пара при приводъ теплоты путемъ отопленія.

вится суще. Если сжимается первоначально сухой паръ, то наступаеть его перегръвъ.

Если паръ расширяется по кривой  $C'\,D'$  или соотвътственно  $c'\,d'$  (фиг. 13), то во время расширения ему сообщается теплота (черезъ стънки путемъ обмъна теплоты или отъ подогръвающаго пара).

Сообщеніе теплоты при этомъ бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ болѣе вправо идетъ кривая c' d'. Если же кривая измѣненія состоянія уклонена влѣво, то это означаетъ выдѣленіе теплоты. Количество теплоты, сообщаемой или выдѣляемой во время расширенія, изображаются плоскостями, лежащими ниже кривой измѣненія состоянія. При расширеніи перегрѣтаго пара его состояніе приближается

къ состоянію насыщенія. Примъръ І главы 17 показываєть способъ опредъленія точки насыщенія.

#### 16. Тепловая діаграмма.

Для кругового процесса кривая TS превращается въ замкнутую энтропійную или тепловую діаграмму. При круговомъ процессъ Карпо, она, напр., имъетъ видъ прямоугольника (ср. гл. 18).

Тепловая діаграмма вмѣстѣ съ діаграммой давленій даетъ наглядное представленіе объ измѣненіи состоянія пара въ паровой машинѣ. Болѣе подробныя свѣдѣнія о тепловой діаграммѣ идеальныхъ (безъ потерь) и дѣйствительныхъ машинъ приведены въ слѣдующихъ главахъ.

Иногда для опредъленныхъ цълей примъняютъ также діаграммы, у которыхъ теплота принимается какъ потокъ, который развътвляется на отдъльныя вътви (фиг. 63 и 64). Такія діаграммы главнымъ образомъ примъняются для графическаго изображенія тепловыхъ балансовъ. Онъ съ тепловыми діаграммами ничего общаго не имъютъ и по нимъ нельзя заключать о внутреннихъ процессахъ.

#### 17. Энтропійныя таблицы.

Такъ какъ вообще принимаются во вниманіе только тъ состоянія пара, которыя расположены близъ верхней предъльной кривой, то обыкновенно пользуются только этой частью тепловой кривой (TS). Поэтому, начертивши верхнюю предъльную кривую безъ нижней въ соотвътственно большемъ масштабъ и папесши на ней линіи постояннаго давленія p и постояннаго относительнаго количества пара x, получаютъ энтропійную таблицу (фиг. 14). Иногда на полученной такимъ образомъ тепловой діаграм-

мъ TS наносять еще и кривыя равнаго содержанія теплоты и постояпнаго удъльнаго объема.


Въ то время какъ на обыкновенныхъ энтронійныхъ діаграммахъ (фиг. 11) абсолютныя температуры T нанесены въ видѣ ординатъ, въ предложенной Моллье діаграммѣ JS (фиг. 15) за ординаты принимаются значенія i содержанія теплоты въ парѣ. Эта діаграмма имѣеть то громадное преимущество, что паденія теплоты непосредственно получаются изъ діаграммы въ видѣ отрѣзковъ, между тѣмъ какъ въ діаграммахъ TS соотвѣтственныя тепловыя площади необходимо планиметрировать.

На діаграммb JS также могуть быть нанесены кривыя постоянной влажности, постоянной температуры и постоянныхь объема и давленія. Адіабатическія измѣненія состоянія здѣсь также изображаются при помощи отрѣзковъ вертикальныхъ прямыхъ. Если содержаніе теплоты остается постояннымъ, какъ это имѣетъ мѣсто, напр., при торможеніи пара, то кривая состоянія въ діаграммb JS имѣетъ видъ горизонтальной прямой.

Энтропійныя таблицы примъняются главнымъ образомъ при изслъдованіи адіабатическихъ измъненій состоянія.

Примъръ I. Опредълить относительныя количества пара и удъльные объемы при расширеніп пара давленіемъ 12 манометрическихъ атмосферъ и 300° С въ абсолютно теплонепроницаемомъ цилиндръ одипъ разъ до атмосфернаго давленія (безъ конденсаціи), другой разъ до давленія въ конденсаторъ = 0,1 атм.? При какомъ давленіи достигается насыщеніе? Каково относительное расширеніе пара.

распирение пара. Состояние пара въ концъ распирения получается, если мы въ діаграммъ TS или JS черезъ точку, соотвътствующую начальному состоянию пара, проведемъ вертикальную линию до соотвътстнующаго конечнаго давления (срав. фиг. 22). Тогда можно прямо изъ діаграммы



Фиг. 14. Энтропійная таблица (энгропійная діаграмма температуръ) для нодяного цара.

опредѣлить относительное количество пара. Въ нашемъ случаѣ для давленія въ 1 атмосферу получается x=0,943, а для давленія въ 0,1 атм. получается x=0,851. По этимъ числамъ при помощи таблицъ для пара можно вычислить удѣльные объемы; соотвѣтственно они составляютъ 0,943 · 1,722 = 1,62 куб. метр. и 0,851 · 14,92 = 12,7 куб. метр. Если имѣется въ распоряженіи энтропійная таблица, на которой нанесены кривыя v, то можно сразу найти объемы путемъ отложенія.

Точка насыщенія лежить въ точкѣ пересѣченія адіабаты съ предѣльной кривой; въ данномъ случаѣ это происходитъ при давленіи около 2,9 абсол. атм. Соотвѣтствующій объемъ пара по таблицѣ составляетъ

v = 0.64 куб. метр.

Послъднее число можетъ быть получено также и путемъ вычисленія, если скомбинировать между собою уравненія адіабаты и предъльной кривой (гл. 14).

Соотвътствующее значене р получается изъ уравненя предъльной кривой или проще изъ таблицы для пара.


Такъ какъ удѣльный объемъ свѣжаго пара, согласно фиг. 9, составляетъ 0,2 куб. метра, то расширеніе при работѣ безъ конденсаціи составляетъ 0,2:1,62 = 1:8,1, а при работѣ съ конденсаціей 0,2:12,7 = 1:63,5. Такимъ образомъ мы видимъ, что при работѣ съ конденсаціей расширеніе бываетъ очень значительно. Для полнаго использованія этого расширенія въ машинѣ, объемъ цилиндра долженъ быть сдѣланъ въ 63,5 раза больше объема наполненія, что практически невыполнимо.

Поэтому расширене использовывается только отчасти, и въ концъ хода поршня допускается соотвътственное

паденіе давленія (ср. гл. 25).

Примъръ II. Пусть паръ съ начальнымъ давлениемъ 12 манометрич. атмосферъ расширяется адіабатически до конечнаго давленія 1,4 и соотвътственно 0,8 абс. атм. Опредълить температуры пара, при которыхъ онъ въ концъ расширенія будетъ сухимъ насыщеннымъ.

Опредълимъ на энтропійной таблицъ (фиг. 14 и 15) точки верхисй предъльной кривой, соотвътствующія давленію въ 1,4 и соотвътственно въ 0,8 атм. Черезъ эти точки проводимъ вертикальныя липіи до пересъченія съ линіей давленія 13 абс. атмосферъ; тогда сразу опредъляются



соотвътственныя температуры. При этомъ для конечнаго давленія въ 1,4 атм. получается начальная температура въ  $370^{\rm o}$  C, а для 0,8 атм. она получается  $427^{\rm o}$  C.

Если расширившійся паръ выпускается, то, какъ видно изъ предыдущаго примъра, его объемъ значительно увеличивается, однако безъ измъпенія содержанія теплоты. Такъ какъ паръ въ концъ періода расширенія бываетъ насыщенный то отъ расширешія перегръвается, явленіе предваренія выпуска представляетъ собою пичто иное, какъ торможеніе его.

Примъръ III. Пусть паръ съ манометрич. давленіемъ въ 12 атм. и 300 С распиряется адіабатически до давленія въ конденсаторъ (0,1 атм.). Опредълить содержаніе теплоты въ килограммъ пара въ концъ распиренія? Какое было бы содержаніе теплоты при неполномъ расщиреніи, если конечное давленіе пара было бы 0,8 абс. атм.

Проводя въ діаграммѣ Моллье изъ начальной точки вертикаль до противодавленія въ 0,1 атм., находимъ содержаніе теплоты пара въ конечномъ его состояніи 530 калор. При несовершенномъ распиреніи до конечнаго давленія въ 0,8 атм. получается содержаніе теплоты въ конечномъ состояніи = 600 калорій.


Такъ какъ содержаніе теплоты въ свъжемъ парѣ по діаграммѣ JS составляетъ 728,5 калор., то адіабатическое паденіе тепла, располагаемое для превращенія въ работу на каждый килограммъ пара, въ первомъ случаѣ составляетъ 728,5 530 = 198,5 калор. Во второмъ случаѣ это паденіе теплоты не можетъ быть такъ просто вычислено, такъ какъ вслѣдствіе падепія давленія тепловой эквивалентъ AP (v° v) развиваемой поршнемъ работы противодавленія значительно уменьшается (ср. гл. 25 и 26).


### 18. Круговой процессъ Карно.

Если какое нибудь газообразное тѣло претерпѣваетъ цѣлый рядъ измѣнепій состоянія и наконецъ снова приходитъ въ первоначальное состояніе, то опо совершаетъ круговой процессъ. Кривыя pv и TS такого процесса

образують замкнутые контуры, которые называются діаграммой работы или тепловой діаграммой.


Самый извъстный изъ круговыхъ процессовъ это процессъ Карно. Въ этомъ процессъ 1 килогр. газо-





Фиг. 16. Процессъ Карно (тепловая діаграмма и діаграмма р v).

образнаго тъла совершаетъ два изотермическихъ и два адіабатическихъ измъненія своего состоянія, а именно по



Фиг. 17. Процессъ Карно для водяного пара (діаграмма p v).

- фиг. 16 въ слъдующемъ порядкъ;
- 1. Изотермическое расширеніе І ІІ при сообщеніи ему теплоты  $i_1$ ,
- 2. Адіабатическое расширеніе ІІ ІІІ; температура при этомъ падаетъ отъ  $T_1$  до  $T_2$ ,
- 3. Изотермическое сжатіе III IV при заимствованіи отъ него теплоты  $i_2$ ,
- 4. Адіабатическое сжатіє IV І при этомъ температура повышается отъ  $T_2$  до  $T_1$ , и газъ снова приходитъ въ первоначальное состояніе.

Такимъ образомъ-при этомъ процессъ нъкоторое количество теплоты  $i_2$  переходить отъ тъла съ высшей темпе-

ратурой (продуктовъ горѣнія) къ тѣлу съ низшей температурой (атмосфера или конденсаторъ), при чемъ разность количествъ теплоты  $i_1$   $i_2$  превращается въ работу. Сообщенное количество теплоты  $i_1$  въ тепловой діаграммѣ изображено всей заштрихованной площадью, заимствованное количество теплоты  $i_2$  изображено просто заштрихованной, а превращенное въ работу количество теплоты  $i_1$   $i_2$  дважды заштрихованной площадью прямоугольника.

Внъшняя работа, совершенная во время адіабатическаго расширенія, при сжатіи опять расходуется. Поэтому адіабаты процесса Карно служатъ только для полученія разности температуръ  $T_1$ -  $T_2$  или паденія температуры.

Отношеніе превращенной въ работу теплоты ко всему сообщенному количеству ея даетъ термическую степень полезнаго дъйствія всего процесса


$$\eta = \frac{i_1 - i_2}{i_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Термическая степень полезнаго дѣйствія бываетъ тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ больше значеніе  $T_1$  и чѣмъ меньше  $T_2$ . При  $T_2=0$  получается  $\eta=1$ , т. е. все сообщенное количество теплоты превратилось бы въ работу, и на каждую единицу теплоты получилась бы работа 427 клгрметр. Но случай  $T_2=0$  на практикѣ не мыслимъ. Какъ крайній нижній предѣлъ для заимствованія теплоты можетъ быть принята температура внѣшняго окружающаго пространства. Поэтому степень полезнаго дѣйствія всегда должна быть меньше 1, т. е. практически отъ 1 теплоты всегда получается меньше 427 килогр.-метр.

Такъ какъ температура  $T_2$  никогда не можетъ быть понижена ниже опредъленнаго предъла, то для полученія высокаго значенія  $\eta$  необходимо сообщать теплоту при возможно болѣе высокой температур $T_1$ . Это становится ясно при разсмотрѣніи фиг. 18, которая изобра-

жаетъ двѣ тепловыхъ діаграммы одинаковой площади, но съ различными значеніями энтропіи и паденія температуры. Такъ какъ температура  $T_2$ , при которой происходитъ заимствованіе теплоты, въ обоихъ случаяхъ одна и та же, то на діаграммѣ съ большей разностью  $T_1$   $T_2$  заимствованное количество теплоты (разъ заштрихованная площадь) меньше, и теплота, превращенная въ работу (дважды заштрихованная площадь), поэтому гораздо больше.

Изъ предыдущихъ разсужденій видно, что одно и то же количество теплоты обладаетъ тъмъ большимъ значе-



Фиг. 18. Вліяніе паденія температуры на использованіе теплоты.

нісмъ у, чъмъ выше температура, при которой оно имъется въ распоряженіи, или соотвътственно чъмъ меньше его энтропія.

Теплота съ температурой окружающаго насъ пространства не имъетъ никакого значенія. Паденіе температуры для тепловыхъ

двигателей играетъ такую же роль, какъ паденіе рѣки или ручья для водяныхъ двигателей.

Изъ круговыхъ процессовъ процессъ Карно даетъ наибольшую работу между данными предълами температуръ, такъ какъ вся теплота сообщается при наивысшей температуръ и заимствуется при наинизшей. На практикъ однако этотъ процессъ въ паровыхъ машинахъ не можетъ быть выполиенъ, вслъдствіе невозможности полученія полнаго расширенія и невозможности сообщенія теплоты при наивысшей данной температуръ (сравн. главу 38).

Перегръваніе пара должно происходить при все возрастающей температуръ его 1).

Поэтому процессъ Карно въ настоящее время составляетъ ничто иное, какъ идеальный процессъ.

Въ заключение слъдуетъ еще замътить, что въ холодильныхъ машинахъ круговой процессъ происходитъ обратно тому, какъ въ двигателяхъ. При этомъ при израсходованін работы происходить переходъ теплоты отъ тъла съ болъе низкой температурой къ тълу съ болъе высокой температурой. Въ то время, какъ переходъ теплоты отъ тъла съ болъе низкой температурой къ тълу съ болъе высокой температурой можеть происходить и безъ совершенія работы, напр., путемъ лученспусканія и теплопроводности, обратный процессъ безъ производства внъшней работы не мыслимъ. Поэтому Клаузіусъ формулировалъ полученный результатъ такъ: теплота сама собою никогда не можетъ переходить отъ болъе холоднаго тъла болъе теплому. Этотъ законъ считается вторымъ основнымъ закономъ механической теоріи теплоты.

# IV. Совершенная машина или машина безъ потерь,

#### 19. Введеніе.

Подъ совершенной машиной или машиной безъ потерь слѣдуетъ подразумѣвать такую, которая не обладаетъ никакими потерями на треніе, обмѣнъ тепла, вредное пространство и т. д. Путемъ сравнешя дѣйствительной машины съ совершенной можно получить ясное предста-

Поэтому машины съ перегрътымъ паромъ не могутъ быть оцънены по отношенно высшей и низшей температуръ.

вленіе объ использованіи пара. Какъ процессы для сравненія главнымъ образомъ принимаются въ разсчетъ:

- 1. Процессъ Карно,
- 2. Процессъ Клаузіуса-Ранкина,
- 3. Процессъ, принятый О-вомъ Германскихъ Инженеровъ.

Процессъ Карно на основаніи указанныхъ въ заключеніи предыдущей главы причинъ мы здѣсь разсматривать не будемъ. Въ процессѣ Клаузіусъ-Ранкина, какъ и въ процессѣ Карно, полное адіабатическое расширеніе происходитъ вплоть до противодавленія (атмосферы или конденсатора), при чемъ сообщеніемъ теплоты при постоянной температурѣ здѣсь пренебрегается, какъ видно изъ тепловыхъ діаграммъ (фиг. 23 и 24). Поэтому въ термодинамическомъ подогрѣвателѣ питательной воды никакой необходимости не имѣется.

Заимствованіе теплоты въ процессъ Клаузіусъ-Ранкина происходитъ также при постоянной температуръ, соотвътствующей давленію выпуска.


Давленіе выпуска принимается равнымъ давленію атмосферы или конденсатора. Давленіе и температура поступающаго пара измѣряются передъ машиной; вреднаго пространства не имѣется. Затѣмъ предполагается, что питательная вода берется изъ конденсатора и при температурѣ конденсатора вводится въ котелъ.

Діаграмма  $\rho v$  машины, работающей по процессу Клаузіуса-Ранкина, имъетъ форму defc (фиг. 21). Болъе подробныя свъдънія объ этомъ процессъ приведены въ слъдующихъ главахъ.

Въ процессъ, принятомъ О-вомъ Германскихъ Инженеровъ, полное расширеніе не принято въ расчетъ, ввиду того, что оно въ дъйствительности не экономично и никогда не примъпяется (ср. гл. 28). Подтвержденіемъ здъсь служитъ то обстоятельство, что при полномъ расширеніи

приращеніе вакуума выше опредѣленнаго предѣла имѣетъ своимъ послѣдствіемъ ухудниеніе коэффиціснта полезнаго дѣйствія, такъ какъ теоретическая работа возрастаетъ скорѣе, чѣмъ дѣйствительная (ср. гл. 26 и 39).

Поэтому О-во Германскихъ Инженеровъ въ своихъ нормахъ для опредъленія мощности машинъ предложило такой сравнительный процессъ, при которомъ степень расширенія бываетъ такою-же, какъ и въ дъйствительной



Фиг. 19. Діаграмма р v и тепловая діаграмма для идсальной машины съ несовершеннымь расширеніемъ,

машинъ. При этомъ и здѣсь не принимаются во вниманіе потери на треніе, обмѣнъ теплоты, тормаженіе, вредное пространство и т. д. Поэтому діаграмма машины безъ потерь имѣетъ видъ, какъ на фиг. 19.


Здѣсь соотвѣтстненныя точки діаграммы pv и тепловой діаграммы обозначены одинаковыми буквами.

Для опредъленія теоретической діаграммы какой-нибудь машины поступають слѣдующимъ образомъ: На индикаторной діаграммѣ разсматриваемой машины (фиг. 20) наносять вредное пространство  $V_s$ , затѣмъ продолжаютъ

кривую расширенія до пересъченія съ горизонталью, соотвътствующею давленію p непосредственно передъ машиной; тогда  $V_1$  изображаєть объемъ наполненія, отнесенный къ давленію p. Степень расширенія є тогда имѣетъ значеніе є  $=\frac{V_2}{V_1}$ .

Для компаундъ-машинъ она составляетъ

 $\varepsilon = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\text{вредное пространство} + \text{объемъ описываемый порзинемъ цилиндра низкаго давленія.}}{\text{вредное пространство} + \text{объемъ, наполненія въ цилиндрѣ высокаго давленія.}}$ 



Фиг. 20. Индикаторная діаграмма дѣйствительной машины.

Такимъ образомъ вредное пространство въ этомъ сравнительномъ процессъ принимается во вниманіе по стольку, поскольку она вліяетъ на степеньрасширенія.

Опредълив-

ширенія, нетрудно уже начертить теоретическую діаграмму (фиг. 19), при этомъ DE изображаєть паденіе давленія въ концѣ хода. Коэффиціенть достоинства  $\eta_g$  машины выражаєтся тогда отношеніємъ дъйствительно отдаваємой работы  $N_i$  къ работѣ  $N_0$  машины безъ потерь

$$\eta_g = \frac{N_i}{N_g} = \frac{D_0}{D_i}.$$

Степень достоинства машины, отнесенная по способу О-ва Германскихъ Инженеровъ къ идеальной машинъ съ неполнымъ расширеніемъ, получается больше, нежели отнесенная къ процессу съ полнымъ расширеніемъ.

Въ дальнъйшемъ подъ идеальной машиной постоянно будемъ понимать машину съ полнымъ расширеніемъ (процессъ Клаузіусъ-Ранкина). Хотя процессъ съ неполнымъ расширеніемъ ближе къ дъйствительной машинъ, но за то здъсь труднъе вычисленіе теоретической работы.

Въ процессъ же Клаузіусъ-Ранкина теоретическая работа весьма просто опредъляется по JS-діаграммъ. Кромъ того полученная такимъ образомъ термодинамическая степень полезнаго дъйствія поршневой машины можетъ быть сравниваема съ термодинамической степенью полезнаго дъйствія паровой турбины.


Степень достоинства, отнесенная къ идеальной машинъ съ неполнымъ расширеніемъ, не даетъ надлежащаго понятія о потеряхъ въ дъйствительной машинъ. Съ увеличеніемъ наполненія машины степень достоинства ея увеличивается, такъ какъ потери отъ обмъна теплоты и тормаженія уменьшаются съ наполненіемъ. Для составленія себъ правильнаго понятія обо всъхъ потеряхъ необходимо ихъ отнести къ машинъ съ совершеннымъ расширеніемъ. Степень достоинства только тогда давалабы правильную картину для сравненія, если бы всегда имълось дъло съ машинами съ одинаковыми конечными давленіями.

Если предпочитаютъ діаграмму съ неполнымъ расширеніемъ, то цълесообразно исходитъ отъ конечнаго давленія расширенія <sup>1</sup>), такъ какъ при одинаковомъ расширеніи и работъ безъ охлажденія при небольшихъ наполненіяхъ можетъ случиться, что теоретическая діаграмма даетъ петлю, т. е. начиная съ опредъленнаго наполненія и ниже, степень достоинства опять увеличивается.

<sup>1)</sup> На это первый указалъ Гейльманъ въ Z. d. V. d. I. 1906, стр. 319.

# 20. Индикаторная діаграмма машины безъ потерь. Располагаемая работа.

Индикаторная діаграмма идеальной машины имъстъ видъ, представленный на фиг. 21. Паръ впускается въ цилиндръ на разстояніи *d e*, расширяется адіабатически по линіи *e f* и затъмъ обратно движущимся поршнемъ



Фиг. 21. Діаграмма давленій (defe) машины безъ потерь съ совершеннымъ расширеніемъ (процессъ Клаузіусь-Ранкина).


выталкивается изъ цилиндра (линія f c). Въ разсматриваемомъ случаѣ расширеніе происходитъ до атмосфернаго давленія. Степень расширенія или относительное расширеніе пара выражается отношеніємъ E:  $s_1$  между конечнымъ и начальнымъ объемами. При работѣ съ конденсацієй паръ расширяется до давленія въ конденсаторѣ, и поэтому расширеніе бываетъ гораздо больше (ср. гл. 17, примѣръ I).

Работа, совершенная за одинъ ходъ поршня, изображается площадью индикаторной діаграммы. Послѣдняя представляетъ собой работу идеальнаго процесса или такъ называемую располагаемую работу.

Такъ какъ работа идеальной машины соотвътствуетъ разности содержанія теплоты въ свѣжемъ парѣ и отработанномъ, то она можетъ быть легко найдена при помощи діаграммы JS (фиг. 15). Если изъ точки B, соотвътствующей начальному состоянію пара (фиг. 22), провести вертикаль ВС до пересъченія съ кривой противодавленія, то она изображаетъ собой адіабатическое паденіе теплоты,

т. с. измъряемую ВЪ цахъ теплоты располагаемую работу. Если, напр., свъжий паръ имъетъ давление p = 12 манометр. атм. и температуру = 3000 С. а давление въ конденсаторъ = 0,1 атм., то обращаемая въ работу теплота на каждый килогр. пара составляетъ 198,5 калорій. Располагаемая же работа въ килогр.-метр. на 1 килогр. пара будетъ 427.

Въ дъйствительности, сообразно гл. 25, степень расширенія ограничена; большею частью она не превосходить




Фиг. 22. Діаграмма Молье идеальной машины съ совершеннымъ расширеніемъ.

1:15 до 1:16. При иеполномъ расширеніи опредъленіе работы, получаемой отъ 1 килогр. пара, затруднительно (гл. 25).

Для вычерчиванія діаграммы, соотвітствующей дійствительной индикаторной діаграммъ, необходимо знать расходъ пара въ разсматриваемой машинъ.

# 21. Тепловая діаграмма машины безъ потерь (идеальной машины).

Чтобы получить представление дъйствія паровой машины, вообразимъ, что паръ образовывается не въ котлъ,



Фиг. 23. Энтропійная или теплонан діаграмма идеальной машины, работающей насыщеннымь паромъ (вліяніе давленія пара на термическую степень полезнаго дійствія).

а въ самомъ рабочемъ цилнидръ. Представимъ себъ, что въ цилиндръ паровой машины сперва находится вода Такъ какъ объемомъ пара


очень незначителенъ, то имъ можно совсѣмъ пренебречь. Температура воды пусть соотвѣтствуетъ температурѣ питанія.

Представимъ себѣ, что водѣ сообщается теплота. При этомъ температура и энтропія ея возрастаютъ сообразно кривой b d (фиг. 23). Въ d пусть температура достигаєтъ 190,60 C, соотвѣтственно 13 абсол. атм. При этой температурѣ происходитъ парообразованіє. Линія энтропіє тогда направлена параллельно оси абсциссъ отъ d до e. Во время испаренія воды поршень перемѣщаєтся на нѣкоторое разстояціє впередъ и при этомъ совершаєтъ работу. Въ идеальной машинѣ на индикаторной діаграммѣ это разстояніє также обозначаєтся черезъ d e (фиг. 21).

Притокъ теплоты теперь прекращается, и начинается соверніенное адіабатическое расширеніе до противодавленія. Если принять, что имѣемъ машину безъ конденсаціи, то паръ расширяется до атмосфернаго давленія, соотвѣтствующаго температурѣ пара въ  $100^{\circ}$  С. Въ тепловой діаграммѣ этотъ процессъ изображается вертикально (ef), а въ діаграммѣ давленій (фиг. 21) адіабатой ef.

Теперь начинается выпускъ пара въ атмосферу. Мы при этомъ допустимъ, что заимствование теплоты происходитъ въ самомъ цилиндрѣ, а именно такимъ образомъ что при обратномъ ходѣ поршня давление и температура пара остаются постоянными. Паръ поэтому соотвътственно обратному движению поршня долженъ обращаться въ жидкость.

Въ тепловой діаграммѣ этотъ процессъ изображается изотермой fc (изотермическое сжатіе). Когда поршень достигнетъ конца хода, весь паръ опять обратится въ жидкость (точки c въ тепловой діаграммѣ). Такимъ образомъ лиція fc въ тепловой діаграммѣ соотвѣтствуетъ лиціи выпуска fc въ діаграммѣ давленій (фиг. 21).



Фиг. 24. Энтропійная или теплоная діаграмма идеальной машины, работающей перегрътымъ паромъ (вліяніе перегръва на термическую степень полезнаго дъйствія).

Процессъ сообщенія теплоты можеть снова возобновиться. Въ дъйствительности же необходимо имъть въ виду, что отработавшій въ наровой машинь наръ въ видъ

питательной воды опять долженъ поступать въ котелъ. Поэтому для полученія вѣрной картины сообщенія и заимствованія теплоты необходимо находящуюся въ цилиндрѣ воду охладить до температуры питанія. При этомъ на тепловой діаграммѣ получается липія  $c\ b$ . Затѣмъ процессъ притока теплоты, а также испаренія и совершенія работы можетъ начинаться снова.

Тепловая діаграмма (фиг. 23) начерчена для машины безъ конденсаціи и работающей насыщеннымъ паромъ, при чемъ принято, что въ началѣ расширенія, (точкѣ с на тепловой діаграммѣ) паръ находится въ сухомъ насыщенномъ состояніи. Отдѣльныя линіи тепловой діаграммы вычерчены толстыми линіями. Величина заштрихованной площади cdef изображаетъ собой количество теплоты, превращенной въ идеальной машинѣ въ работу, соотвѣтственно адіабатическому паденію тепла въ діаграммѣ JS.

При конденсаціи заимствованіє теплоты происходить при болbe низкой температурb, и линія fc располагается соотвbтственно ниже.

Если паръ перегрѣвается, то получается тепловая діаграмма, изображенная на фиг. 24. До точки e существуетъ полная согласованность этой діаграммы съ діаграммой для насыщеннаго пара; eh представляетъ энтропійную линію перегрѣва; hi — адіабатическое расниреніе и ic — энтропійную линію выпуска. Площадь опять даетъ намъ располагаемую работу, измѣренную въ единицахъ теплоты.

## 22. Сообщаемыя и заимствуемыя количества теплоты.

Количества теплоты, требуемыя для нагръва воды, испаренія и перегръва уже разсмотръны въ гл. 15 при помощи фиг. 11. На фиг. 23 температура питательной воды принята равной  $15^{0}$  С. Поэтому сообщение теплоты начинается съ точки b. Расположенная подъ линіей b d площадь соотвътствуетъ потребному для нагръванія воды количеству теплоты. Расположенная подъ линіей d e площадь соотвътствуетъ теплотъ испаренія. Поэтому общее количество теплоты изображается площадью a b d e g a.

Въ точкѣ f начинается заимствованіе теплоты, при чемъ отъ f до c заимствуется теплота пара, а отъ c до b теплота жидкости. Поэтому все отведенное въ теченіе рабочаго процесса количество теплоты изображается площадью  $a\ b\ c\ f\ g\ a.$ 

Если бы температура питательной воды была 50°, то количество какъ сообщенной, такъ и заимствованной тептоты было бы соотвътственно меньше.

Если паръ перегръвается, то необходимо еще расходовать теплоту перегръва, которое на фиг. 24 изображается площадью подъ линей  $e\,h$ . Поэтому все сообщенное количество теплоты изображается площадью  $a\,b\,d\,e\,h\,k\,a$ , а заимствованное количество теплоты площадью  $a\,b\,c\,i\,k\,a$ . Послъднее количество теплоты при работъ безъ конденсаціи уходитъ въ атмосферу, а при работъ съ конденсаціей заимствованная теплота сообщается охлаждающей водъ (ср. также примъръ гл. 27).

Разность между сообщеннымъ и заимствованнымъ количествами теплоты соотвътствуетъ располагаемой работъ.

Опредълене сообщеннаго и заимствованнаго количества теплоты легче всего производится при помощи діаграммы JS (фиг. 15). При этомъ требуется только опредълить соотвътственныя ординаты.


#### 23. Польза высокихъ давленій впуска.

Преимущества высокаго давленія видны изъ діаграммы р v (фиг. 25). Путемъ увеличения давления пара отъ p = 5 до p = 12 атм. пріобр'втается площадь работы d e b c; при этомъ излищній расходъ теплоты на 1 килогр, питательной воды составляетъ только 10 калорій. Кром'в того нетрудно видъть, что при дальнъйшемъ повышеніи давленія пара выигрышъ работы становится все меньше и меньше

вслъдствіе уменьшенія

объема пара.

Къ такому же заключенію можно придти и на основаніи тепловой діаграммы. На фиг. 23 начерчена вторая діаграмма для впуска давленія абсолют, атм. Изъ начерченной въ масштабъ фигуры ясно видно, что работа, изображенная площадью с h i k c. гораздо меньше работы при 13 абсол. атм.



Фиг. 25. Діаграмма давленій (вынгрышъ работы путемъ повышенія рабочаго давленія).

Такъ какъ при этомъ количество отведенной теплоты на величину площади gfk/g больше, то термическая степень полезнаго дъйствія соотвътственно уменьшается.

На фиг. 23 термическая степень полезн. дъйствія, какъ для 13 атм., такъ и для 7 атм. была опредълена путемъ планиметрированія соотвътственныхъ площадей. При этомъ была найдена степень полезнаго дъйствія 7, для 13 атм. равной 0,160, а для 7 атм.  $\eta_2 = 0,122$ . Термическая степень полезнаго дъйствія при увеличеній давленія повысилась на 3,8%, соотвътственно уменьшенію расход теплоты машиной на 23,8%.

Тотъ же результатъ получается и изъ діаграммы IS Отсюда опять видно, что сообщение теплоты должно совершиться при возможно болѣе высокой температуръ или соотвътственно при возможно меньшей Чъмъ больше энтропія, тъмъ невыгоднъе бываеть использованіе теплоты. Отсюда ясно, что регулированіе паровой машины путемъ тормаженія свѣжаго пара въ термическомъ отношеніи весьма нераціонально, такъ какъ при такомъ регулированіи давленіе пара тѣмъ болѣе понижается, чъмъ меньше производимая работа. Хотя при тормаженій свѣжаго пара содержаніе въ немъ теплоты остается неизмѣннымъ, такъ какъ паръ при этомъ осущается или даже перегръвается, но энтропія увеличивается, т. е. тепловая діаграмма болъе вытягивается, и площадь ся уменьшается (ср. также гл. 39).

### 24. Польза перегръва пара.


Если бы на фиг. 24 работа производилась перегръва, то тепловая діаграмма была бы изображена площадью  $c \, d \, e \, f \, c$ , между тъмъ какъ при перегръвъ получается площадь c d e h i c. Послъдняя площадь больше первой на величину f e h i f, но и сообщенное количество теплоты также больше на величину площади dehke.

Опредъляя теперь термическую степень полезнаго дъйствія, находимъ ее для перегрътаго пара 0,1691), а для насыщеннаго 0,160. Такимъ образомъ путемъ персгръва до 3000 С термическая степень полезнаго дъйствія повышается на 0,9%, и соотвътственно расходъ теплоты умень-

<sup>1)</sup> Ср. примъръ I гл. 27.

шается на 5,3%. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что сказанное относится только къ идеальному процессу въ машинъ, т. е. 0,9% составляетъ теоретическое улучшене. Въ дѣйствительности-же улучшене процесса работы машины гораздо больше въвиду обмѣна теплоты (ср. гл. 34). Полученный здѣсь незначительный теоретическій выигрышъ былъ бы недостаточнымъ для оправданія примѣненія перегрѣтаго пара.

При низкихъ давленіяхъ пара вліяніе переграва больше, чамъ при высокихъ давленіяхъ, т. е. процентное преимущество перегрѣтаго уменьпара съ увеличешается ніемъ давленія. Впрочемъ это ясно вилно изъ разсмотрѣнія тепловой діаграммы (фиг. Чъмъ ниже да-



фиг. 26. Теоретическій выигрышъ отъ перегръва пара.

вленіе пара, т. е. чъмъ отложе идетъ тепловая діаграмма, тъмъ больше бываетъ выигранная путемъ перегръва площадь по отношенію къ площади  $c\ d\ ef\ c$ . На этомъ основаніи относительная польза примъненія перегрътаго пара при работъ безъ конденсаціи бываетъ больше, чъмъ при работъ съ конденсаціей.

Эти взаимоотношенія весьма удобно могуть быть прослѣжены съ помощью діаграммы JS(фиг. 26). Хотя адіабатическое паденіе теплоты H' при перегрѣтомъ парѣ больше, чѣмъ при насыщенномъ, гдѣ оно только равпо II, тѣмъ не менѣе было бы неправильно судить объ улучшеніи процесса работы только по паденію содержанія теплоты, такъ

какъ при перегрѣтомъ парѣ и сообщенное количество теплоты B'D' больше, чѣмъ при насыщенномъ (BD) Этимъ объясняется незначительная теоретическая перегръва.

Изъ діаграммы JS можно еще видъть, что вліяніе перегръва на термическую степень полезнаго лъйствія больше при работъ безъ конденсаціи, нежели при работъ съ конденсаціей.

Что касается расхода пара, то онъ путемъ перегръва уменьшается. При идеальной машинъ расходъ пара на лошад, силу-часъ уменьшился бы въ томъ же отношеніи, въ какомъ возрастаетъ адіабатическое паденіе теплоты. Такимъ образомъ для опредъленія соотношенія расходовъ пара при двухъ различныхъ давленіяхъ и перегрѣвахъ слъдуеть, согласно гл. 27 примъръ III, опредълить соотношеніе паденій теплоты, полученныхъ по діаграммъ JS. Для дъйствительныхъ машинъ можно принять, что при температурахъ между 280 и 3200 С на каждые 60 С перегръва сберегается 10/0 пара въ предположении нормальнаго давленія пара въ 12 абсолют. атм. Съ увеличеніемъ перегръва процентное сбережение уменьшается.

Въ заключение слъдуетъ замътить, что для дъйствительной машины необходимо принять въ разсчетъ еще и дальнъйшее преимущество перегрътаго пара, а именно меньшее сопротивленіе движенію, а также меньшую потерю отъ несовершеннаго расширенія.

Послъднее обусловливается тъмъ, что кривая расширенія для перегрѣтаго пара понижается сильнѣе, насыщеннаго, такъ что при перегрѣтомъ паръ получаются меньшія расширенія,

#### 25. Полное и неполное расширеніе.

Въ то время какъ въ совершенной мащинъ расширеніе продолжается до противодавленія р', въ д'айствительной машинъ только часть энергіи расширенія пара можетъ быть использовано 1). Вслъдствіе неполнаго расширенія діаграмма давленій въ концѣ хода поршня не имъетъ заостренія. Расширеніе, наоборотъ прекращается

въ точкъ д (фиг. 21), и заимствованіе теплоты происходитъ тогда HOIL объемѣ. постоянномъ При этомъ въ діаграммъ давленій теряется треугольникъ g f h. Если же расширеніе происходитъ только до точки д,, то площадь потери бываетъ еще больше.

То же самое полу- фиг. 27. Теоретическая потеря отъ неполнаго расширенія (потеря вь отработавшемъ паръ).

чается при помощи тепловой діаграммы.

фигуръ 27 при полномъ расширеніи было бы испольтеплоты c d e f c. Если адіабаколичество же тическое расширеніе прекращается уже въ точкъ д, тогда теряется количество теплоты, изображенное площадью dfh. Это количество теплоты безполезно уходить въ атмосферу или въ холодильную воду конденсатора. Если расширеніе продолжается только до точки д, то площадь потерь равна  $g_1 f h_1$ . Кривой выпуска h c на индикаторной діаграмм $\mathfrak b$  соотв $\mathfrak b$ тствуєть изотерма h c в $\mathfrak b$ 

<sup>1)</sup> Ср. гланы 19 и 28.

діаграммѣ. Если энергія расширеція пара мало или совершенно не использовывается, какъ это имъетъ мъсто въ машинахъ безъ расширенія, то теряется площадь  $efh_2$ т. е. только небольшая часть заключающейся въ паръ энергін превращается въ работу. Отсюда слъдуетъ, что машины безъ расширения работаютъ неэкономично, и поэтому ихъ строятъ только въ видъ мелкихъ двигателей съ регулировкой тормаженіемъ, а въ другихъ случаяхъ примъняются исключительно машины съ расширеніемъ. При этомъ стремятся расширеніе продолжать настолько, насколько это практически оказывается цълесообразнымъ для уменьшенія по возможности потерь отъ неполнаго расширенія.

Въ цилиндрахъ высокаго давленія компаундъ-машинъ, какъ это видно изъ фиг. 58, неполное расширеніе менъе убыточно. Паденіе давленія въ цилиндръ высокаго давленія вызываетъ только потерю  $V_1$ , которая всл $\pm$ дствіе быстраго паденія кривой расширенія очень незначительна въ сравненіи съ площадью потери  $V_{\mathbf{2}}$  въ цилиндръ низкаго давленія. Къ тому еще дъйствительная потеря въ цилиндръ высокаго давленія оказывается меньше  $V_1$ , такъ какъ паденія давленія, какъ всякій процессъ тормаженія, вызываетъ осушеніе или перегръвь пара, используемые въ цилиндръ низкаго давленія (гл. 29).

Что касается кривыхъ g h, g, h, u т. д. въ тепловой діаграммѣ (фиг. 27), то онѣ представляютъ собой кривыя постояннаго удъльнаго объема. Хота въ концъ расширенія происходить выпускъ пара въ атмосферу или въ конденсаторъ, но, согласно сказанному въ главъ 21 принимають, что заимствованіе теплоты въ рабочемъ цилиндръ происходитъ такимъ образомъ, что паръ сгущается по мъръ уменьшенія его давленія. Такъ какъ во время паденія давленія пара д h (фиг. 21) поршень остается въ

мертвомъ положеніи, то измѣненіе состоянія пара происходитъ при постоянномъ объемъ.


Опредъленіе количества работы, получаемой отъ 1 килогр. пара при несовершенномъ расширеніи, можетъбыть произведено путемъ вычисленія на основаніи уравненій теоріи теплоты. Однако это вычисленіе для перегрътаго пара требуетъ много времени; гораздо скоръе

цѣль достигается при помощи діаграммы /S, какъ показываетъ при-

мъръ III.

Примъръ I. Пусть паровая начальная В запада машина съ конденсаціей работаетъ паромъ съ давленіемъ 12 атм. маном. и 3000 С; давленіе въ конденсаторъ равно 0,1 атм. Опредълить относительное расширеніе при полномъ и неполномъ расширеніяхъ, если конечныя давленія будутъ  $p_e = 0.7, 0.5 \text{ и } 0.4 \text{ атм.}$ 

При совершенномъ адіабатическомъ расширеніи относительное расширеніе, согласно гл. 17, примъру 1, составляетъ 1:63,5. При несовершенномъ расширенін полу- для машны безъ потерь чаются удъльные объемы въ концъ съ несовершеннымъ расширасширенія для  $p_e = 0.7$  атмосфер.  $v_e = 2.23$ ; для  $p_e = 0.5$  атм.  $v_e = 3.0$ 



и для  $p_s$ =0,4 атм.  $v_c$ =3,7. Такъ какъ удъльный объемъ свъжаго пара составляетъ 0,2 куб. мет., то соотвътственныя относительныя расширенія будуть 1:11,15, 1:15 и 1:18,5.


Примъръ II. Опредълить количество пара, поступающаго въ конденсаторъ при несовершенномъ расширеніи, если относительное расширеніе составляеть 1:16.

Начальное давленіе пара p = 12 абсол. атм., темпера-

тура  $t = 300^{\circ}$  С и p' = 0,1 атм.

При шестнадцатикратномъ расширеніи, какъ видно изъ послъдняго примъра, конечное давленіе пара колеблется между 0,4 и 0,5 атм. Если бы паръ расширился до да-

вленія конденсатора въ 0,1 атм., то согласно примъру 1 гл. 17, объемъ цилиндра долженъ былъ бы быть въ 63,5 раза больше объема наполненія. Но такъ какъ объемъ иилиндра только въ 16 разъ больше объема наполненія, т. е. почти только въ 1/4 отъ 63,5, то въ конц хода поршня около 75% рабочаго пара уходить въ конденсаторъ. Отсюда видно, что большая часть пара уходить изъ цилиндра уже у конца хода поршня, т. е. во время опереженія выпуска, и только незначительная часть пара уходить во время выталкивающаго хода. Поэтому при



Фиг. 29. Теоретическая работа при несовершенномъ расширеніи.

дъйствительной машинъ необходимо обратить серьезное внимание на достапредвареніе пуска, такъ какъ въ противномъ случаъ паръ въ концъ хода поршня имъетъ слишкомъ мало времени для выхода. ствіемъ этого явилось бы повышенное противодавленіе на поршень.

Хотя въ концъ хода поршня наръ поступаетъ въ конденсаторъ съ давленіемъ въ конденсаторъ

р', но не съ той малой скоростью, которая сообщается ему обратно движущимся поршнемъ, а съ гораздо большей скоростью выпуска, которая сообщается ему избыткомъ давленія ре р'. Эта энергія выпуска теряется для машины.

Примъръ III. Опредълить теоретическую работу, которая можеть быть развита 1 килограммомъ пара давленіемъ въ 12 маном, атм. и 300° С при несовершенномъ расширеніи до  $p_e = 0.5$  атм., если давленіе въ конденсаторѣ p' = 0.1 атм.? Какова будеть потеря отъ несовершеннаго расширенія?

При совершенномъ расширеніи тепловое значеніс располагаемой работы равно адіабатическому паденію теплоты Н на фиг. 28; послъднее можетъ быть получено изъ діаграммы JS и составляетъ 198,7 калорій.

При несовершенномъ расциреніи развиваемая работа состоить изъ объихъ заштрихованныхъ площадей (фиг. 29). Величина разъ заштрихованной площади соотвътствуеть адіабатическому паденію теплоты  $H_1$  на фиг. 28, которое получается изъ діаграммы JS и составляеть 146 калорій. Величина дважды заштрихованной площади прямоугольника соотвътствуетъ наденно теплоты  $H_2$  и по-

$$H_2 = \begin{pmatrix} p_s & p' \end{pmatrix} \cdot \frac{v_s \cdot 10000}{427} = \frac{(0.5 - 0.1) \cdot 3 \cdot 10000}{427} = 28.1 \text{ клр.}$$

Слѣдовательно, вся работа въ единицѣ теплоты при несовершенномъ расширеніи составляєть


$$H_1 + H_2 = 146 + 28,1 = 174,1$$
 калорій.

Потеря вслъдствіе несовершеннаго расширенія составляетъ 198,7 - 174,1 = 24,6 калорій.

Къ такому же результату можно притти и другимъ путемъ. Работа, совершаемая поршнемъ для преодолънія противодавленія при полномъ расширеніи до 0,1 атм., составляетъ по таблицъ для пара 34,94 калор. Но вслъдствіє несовершеннаго распинрентя эта работа будетъ меньше въ отношеніи  $v_{\theta}$ :  $v_{0}$ , гд $v_{0}$  уд $v_{0}$  уд $v_{0}$ пара при совершенномъ распиреніи. Такъ какъ  $v_{\ell}: v_0=3:12,7=1:4,23$ , то работа противодавленія будеть только 34,94:4,23=8,26 калор. Если бы противодавленіе было  $p_{\ell}=0,5$  атм. (разъ заштрихованная площадь), то работа противодавленія согласно таблицъ для пара была бы равна 38,56 калор. Поэтому путемъ пониженія противодавленія до 0,1 атм. выигрывается работа 38,56 8,26=30,30 калор. Этому значенію приблизительно соотвътствуеть выше вычисленное значеніе  $H_2$ . Не вполиъ точное совпадение полученныхъ чиселъ обусловливается тъмъ, что не была принята BO внимание влажность пара. Умноживъ полученныя изъ таблицы для пара значенія внъшней теплоты парообразованія на величину х для даннаго случая, получають совершенно такія же значенія, какъ раньше.

## 26. Польза конденсаціи.

У машинъ безъ конденсаціи заимствованіе теплоты происходитъ при атмосферномъ давленіи, т. е. при 1000 С.



При машинъ же съ конденсаціей противодавленіе гораздо меньше атмосфернаго, слъдствіемъ этого является выигрышъ работы или теплоты, т. е. площади діаграммы давленій и тепловой діаграммы получаются больше нежели при работъ безъ конденсаціи на величину уменьшенія про-

Фиг. 30. Потери отъ плохого вакуума. чину уменьшенія противодавленія.

При температуръ / въ конденсаторъ тепловая діаграмма при несовершенномъ расширеніи имъетъ видъ


cdeghc (фиг. 30). Если имъется плохой вакуумъ и температура въ конденсаторъ составляетъ  $t_2$ , то теряется еще

окаймленная пло- Фиг. 31. Выперынь въ работь отъ улучиешаль с'й й с. По-

этому цълесообразно работать съ возможно болъе высокимъ вакуумомъ.

Достигаемый благодаря паденію противодавленія на величину р" выигрышъ въ работъ выражается на фиг. 31

заштрихованной площадью. Если наиримъръ среднепидикаторное давленіе  $p_i = 3$  атм., то при улучшеніи вакуума на 0,05 атм. индикаторная работа увеличилась бы на 1,7%. Въ такомъ же процентномъ отношеніи уменьшается расходъ пара машиной. Двойному уменьшенію давленія соотвътствовалъ бы вдвое большій выигрышъ работы. Совершенно иныя условія будутъ у машины съ совершеннымъ расширеніемъ (фиг. 32). Такъ какъ объемъ пара при уменьшеніи давленія очень



Фиг. 32. Выигрышъ работы отъ увеличенія вакуума при совершенномъ и несовершенномъ расширеніяхъ.

скоро возрастаетъ, то плошадь діаграммы возрастаетъ тъмъ больше, чъмъ ниже будетъ сдълано p'. Это видио также и изъ діаграммы JS; адіабатическое паденіе теплоты быстро возрастаетъ съ пониженіемъ p'.

Но такъ какъ дъйствительная машина можетъ использовать только часть а заштрихованной полоски площади на фиг. 32, то нетрудно видъть, что относительный вычгрышъ работы съ возрастаніемъ вакуума постоянно уменьшается. Это обстоятельство, а также соображене о расходъ работы и стоимости конденсаціи выясняютъ причину, по которой при поршневыхъ машинахъ не дълаютъ вакуума больше 85 90%.

Выигрышъ работы отъ конденсаціи можетъ быть вычисленъ сообразно гл. 25 прим. III.

Примфръ: Машина безъ конденсаціи, въ которой паръ давленіемъ въ 12 маном. атм. и 3000 С. расширяется до атмосфернаго давленія, присоединяется къ конденсатору. Какой будетъ теоретическій выигрышъ работы при давленіи въ конденсаторъ p' = 0.1 атм.?

Согласно примъру I гл. 17 удъльный объемъ пара въ концѣ расширенія будеть  $v_a = 1.62$ , а относительное расширеніе 1:8,1. Отсюда достигаемое при конденсаціи увеличение работы въ единицахъ тепла будетъ

$$H_2 = {1,0 \atop 427} = {0,1) \cdot 1,62 \cdot 10000 \atop 427} = 34,2$$
 калор.

Такъ какъ располагаемая работа безъ конденсаціи составляетъ  $H_1 = 121$  калор., то увеличение работы машины при устройствъ конденсаціи будетъ 28%.

## 27. Термическая степень полезнаго дъйствія и расходъ пара въ идеальной машинъ.

Подъ термической степенью или коэффиціентомъ полезнаго дъйствія машинь безъ потерь слъдуеть понимать отношение располагаемой работы къ сообщенной теплотъ. Проще всего вычисляется она по діаграммѣ JS. При этомъ исобходимо опредълить адіабатическое паденіе теплоты и раздѣлить его на расходъ теплоты на 1 килогр. пара. Если исходить изъ несовершеннаго расширенія, то вычисленіе термической степени полезн, д'яйствія уже не такъ просто (ср. выводы въ гл. 25).

Термическая степень полезнаго дъйствія можетъ быть также опредълена при помощи тепловой діаграммы, при чемъ площадь этой діаграммы следуеть разделить на площадь сообщенной теплоты, какъ произведено на фиг. 23 24.

Олнако такой способъ опредъленія представляетъ собой окольный путь.

Что касается расхода пара въ идеальной машинъ, то скоръе всего онъ опредъляется изъ діаграммы JS. Для этого слъдуетъ опредълить адіабатическое паденіе теплоты и раздълить его на 632,3. Значеніе частнаго D = 632,3:Hпрямо даетъ расходъ пара въ килогр, на лошад, силу-часъ.

При дъйствительной машинъ расходъ пара опредъляется только опытнымъ путемъ, т. е. на основаніи чиселъ, полученныхъ при опытахъ, такъ какъ здъсь онъ находится въ зависимости не только отъ величины машины, но также и отъ конечнаго давленія при расширеніи, обмѣна теплоты и отъ многихъ другихъ факторовъ.

Примъръ I. Пусть идеальная машина безъ охлажденія работаетъ паромъ 12 атм. и  $300^{\circ}$  С. Паръ оставляетъ машину при атмосферномъ давленіи. Температура питательной воды  $t_w=15^{\circ}$  С. Опредълить термическую степень полезн. дъйствія и расходъ пара машиной.

Превращенное въ работу количество теплоты равно количеству теплоты, сообщенной свъжими парами безъ количества теплоты, уносимаго выпускаемыми парами, т. е.  $A \cdot L_i = G(i'' - t_w) - G(i'_a + x_a \cdot r_a - t_w)^1$ ).

Для дъйствительной машины слъдуетъ еще вычесть теплоту, отданную стънками (потери отъ теплопроводности

и лучеиспусканія).

Въ предыдущемъ уравнении означаютъ  $L_i$  индикаторную работу въ килогр.-метрахъ, G — расходъ пара въ килогр., i'a — теплоту жидкости, xa — относительное количество пара и  $r_a$  — теплоту парообразованія уходящаго изъ цилиндра пара 2).

<sup>1)</sup> Это уравнение можеть быть написано проще:  $A \cdot L_i = G$ 

 $<sup>(</sup>i''-i''_a)$ , гдћ  $i''_a$  — содержаніе тепла въ выпускаемомъ парћ.  $^{9}$ ) Часто вмѣсто  $r_a$  вставляется внутренняя теплота нарообразованія  $ho_a$ . Но это невърно, такъ какъ здъсь не принятъ въ расчетъ тепловой эквивалентъ производимой поршнемъ работы противодавленія AP(v''-v') при выталкивающемъ ходъ.

Если паръ 13 атм. и 3000 С. расширяется адіабатически до атмосфернаго давленія, то (по гл. 17 прим. І) относительное количество пара въ концѣ расширенія получается  $x_a = 0,943$ , а слѣд. влажность пара получается 5,7%. Поэтому выдъление теплоты на каждый килогр. пара составляетъ

$$99,6 + 0,943 \cdot 539,7 - 15 = 593,5$$
 калор.

Такъ какъ сообщенное количество теплоты составляетъ 729-15=714 калор., то превращается въ работу съ каждаго килогр. пара 714-593,5=120,5 калор. Поэтому термическая степень полезнаго дъйствія составляеть 120,5 = 0,169.

Расходъ пара на лош. силу-часъ составляетъ 632.3:120.5 = 5.25 килогр.

Такіе же результаты получаются гораздо скорѣе по-

мощью діаграммы *JS*.

Примъръ II. Пусть идеальная машина съ конден-саціей работаетъ паромъ съ давленіемъ 12 маном. атм и 300° С. Паръ оставляетъ машину при давлени въ конденсатора въ 0,1 абс. атм. Температура питательной воды  $t_w = 15^{\circ} \,\mathrm{C}$ . Оредълить термическую степень полезнаго дъйствія и расходъ пара.

Пусть для индикаторной работы  $L_i$  килогр метр. требуется G килогр. пара и  $G_k$  килогр. охлаждающей воды. Если обозначимъ черезъ  $i_k$  и  $i_c$  теплоты жидкости, соотвътствующія температуръ охлаждающей воды и тем-

пературѣ въ конденсаторѣ, получается

$$A \cdot L_i = G(i''-t_w) - G(i_c-t_w) - G_k(i_c-i_k).$$

Здѣсь обозначають  $G(i'-t_w)$  количество теплоты сообщенной и  $G(i_c-t_w)$  количество теплоты заимствованной рабочимъ веществомъ,  $G_k$  ( $i_c - i_k$ ) теплота, поглощенная охлаждающей водой. Здъсь также не принята во вниманіе отдача теплоты черезъ стінки, такъ какъ для идсальной машины предполагаются геплонепроницаемыя стънки.

Затъмъ для вычисленія термической степени полезн. дъйствія и расхода пара необходимо предварительно сдълать допущение относительно температуры охлаждающей

воды и опредълить количество ея. Эту задачу можно ръшить такъ же, какъ въ примъръ l. Приведенное тамъ уравненіе можетъ служить и здъсь $^1$ ).

Гораздо проще этотъ расчетъ производится при помощи діаграммы JS. Адіабатическое паденіе теплоты опредъляется при этомъ въ 198,7 килогр., термическая степень полезн. дъйствія = 27,80% и расходъ пара на лош. силу-часъ составляетъ 632,3 198.7 = 3,18 килогр.

Примъръ III. Пусть расходъ пара машиной при начальномъ давленіи въ 11 маном. атмосферъ и температуръ  $280^{\circ}$  С. приблизительно составляетъ 5,5 кгр. на лош. силу-часъ. Опредълить расходъ пара при давленіи 12 маном. атмосф. и  $t=300^{\circ}$  С. Давленіе выпуска въ обочхъ случаяхъ равно p'=0,1 абсол. атм.

Адіабатическое паденіе теплоты при 11 абс. атм. и  $280^{\circ}$  С по діаграммѣ JS составляєтъ 192 калор ; при 12 атм. и  $300^{\circ}$  С. получаєтся 198,7 калор. Оба эти значенія расхода пара относятся между собою обратно пропорціонально адіабатическому паденію тецлоты, и такимъ образомъ искомый расходъ пара составляєтъ 5,5  $\frac{192}{198.7}$  =5,32 кгр.

Такъ какъ при пріемочныхъ испытаніяхъ часто случается, что температура пара передъ машиной, принятая въ основаніе гарантіи, не достигается, то измѣренный расходъ пара вычисляется по отношенію адіабатическаго паденія теплоты. Но это допустимо только для небольшихъ разницъ температуръ и то только для одинаковаго давленія выпуска. Если рѣчь идетъ о большихъ разностяхъ температуръ и если еще приходится вести расчетъ на другое давлеше въ конденсаторъ, то нужно принять во вниманіе измѣненіе термодинамической степени полезн. дѣйствія. Измѣненія послѣдней при постоянныхъ обмѣнѣ теплоты, потеръ отъ тормаженія и неплотностей происходять отъ гого, что потеря отъ несовершеннаго расширенія здѣсь бываетъ совершенно другая (сравнить главу 26 и 39).

Объ выноски нь послъднемъ примъръ сохраняютъ свою силу и здъсъ.

При перечетъ расхода пара для выполненныхъ машинъ при работъ ихъ при другихъ температуръ и давленіи слідуеть принять во вниманіе, что парораспреділительные органы при болье высокихъ температурахъ иногда бываютъ менъе плотны, чъмъ при низкихъ, такъ что расчитанное сбережение пара въ дъйствительности или вовсе не имъетъ мъста или имъетъ мъсто только отчасти.

## Дѣйствительная машина.

#### 28. Индикаторная діаграмма дівйствительной машины.

Дъйствительная машина не можетъ быть выполнена безъ нъкотораго вреднаго пространства; кромъ того она всегда работаетъ съ неполнымъ расширеніемъ. Заостреніе въ діаграммъ встръчается въ крайнемъ случаъ только



при машинахъ безъ конленсаціи. Въ манцинахъ съ конленсаціей степень расширенія ръдко превосходитъ 1:16. остреніе, т. е. совершенное расширеніе неблагопріятно отражалось бы

**Ре** здъсь на расходъ пара ввиду обмѣна теплоты и потери на треніе (см.


главу 34). Поэтому ко-

нечное давленіе расніиренія никогда не дълають ниже опредъленнаго предъла, обусловливаемаго соображеніями возможной экономичности. Подробнъе объ этомъ см. томъ II, главу 6, 8, 14.

Фигура 33 изображаетъ индикаторную діаграмму дъй-Вслъдствіе неизбъжныхъ потерь ствительной машины.

эта діаграмма весьма существенно уклопяется отъ діаграммы совершенной или идеальной машины.

Для нагляднаго изображенія отклоненій на фиг. 34 дъйствительная діаграмма вчерчена въ діаграммъ совершенной машины. Штрихованныя части плоскости изображаютъ потери отъ несовершеннаго расширенія, торможенія, неизбъжности, обмъна теплоты и вреднаго пространства.




Фиг. 34. Идеальная и дъйствительная индикаторная машина.

Отношеніе площади діаграммы дъйствительной машины къ площади defcd идеальной машины даетъ термодинамическую степень полезнаго дъйствія или степень достоинства.

Какъ уже упомянуто въ главъ 20, идеальная діаграмма машины можетъ быть вычерчена только тогда, когда намъ извъстенъ расходъ пара. Только тогда можно вычислить въсъ G доставляемаго машинъ свъжаго пара на одинъ ходъ поршня (фиг. 34). По индикаторной діаграммъ дъйствительной машины нельзя опредълить въсъ пара, такъ какъ при работъ насыщеннымъ паромъ степень влажности, а при перегрътомъ паръ конечная температура въ концъ впуска не могутъ быть взяты изъ діаграммы

### 29. Кривая впуска и выпуска.

Линія впуска въ дъйствительныхъ машинахъ никогда не имъетъ вида горизонтальной линіи, а болъе или менъе Причина паденія давленія заключасильно понижается.



Паденіе давленія во время впуска (вверху діаграмма паропровода).

ется въ томъ, что паръ на пути отъ котла внутрь цилиндра претерпъваетъ потери отъ тренія и тормаженія. Наибольшее паденіе происходить въ перегрѣвателѣ и трубопроводахъ Если непосредственно передъ цилиндромъ снять ліаграмму Въ паропрово-

дахъ, то она имъетъ видъ, указанный на фиг. 35. Паденіе давленія отъ котла до машины здъсь "у", въ то время

какъ на торможение въ парораспредъленіи и впускныхъ каналахъ приходится только "х". Такимъ образомъ прина, какъ таковая, обусловливаетъ собой лишь небольшую часть паденія давленія.


Теоретически совершенно Фиг. 36. Потеря отъ расширенія

пара во время наполненія.

безразлично, обуслов зивается

ли это паденіе давленія преимущественно сопротивленіемъ тренію въ паропроводахъ или тормаженіемъ въ парораспредълительныхъ органахъ. Паденіе давленія вызываетъ опредъленную потерю. Однако она не равна площади f(фиг. 36), но меньше ея, такъ какъ треніе пара переходить въ теплоту перегрѣва.

Что тормаженіе дъйствительно даеть потерю, вытекаеть ясно изъ разсужденій, приведенныхъ въ гл. 23. Эта потеря, которая несмотря на постоянное содержаніе теплоты въ паръ, происходитъ отъ тормаженія и равна прирощенію энтропіи, умноженному на абсолютную температуру въ конденсаторъ или выпускаемаго пара.



Фиг. 37. Вліяніе тормаженія при впускт на адіабатическое паленіе теплоты.

Здѣсь слѣдуеть однако замѣтить, что торможеніе не бываеть постояннымъ, а возрастаеть отъ нуля до нѣкотораго максимума въ концѣ наполненія. Поэтому слѣдуеть принимать въ расчетъ только половину вышеупомянутой потери.

Эта потеря можетъ быть опредълена еще при помощи діаграммы JS фиг. 37. Если бы вообще не происходило

торможенія, то получилось бы паденіе теплоты  $H_1$ . Линія впуска въ такомъ случаѣ имѣла бы направленіе отъ d къ e фиг. 36. Если бы происходило такое торможеніе, при которомъ въ теченіе всего періода впуска получалось бы постоянное паденіе давленія, то линія впуска имѣла бы направленіе d'e'. Соотвѣтствующее паденіе теплоты  $H_2$  опредѣляется на основаніи того соображенія, что обусловленное тормаженіемъ измѣненіе состоянія выражается въ діаграммѣ JS горизонтальной линіей. На фиг. 37, напр. принято, что паденіе давленія составляетъ 2 атмосф.

Но такъ какъ въ дъйствительности линія внуска не направляется ни по de, ни по d'e', а по діагонали e'd, то соотвътствующее линіи впуска de' адіабатическое паденіе теплоты будетъ лежать между  $H_1$  и  $H_2$ . Такъ какъ de' направляется нъсколько выше діагонали, то дъйствительное паденіе теплоты лежитъ ближе къ  $H_1$ , чъмъ къ  $H_2$ .

Для полученія адіабатическаго паденія теплоты, соотвѣтствующаго наклонной линіи впуска, можно также исходить изъ средняго давленія p въ діаграммѣ JS.

Опредъливъ одновременно соотвътствующее давленію p адіабатическое паденіе теплоты, находимъ, что разность обоихъ найденныхъ значеній H изображаєтъ собой потерю отъ тормаженія въ періодъ впуска.

Въ точкъ g (фиг. 33), еще ранъе мертваго положенія поршня, паровыпускной органъ открывается и отъ g до h происходитъ предвареніе выпуска, при чемъ сообразно примъру II гл. 25 большая часть рабочаго пара уходитъ въ конденсаторъ. Отъ h до i линія выпуска имъетъ почти прямолинейное направленіе. При этомъ противодавленіе p, въ машинъ больше давленія p' въ конденсаторъ на величину сопротивленія парораспредъленія.

Потеря, обусловленная тормаженіемъ при выпускѣ пара изъ рабочаго цилиндра, опредъляется разностью давленія  $p_1 - p'$ .

## 30. Кривая расширенія.

При теплонепроницаемыхъ стънкахъ цилиндра кривая расширенія должна была бы имъть видъ адіабаты. Въ дъйствительности же она всегда идетъ нъсколько выше адіабаты. Вслъдствіе неизбъжнаго обмъна теплоты (гл.

- S, ->

34) во время расширенія происходитъ обратный токъ теплоты отъ

ствнокъ цилиндра. При насыщенномъ парв двйствительная кривая расширенія и идеть по закону v = Const. 1).

Ата нуме личея

Ата нуме личея

Фиг. 38. Построеніе кривой расширенія для

насыщеннаго пара.

Она представляетъ собой одностороннюю гиперболу, одной осью которой служитъ абсолютная нулевая линія, а другой — линія, проведенная на разстояніи OB = s' вертикально отъ основанія перпендикуляра къ оси абсциссы изъ начальной точки линіи впуска (фиг. 33). При этомъ s представляетъ отнесенное къ ходу поршня вредное пространство t е.

s = вредное пространство площадь поршвя

Для газовъ — это уравненіе изотермы или линіи Маріотта. Совпаденіе криной расширенія для насыщеннаго пара съ изотермой для газовъ — чисто случайнюс.

Построеніе кривой расширенія для насыщеннаго пара производится слѣдующимъ образомъ: Черезъ точку 3, въ которой кончается наполненіе, проводятъ вертикальную и горизонтальную прямыя. На послѣдней произвольно выбираютъ точки  $a,\ b,\ c,\ d$  и e и соединяютъ ихъ съ точкой O. Черезъ точки пересѣченія этихъ соединительныхъ линій съ вертикалью черезъ точку 3 проводятъ горизонтали до пересѣченія съ вертикалями, проведенными черезъ точки  $a,\ b,\ c,\ d$  и e.

Полученныя точки пересъченія соотвътственныхъ горизонталей и вертикалей даютъ точки кривой расширенія. Обыкновенно принимаютъ извъстное конечное давленіе расширенія (см. томъ II, главы 6 и 8) и строятъ кривую расширенія обратнымъ путемъ.

На дъйствительный видъ кривой расширенія вліяєть еще величина наполненія и то обстоятельство, работаєть ли машина съ конденсаторомъ или безъ него, а также способъ отопленія рубашки. При большомъ наполненіи кривая расширенія часто идеть ниже гиперболы, а при небольшомъ наполненіи — выше.

Если бы влажность пара во время расширенія оставалась неизмънной, то кривая расширенія должна была бы имъть направленіе по ур—нія  $p \cdot v^{-1,067} =$  постоян., т. е. ниже равнобокой гиперболы. Поэтому въ дъствительности при направленіи расширенія по закону  $p \cdot v =$  постоян. содержаніе пара постоянно увеличивается, а влажность уменьшается. Уменьшеніе влажности объясняется тъмъ, что паръ во время расширенія заимствуеть теплоту отъ стънокъ.


При работъ перегрътымъ паромъ дъйствительная кривая расширенія, какъ и адіабата, идетъ значительно круче, чъмъ при насыщенномъ паръ. При перегрътомъ

парѣ она идетъ по закону политропы  $p \cdot v^n =$  постоян. 1); показатель n имѣетъ различное значеніе въ зависимости отъ перегрѣва величины наполненія. Для сильныхъ перегрѣвовъ n достигаетъ значенія 1,2-1,25; съ уменьшеніемъ перегрѣва значеніе n постепенно приближается къ 1.

Отсюда слъдуетъ, что для различныхъ точекъ кривой расширенія показатель n имъетъ различныя значенія; на ибольшее значеніе n имъетъ мъсто въ началъ расширенія, а наименьшее — въ концъ его. Обыкновенно при вы-

черчиваній кривой расширенія прини- 3 маютъ среднее значеніе *п*.

Для построенія политропическихъ кривыхъ также существуетъ весьма простой графическій способъ, предложенный Брауэромъ. Если на фиг. 39 точка *I* изображаетъ начальную



Фиг. 39. Построеніе кривыхъ расширенія и сжатія при работъ перегрътымъ паромъ.

точку кривой расширенія и необходимо постронть точки II и III этой кривой расширенія, то поступають слъдующимъ образомъ:

Какъ на фиг. 38, точка O представляетъ собой точку пересъчения абсолютной нулевой лиціи съ вертикалью, проведенной на разстояніи s' отъ основанія вертикали черезъ начальную точку лиціи впуска. Черезъ точку O подъ угломъ  $\alpha$  къ горизонтали проводятъ прямую OX,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ср. главу 14.

а подъ угломъ  $\beta$  къ вертикали прямую OY. Уголъ  $\alpha$  выбирается совершенно произвольно, а  $\beta$  опредъляется изъ уравненія  $1+\operatorname{tg}\beta=(1+\operatorname{tg}\alpha)^n$ . Проводя черезъ точку I горизонталь  $IB_1$  и вертикаль  $IC_1$  черезъ точки  $B_1$  и  $C_1$  линіи подъ угломъ въ  $45^0$ , опредъляютъ точки  $D_2$  и  $A_2$ . Точка пересъченія проведенныхъ черезъ эти точки горизонтали и соотвътственно вертикали даетъ точку II кривой расширенія. Изъ точки II построеніе можетъ продолжаться такимъ же образомъ.

При построеніи кривой сжатія точка 2, а вмѣстѣ съ ней и другія точки опредѣляются такимъ образомъ, что проводять вертикаль  $IA_1$  и подъ угломъ въ  $45^0$  къ ней линію  $D_1B$ . Горизонталь черезъ точку B и вертикаль черезъ точку C пересѣкаются въ искомой точкѣ 2 кривой сжатія.

Уголъ а слъдуетъ выбирать не слишкомъ болышимъ для возможности получения возможно большаго числа точекъ.


Для построенія кривой расширенія для проектируемой индикаторной діаграммы необходимо сдѣлать нѣкоторое допущеніе относительно величины вреднаго пространства (гл. 33). Если же требуется для снятой индикаторной діаграммы найти значеніе показателя политропы n, то вредное пространство опредѣляется размѣрами цилиндра въ каждомъ данномъ случаѣ.

Кромъ того должны быть извъстны масштабъ пружины и стояніе барометра.

Опредълене показателя n между двумя произвольными точками I и II кривой расширенія (фиг. 40) также весьма просто производится графическимъ путемъ. Черезъ точки I и II проводятъ соотвътственно вертикаль и горизонталь. Отношеніе заштрихованныхъ площадей непосредственно представляетъ показатель политроны n, n. e.

$$n = \frac{F_1}{F_2} = \frac{IIIB_2B_1}{IIIA_2A_1}.$$

Для опредъленія состоянія пара въ отдъльныхъ точкахъ кривой расширенія изслъдуемой діаграммы и вмъстъ съ тъмъ и состоянія перегрътаго пара въ періодъ расши-




Фиг. 40. Опредъленіе показателя и для политропы расширенія и сжатія.

ренія, необходимо на нашу діаграмму нанести предъльную кривую для работающаго въсу пара (фиг. 41). Тогда оказывается, что, напр. въ точкъ е паръ перегрѣтъ. еще такъ какъ объемъ сухого насыщеннаго пара составляеть і h. между тымъ какъ дъйствительный объемъ соста-

вляеть *i.e.* Чъмъ больше *h.e.*, тъмъ температура пара выше температуры насыщенія.

По мъръ дальнъйшаго расширенія кривая постепенно приближается къ предъльной кривой. Въ точкъ В объ кривыя пересъкаются, т. е. паръ здъсь бываетъ сухой насыщенный.

Въ точкъ с паръ уже влаженъ и относительное количество пара опредъ-



Фиг. 41. Изслъдованіе кривой расширенія индикаторной діаграммы.

ляется отношеніемъ b c: b d, а влажность отношеніемъ c d: b d.

Подъ точкой B направленіе кривой расширенія бываеть нъсколько иное, чъмъ подъ точкой B.

Нанесеніе предъльной кривой возможно только тогда, когда найденный путемъ измъренія расходъ пара извъстенъ и когда извъстно количество пара, остающееся во вредномъ пространствъ послъ сжатія. Послъднее обыкновенно не имъстъ мъста, и поэтому относительно состоянія пара въ концъ выпуска необходимо дълать извъстныя допущенія (гл. 36).

Можно себъ составить ясное понятіе о состояніи пара въ отдъльныхъ точкахъ кривой расширенія и путемъ вычисленія, опредъливши относительное количество пара соотвътствующихъ точекъ. Если при этомъ получаются x > 1, то паръ перегрътъ и наоборотъ при x = 1 паръ насыщенъ.

Для опредъленія х необходимо знать удъльный объемь пара. Онъ опредъляется путемъ дъленія полученныхъ по діаграммъ объема на въсъ рабочаго количества пара и количества свъжаго пара. Удъльный же объемъ сухого насыщеннаго пара для различныхъ давленій берется прямо изъ таблицы.

### 31. Кривая сжатія.

На фиг. 33 кривая сжатія идеть оть i до k. Если бы сжатіе производилось до начальнаго давленія, то получались бы, какъ видно изъ энтропійной діаграммы, довольно высокія температуры сжатія. При допущеніи содержанія влажности въ парѣ къ началу сжатія въ  $5^0$ /о при совершенномъ сжатіи отъ 0,1 абсол. атм. до начальнаго давленія въ 13 абс. атм. получилась бы температура въ  $600^{\circ}$  С.

То обстоятельство, что при сжатіи до начальнаго давленія получаются температуры, далеко превышающія температуры свъжаго пара, объясняется тъмъ, что паръ къ началу сжатія имъетъ значительно меньшую влажность, чъмъ въ концъ расширенія. Вслъдствіе паденія давленія въ концъ хода поршня и вслъдствіе обратнаго тока теплоты отъ стънокъ во время выпуска, паръ весьма замътно осущается въ теченіе выталкивающаго хода поршня.

Въ началѣ сжатія температура пара бываетъ ниже температуры стѣнокъ, и поэтому паръ сперва заимствуетъ теплоту отъ стѣнокъ. При повышеніи температуры пара выше температуры стѣнокъ въ періодъ дальнѣйшаго сжатія паръ сообщаетъ теплоту стѣнкамъ. Такимъ образомъ процессъ обмѣна теплоты происходитъ здѣсь какъ разъ обратно тому, какъ при рабочемъ ходѣ.

При вычерчиваніи кривой сжатія для проектируемой индикаторной діаграммы исходять изъ допущеннаго давленія сжатія  $p_e$ . Кривая сжатія слѣдуетъ по закону политропы  $p\cdot v^n=$  постоян.; подобно кривой расширенія, она можетъ быть построена по методу Брауэра, при этомъ показатель n обыкновенно принимаютъ 1,2. При машинъ прямого тока кривая сжатія вслѣдствіе отопленія крышекъ и отсутствія охлаждающаго дѣйствія выпускныхъ каналовъ идетъ приблизительно по адіабатѣ перегрѣтаго пара т. е. здѣсь можно принять n=1,3.

Если требуется изсл $\pm$ довать кривую сжатія данной діаграммы, то показатель n для отд $\pm$ льных $\pm$  частей кривой опред $\pm$ ляется так $\pm$  же, как $\pm$  указано в $\pm$  предыдущей глав $\pm$ для кривой расширенія.

#### 32. Польза сжатія.

Мнѣнія различныхъ спеціалистовъ о пользѣ сжатія расходятся между собой. Одни признаютъ, что сжатіе пара не должно итти выше, чѣмъ того безусловно требуетъ спокойный ходъ машины, между тѣмъ какъ другіе

придерживаются того взгляда, что паръ надо сжать по возможности до начальнаго давленія свъжаго пара. Окончательное ръшеніе этого спорнаго вопроса возможно лишь путемъ опытовъ.

Если представимъ себѣ машину съ опредѣленнымъ вреднымъ пространствомъ, которая одинъ разъ работаетъ безъ сжатія, другой съ сжатіемъ до начальнаго давленія пара, то нетрудно понять, что въ первомъ случаѣ необходимый для наполненія вреднаго пространства объемъ пара при каждомъ ходѣ поршня не совершаетъ работы въ періодъ наполненія. Потеря работы здѣсь будетъ  $V(p-p_1)$ , гдѣ V объемъ вреднаго пространства, а p и  $p_1$  соотвѣтственно означаютъ давленія пара при впускѣ и выпускѣ.

При работъ съ полнымъ сжатіемъ хотя отпадаетъ наполненіе вреднаго пространства, однако необходимо совершать нъкоторую индикаторную работу сжатія. этому для достиженія одинаковой индикаторной работы необходимо работать съ большимъ наполненіемъ. Обусловливаеный этимъ большій расходъ пара почти соотвѣтствуетъ тому, который требуется для наполненія вреднаго пространства при работъ безъ сжатія. Поэтому путемъ сжатія не достигалось бы зам'тной экономической выгоды. Сюда слъдуетъ еще присовокупить, что путемъ повышенія сжатія до начальнаго давленія пара получаются весьма высокія температуры сжатія, имъющія своимъ нослъдствіемъ усиленный обм'єнъ теплоты, такъ какъ передача теплоты отъ пара стънкамъ теперь уже начинается въ періодъ сжатія, а при машинахъ безъ сжатія она начинается лишь со впускомъ свъжаго пара. Поэтому сжатіе должно продолжаться не выше того давленія, которое соотвътствуетъ средней температуръ стънокъ1). Темпера-

і) Это подтверждается послъдними изслъдованіями Клемперера.

туры сжатія, далеко превышающія температуру св'ъжаго пара, должны неблагопріятно д'в'йствовать уже ввиду происходящихъ при этомъ скачковъ температуры.

Если же возразить, что при сильномъ сжатіи пространство сжатія или соотвътственно его стънки нагръваются теплотой сжатія и такимъ образомъ подготовляются для слъдующаго наполненія. то слъдуетъ указать, что средствомъ для повышенія температуры стънокъ или соотвътственно для уменьшенія потери при впускъ служить не сжатіе, а нагръваніе. Дъйствительно, работа сжатія заимствуется отъ маховика и, вслъдствіе потерь на треніе, требуетъ большей затраты теплоты. Кромъ того путемъ усиленія сжатія выше опредъленнаго предъла понижается механическая степень полезнаго дъйствія машины. По всъмъ вышеуказаннымъ причинамъ сжатіе допускаютъ до давленія не выше 2/3 начальнаго давленія.

## 33. Вредное пространство и его вліяніе.

Пространство, остающееся въ мертвомъ положеніи поршня между нимъ и парораспредълительными органами, называется вреднымъ пространствомъ. Большая часть его приходится на паровпускные и паровыпускные каналы, а также на пространства внѣ впускного и внутри выпускного вентилей, остающееся же между поршнемъ и кой цилиндра пространство около 3-6 MM. тельно мало вліяетъ. Въ среднемъ вредное пространство составляетъ 6 70/0 объема описываемаго поршнемъ, у нъкоторыхъ машинъ оно понижается до 2 иногда оно доходитъ до 12%, особенно у быстроходныхъ машинъ. Послъднее объясняется тъмъ, что при машинахъ съ короткимъ ходомъ, какъ у быстроходныхъ, объемъ паровыхъ каналовъ почти таковъ же, какъ и у машинъ нормальнаго типа, а также и тъмъ, что пространство между поршнемъ и крышкой цилиндра не можетъ быть меньше, нежели у послъднихъ. Поэтому у быстроходныхъ машинъ вредное пространство въ процентномъ отношени получается больше.

Если представимъ себъ двъ машины, изъ которыхъ одна не имъетъ вреднаго пространства и сжатія, а другая работаетъ съ вреднымъ пространствомъ и сжатіемъ до начальнаго давленія пара, то находимъ, что при совершенномъ расширеніи діаграммы объихъ машинъ получаются почти эквивалентными, такъ какъ необходимая для сжатія работа получается обратно въ періодъ расширенія. Затъмъ, такъ какъ у машинъ съ вреднымъ пространствомъ находящійся въ послъднемъ паръ также принимаетъ участіе въ распиреніи, то поэтому кривая расширенія здъсь направляется выше, чъмъ у машины безъ вреднаго пространства.

Въ дъйствительности же машина съ вреднымъ пространствомъ работаетъ менѣе выгодно, даже если сжатіе доводятъ до начальнаго давленія, такъ какъ даже у машинъ съ конденсаціей невозможно использовать расширеніе до противодавленія. Такимъ образомъ во время распиренія отъ пара изъ вреднаго пространства получается меньше работы, нежели тратится на сжатіе. Послѣднее объясняется уже тѣмъ, что работа сжатія берется отъ главнаго вала или соотвѣтственно отъ маховика, между тѣмъ какъ работа расширенія развивается въ цилиндръ.


Дальнъйшіе выводы относятся исключительно къ объему вреднаго пространства. Потери, причиной которыхъ является его поверхность, въ теоріи гораздо больше. Было бы върнъе говорить о вредной поверхности, нежели о вредномъ пространствъ. Болъе подробно объ этомъ въ слъдующей главъ.

#### 34. Обмѣнъ теплоты.

Средняя температура стънокъ.

Средняя температура стънокъ цилиндра бываетъ тъмъ выше, чъмъ больше наполнение и чъмъ выше температура пара. При работъ безъ конденсации она выше, нежели при работъ съ конденсацией. При вычислении средней температуры стънокъ можно принять, что она равна средней температуръ пара и можетъ быть найдена слъдующимъ образомъ:

Фиг. 42 и 43 даютъ діаграммы одноцилиндровой паровой машины съ клапаннымъ парораспредъленіемъ съ




Фиг. 42. Индикаторная діаграмма машины безъ охлажденія.

нормальной мощностью 80 лош. силъ. Одна діаграмма снята при работъ безъ конденсаціи, а другая при работъ съ конденсаціей. Мощность машины въ обоихъ случаяхъ составляетъ 110 дъйствительныхъ лошад. силъ. При работъ безъ конденсаціи температура впускаемаго пара составляла 274° С, а съ конденсаціей 283° С. Эти температуры относятся только къ началу впуска; въ концъ же наполненія эти температуры бываютъ значительно ниже, вслъдствіе

охлаждающаго дъйствія стънокъ цилиндра, средняя температура которыхъ гораздо ниже температуры свъжаго пара.

Принимая, что при работъ безъ конденсаціи температура пара въ концъ наполненія ниже начальной на  $40^{\circ}$ , а у машины съ конденсаціей на  $70^{\circ}$ , находимъ написанныя на діаграммѣ температуры пара $^{1}$ ).



Фиг. 43. Индикаторная діаграмма машины въ 80 лош, сил. съ охлажденіемъ.

На объихъ діаграммахъ написаны температуры пара, приблизительно получаемыя въ концѣ расширенія, при выпускѣ и въ концѣ сжатія. Принимая, что паденія температуры между отдѣльными точками происходятъ прямолинейно, находимъ среднюю температуру стѣнокъ цилиндра при работѣ безъ конденсаціи приблизительно изъ уравненія

$$2 \cdot t = \frac{274 + 234}{2} \cdot 0,175 + \frac{234 + 120}{2} \cdot 0,825 + \frac{120 + 102}{2} \cdot 0,71 + \frac{102 + 170}{2} \cdot 0,285 + \frac{170 + 274}{2} \cdot 0,005.$$

Откуда  $t = 155^{\circ}$  C.

<sup>4)</sup> Эти числа им въ коемъ случат не взяты слишкомъ высокими. При постоянныхъ машинахъ падене температуры въ дъйствительности больше 40 и соотвътственно 70°.

Такимъ же образомъ вычисляется средняя температура стънокъ при работъ съ конденсаціей.

$$2 \cdot t = \frac{283 + 213}{2} \cdot 0.10 + \frac{213 + 106}{2} \cdot 0.90 + \frac{106 + 60}{2} \cdot 0.71 + \frac{60 + 127}{2} \cdot 0.285 + \frac{127 + 283}{2} \cdot 0.005.$$

Откуда  $t = 128^{\circ}$  C.

Въ обоихъ этихъ уравненіяхъ вычисленіе производилось просто по путямъ поршня. Въ дъйствительности же промежутки времени, въ теченіе которыхъ существуютъ среднія температуры, обусловливаются не путями поршня, а путями кривошипа. На фиг. 42 и 43 послъднія показаны

въ скобкахъ. Принимая въ разсчетъ эти числа, находимъ среднія температуры стѣнокъ при работъ безъ конденсацій t = 159,60 С, а при работъ съ конденсацій t = 133,50 С.



Фиг. 44. Средній ходъ измѣненій температуры вдоль стѣнокъ цилиндра.

Отсюда видно, что конденсація понижаєть температуру стѣнокъ. Такимъ образомъ, при работѣ съ конденсаціей получаєтся большій обмѣнъ теплоты, нежели при работѣ безъ конденсаціи.

Въ дъйствительности температура стънокъ въ серединъ цилиндра ниже, чъмъ у концовъ. Если мы начертимъ діаграмму температуръ пара для объихъ сторонъ цилиндра въ теченъ одного оборота кривошипа, принимая во вниманъ продолжительность дъйствія этой температуры т. е. пути кривошипа, то получимъ діаграмму изображенную на фиг. 44. Эта фигура изображаетъ теорети-

ческій ходъ измѣненій температуры вдоль стѣнокъ цилиндра, если пренебречь съ одной стороны теченіемъ пара, а съ другой движеніемъ теплоты вдоль стѣнокъ.

## Взаимодъйствіе между паромъ и стънками цилиндра.

Когда паръ вступаетъ въ цилиндръ, онъ приходитъ въ соприкосновеніе со стънками его, которыя были сильно охлаждены предыдущимъ выпускомъ пара. Поэтому во время наполненія и начала расширенія часть теплоты пара передается стънкамъ и только въ теченіе остальной части расширенія этотъ переходъ теплоты прекращается. Температура пара теперь падаетъ ниже температуры стънокъ цилиндра и тогда начинается обратное теченіе теплоты отъ стънокъ къ пару, при чемъ послъдній нагръвается. Это явленіе обнаруживается соотвътственно болъе медленнымъ паденіемъ кривой расширенія.


Главная часть теплоты, идущей обратно отъ стѣнокъ цилиндра къ пару, приходится на періодъ выпуска, при чемъ теплота безполезно уходить съ отработавшимъ паромъ.

Вслъдствіе обмъна теплоты часть ея, доставленная пару сообщается стънкамъ и пробирается вокругъ поршня, не развивая никакой работы. Слъдствіемъ этого является увеличеніе расхода пара на 25—50% и выше. Чъмъ больше при прочихъ равныхъ условіяхъ обмънъ теплоты, тъмъ ниже доброкачественность мащины (ср. гл. 39).

Самымъ неблагопріятнымъ образомъ обмѣнъ теплоты вліяетъ въ машинахъ съ насыщеннымъ паромъ. Здѣсь во время впуска и начала расширенія часть пара осаждается на стѣнкахъ. Если даже паръ передъ машиной бываетъ сухимъ насыщеннымъ, въ концѣ расширенія онъ содержитъ около 25% и болѣе влажности.

При работъ перегрътымъ паромъ обмънъ теплоты имъетъ своимъ послъдствіемъ лишь пониженіе температуры пара, а это соприжено съ гораздо меньшими потерями, чъмъ при насыщенномъ паръ. Во всякомъ случать при небольшомъ перегръвъ легко можетъ случиться, что наръ во время впуска переходитъ въ состояніе насыщенія, такъ что расширеніе все равно начинается при влажномъ состояніи пара.

Въ обмѣнѣ теплоты участвуетъ не вся толщина стѣнокъ w, а только внутренняя ся часть, слой "у" (фиг. 45), такъ какъ отдѣльныя температуры дѣйствуютъ сравнительно только короткіе промежутки времени. Въ теченіе періода выпуска температура внутренняго слоя стѣнокъ постепенно падаетъ до  $t^0$ 1 втеченіе же послѣдующаго періода впуска температура наоборотъ повытем



Фиг. 45. Температура стънокъ.

шается до  $t^0$ <sub>2</sub>. Между этими двумя предълами колеблется температура внутренняго слоя стънокъ втеченіе оборота кривошипа. Съ дальнъйшей глубиной внутри стънокъ колебанія быстро уменьшаются, пока они наконецъ на разстояніи y дълаются равными нулю. Остальная часть стънокъ имъетъ постоянную температуру. Безъ отопленія температура нъсколько понижается вслъдствіе потерь лучеиспусканія наружу. При отопливаемыхъ стънкахъ температура идетъ по пунктирной прямой.

Обмънъ теплоты между паромъ и стънками находится въ зависимости отъ цълаго ряда факторовъ. Онъ бываетъ тъмъ больше, чъмъ плотнъе паръ, чъмъ больше

поверхность соприкосновенія, чѣмъ больше разность температуръ пара и стѣнокъ, чѣмъ дольше періодъ времени. въ теченіе котораго эта разность температуръ дѣйствуетъ, и чѣмъ сильнѣе токъ пара.

Отсюда слѣдуетъ, что путемъ увеличенія числа оборотовъ уменьшается обмѣнъ теплоты, между тѣмъ какъ съ увеличеніемъ разности температуръ онъ возрастаетъ.

Наиболъе сильному обмъну теплоты подвергаются тъ части стънокъ, которыя втеченіе всего оборота кривошипа находятся въ соприкосновеніи съ рабочимъ паромъ. Сюда можно отнести главнымъ образомъ паровые каналы и поверхности крышекъ и поршня, такъ какъ эти части съ одной стороны подвергаются дъйствію наивысшей, а съ другой стороны наинизшей температуры. Въ частности въ каналахъ обмънъ теплоты достигаетъ высшаго значенія вслъдствіе теченія пара, усиливающаго собой передачу теплоты.

Естественно, что этотъ обмѣнъ теплоты зависитъ еще и отъ размѣровъ машины. Поверхности ея возрастаютъ медленнѣе, нежели мощность, т. е. чѣмъ меньше машина, тѣмъ относительно больше ея вредныя поверхности.

Если бы даже возможно было обратно получать всю теплоту, отданную стѣнкамъ во время расширенія, то и тогда обмѣнъ теплоты означалъ бы собой потерю, такъ какъ отдача теплоты происходитъ при высшей температурѣ, а обратное сообщеніе расширяющемуся пару при низшей. Но паденіе температуры, какъ раньше уже было сказано, соотвѣтствуетъ обезцѣниванію теплоты.

Средство для уменьшенія обмѣна теплоты.

Обмънъ теплоты можетъ быть уменьшенъ путемъ увеличенія числа оборотовъ, подогръванія стънокъ (паровая рубашка), распредъленія паденія температуры на

нъсколько цилиндровъ (дъйствіе компаундъ) и путемъ перегръва пара. Наиболъе дъйствительнымъ средствомъ является послъднее. Благодаря примъненію перегръва, подогръваніе стънокъ и дъйствіе компаундъ въ значительной степени потеряли свое значеніе. Вмъсто трехкратнаго расширенія въ настоящее время при стаціонарныхъ машинахъ примъняется двухкратное расширеніе (ср. слъд. главу).

Уменьшеніе обмѣна теплоты путемъ перегрѣва пара объясняется меньшей теплопроводностью и плотностью перегрѣтаго пара. Экономически весьма вредная потеря отъ сгущенія пара во время впуска при примѣняемыхъ въ настоящее время высокихъ перегрѣвахъ совершенно отсутствуетъ. Часто паръ вступаетъ въ цилиндръ низкаго давленія даже въ состояніи нѣкотораго перегрѣва и поэтому часто отказываются отъ примѣненія паровой рубашки на цилиндрѣ низкаго давленія.

Другое средство для уменьшенія потерь отъ обмѣна теплоты состоить въ расположеніи выпускныхъ каналовъ внѣ пространства наполненія, какъ у машинъ прямаго тока.

## 35. Многократное расширеніе 1).

Какъ раньше уже было сказано, со времени примъненія высокаго перегръва многократное расширеніе потеряло свое значеніе. Въ настоящее время для стаціонарныхъ установокъ строятся только машины двойного расширенія; машины же тройного расширенія строятся лишь для судовъ. Хотя машины тройного расширенія въ смыслъ расхода пара нъсколько выгоднъе мащинъ двухкратнаго расширенія, но послъднія имъютъ преимущество меньшей начальной стоимости, особенно при

<sup>1)</sup> Ср. томъ II гл. 9, 63 и 64.

обычномъ въ настоящее время устройствъ тандэмъ¹). Если же принять во вниманіе меньшій расходъ масла тандэмъ-машиной, а также упрощеніе обслуживанія вслъдствіе отпаденія одного цилиндра вмъстъ съ приводнымъ его механизмомъ, то незначительное сбереженіе пара въ машинъ тройного расширенія уравновъшивается еще тъмъ болъе, что слъдуетъ принять въ расчетъ меньшее помъщеніе, требуемое машиной-тандэмъ.

Въ пользу машины двойного расширенія говорить еще и то обстоятельство, что она допускаетъ большій перегрѣвъ, нежели машина тройного расширенія такъ какъ, въ виду большихъ наполненій, въ цилиндрѣ высокаго давленія получаются очень высокія температуры стѣнокъ.

Машина компаундъ и тандэмъ въ смыслѣ работы не имѣетъ никакихъ преимуществъ передъ одноцилиндровой машиной. Въ послѣдней можно достигнуть той же мощности, при чемъ обыкновенно степень полноты бываетъ даже лучше, чѣмъ у машинъ двухкратнаго расширенія.

Главнъйшее преимущество двухкратнаго расширенія заключается въ томъ, что путемъ распредъленія паденія температуры на два цилиндра уменьшается обмънъ теплоты. Другимъ преимуществомъ ея предъ одноцилиндровой машиной является то, что давленія приводного механизма и потери отъ неплотности поршня въ ней бываютъ меньше. Въ одноцилиндровой машинъ полное давленіе пара дъйствуетъ на одинъ поршень, діаметръ котораго соотвътствуетъ діаметру цилиндра низкаго давленія. Поэтому въ началъ хода получается большой избытокъ давленія на поршень, чъмъ обусловливается необходимость болъе тяжелаго приводного механизма, нежели у тандэмъ-мащины. Въ машинахъ двойного расширенія


<sup>1)</sup> Ср. томъ II гл. 9.

неплотности поршня цилиндра высокаго давленія и органовъ парораспредъленія использовываются въ цилиндрънизкаго давленія.

Какъ преимущество компаундъ-машины принимается еще въ расчетъ то обстоятельство, что силу расширенія пара можно использовать лучше, нежели въ одноцилиндровой машинъ. Въ послъдней экономически наивыгоднъйшее давленіе въ концъ расширенія уже въ виду передачи теплоты лежитъ выше, чъмъ въ машинъ-тандэмъ. Вслъдствіе этого въ одноцилиндровой машинъ получаются болъе значительныя потери отъ несовершеннаго расширенія.

Кромъ того слъдуетъ принять во вниманіе, что въ настоящее время, при примъняемыхъ высокихъ давленіяхъ пара, получаются для одноцилиндровой машины небольшія наполненія. Поэтому открываніе и закрываніе паровпускныхъ органовъ должно происходить въ болъе короткое нежели въ цилиндръ машины тандэмъ. при обычныхъ въ настоящее время большихъ слахъ оборотовъ, получается скорое изнашивание парораспредълительныхъ органовъ, особенно при клапанныхъ парораспредъленіяхъ. Кромъ гого вообще регулированіе при такихъ небольшихъ наполненіяхъ не можетъ быть точно, такъ какъ незначительное уже измѣненіе наполненія вызываеть большія колебанія въ работъ. Это обстоятельство въ связи съ большими давленіями передаточнаго механизма въ практикъ служатъ причиной тому, что въ одноцилиндровыхъ машинахъ расширенія не производять до того предъла, какъ въ машинахъ компаундъ. Поэтому діаметръ цилиндра одноцилиндровой машины дълается меньше діаметра цилиндра низкаго давленія машины- компаундъ.

Недостатками машины-компаундъ являются, съ одной стороны, — менъе точное регулированіе, а съ другой, то обстоятельство, что измъненіе мощности не можетъ колебаться въ такихъ предълахъ, какъ въ одноцилиндровой машинъ. Если, напр., въ цилиндръ высокаго давленія большое наполненіе, то его мощность измънится весьма немного, наоборотъ давленіе въ ресиверъ возрастаетъ, вмъстъ съ нимъ возрастаетъ работа пара въ цилиндръ низкаго давленія, т. е. является неравномърное распредъленіе работы въ обоихъ цилиндрахъ, какъ видно изъ діаграммы фиг. 46. Это обстоятельство въ свою очередь



Фиг. 46. Вліяніе измѣненія наполненія на теоретическую индикаторную діаграмму машины двойного распицренія.

имъетъ своимъ послъдствіемъ одностороннее увеличеніе паденія температуры и давленій поршня. Послъднее обстоятельство въ названныхъмашинахъобусловливаетъ собой одностороннюю нагрузку приводного механизма.

Болъе медленное регулироваще машины двойного расширенія объясняется присут-

ствіемъ ресивера. При уменьшеніи наполненія цилиндра высокаго давленія, находящійся въ ресиверъ паръ работаетъ до тѣхъ поръ, пока не устанавливается соотвѣтствующее новому состоянію равновѣсія меньшее давленіе ресивера. При увеличеніи же наполненія цилиндра высокаго давленія часть вступившаго нара задерживается въ ресиверѣ до тѣхъ поръ, пока въ немъ не установится большее давленіе, соотвѣтствующее новой мощности машины. Такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ объемъ ресивера неблагопріятно дѣйствуєтъ на регулировку.

Поэтому ресиверъ дълаютъ по возможности небольшимъ и обыкновенно довольствуются обыкновенной перепускной трубой.

Дъйствіе компаундъ обусловливаетъ собой повышеніе потери отъ лучеиспусканія, такъ какъ излучающія поверхности, къ которымъ принадлежитъ также и поверхность ресивера, больше, нежели въ одноцилиндровой машинъ. Кромъ того потери отъ торможенія также больше, нежели въ одноцилиндровой машинъ, такъ какъ при переходъ изъ цилиндра высокаго давленія въ цилиндръ низкаго давленія паръ долженъ переходить черезъ два клапана и ресиверъ.

Насколько принципъ прямоточности кажется предназначеннымъ для замѣны компаундъ-машины приведено въ т. 11 гл. 64.


#### Ранкинизированіе діаграммъ<sup>1</sup>).

Для полученія приблизительнаго понятія о порядкъ въ машинахъ двойного расширенія и для возможности сравненія между собой діаграммъ машинъ, работающихъ при одинаковыхъ условіяхъ, рачкинизируютъ діаграммы (фиг. 47). Для этой цъли вычерчиваютъ діаграммы цилиндровъ высокаго и низкаго давленія въ одномъ и томъ же масштабъ силъ одну надъ другой такъ, что длина діаграммы цилиндра высокаго давленія, помноженной на отношеніе объемовъ цилиндровъ, равнялась бы длинъ діаграммы цилиндра низкаго давленія. При этомъ обыкновенно поступають такимъ образомъ, что выбирають общую нулевую точку О, отъ которой объ діаграммы отстоять на величину вредныхъ пространствъ з' и з". Если теперь на ранкинизированныя діаграммы наложить теоретическую діяграмму соотвътственной одноцилиндровой машины, то

<sup>1)</sup> Ранкинизированіе діаграммы имъеть значеніе перечерчиванія.

заштрихованныя площадки дадуть намь представленіе о потеряхь работы вслъдствіе обмъна теплоты, вреднаго пространства, тормаженія и неплотностей. Отношеніе площадей ранкинизированной діаграммы къ теоретической называется степенью наполненія.

Существуютъ различные способы нанесенія теоретической діаграммы. Большею частью довольствуются тъмъ,



Фиг. 47. Ранкинизированная индикаторная діаграмма машины двойного расширенія (обозначеніе p' сальдуеть замъннть  $p_1$ ).

что черезъ точку конца наполненія строятъ равностороннюю гиперболу. При этомъ получаются различныя значенія степени полноты. Поэтому слъдуетъ всегда указать, какимъ путемъ опредълена данная степень наполненія.

На фиг. 47  $s_0$  обозначаетъ найденный измърсијемъ дъйствительно впущенный объемъ пара. Адіабата должна быть построена изъ точки c. Для опредъленія направленія дъйствительной кривой расширенія служитъ точка O.

Степень наполненія, отнесенная къ гиперболѣ изъ конечной точки наполненія, колеблется въ зависимости отъ совершенства работы разсматриваемой компаундъ-машины между 65 и 75%.

Для машины тройного расширенія при прочихъ равныхъ условіяхъ степень наполненія была бы меньше, а для одноцилиндровой машины, наоборотъ, больше.

Впрочемъ для одноцилиндровыхъ машинъ степень наполненія обыкновенно не дается.

Нужно замътить, что степень наполненія изображаєть собой лишь величину для сравненія, но не идентична съ термодинамической степенью полезнаго дъйствія. Полная согласованность съ послъдней получилась бы лишь тогда, когда степень наполненія была бы отнесена къ идеальной діаграммъ (машины съ совершеннымъ расширеніемъ по Клаузіусъ-Ранкину)


# 36. Тепловая діаграмма дів ствительной машины.

Фиг. 48, 52 и 56 изображають тепловыя діаграммы дъйствительныхъ машинъ. Въ виду потерь отъ вреднаго пространства, обмъна теплоты, несовершеннаго расширенія, тормаженія и небрежности онъ замътно уклоняются отъ теоретической діаграммы.

Для построенія тепловой діаграммы какой-нибудь машины прежде всего необходима индикаторная діаграмма, а затъмъ и расходъ пара; кромъ того, должно быть извъстно вредное пространство и количество остающагося въ немъ пара (количество пара при сжатіи). Но въ виду неизвъстности состоянія пара въ моментъ начала сжатія, относительно послъдняго необходимо сдълать допущенія.

Для возможности вычерчиванія тепловой діаграммы дълають допущеніе, что только часть пара, видимая въ каждомъ данномъ случать на индикаторной діаграммт находится въ парообразномъ состояніи, остальная же часть находится въ жидкомъ. При этомъ для простоты представляютъ себъ, что жидкость находится въ самомъ цилиндръ и имъетъ ту же температуру и давленіе, что и паръ. Такимъ образомъ рабочій цилиндръ служитъ одновременно и котломъ и конденсаторомъ.

Только при этомъ предположеніи возможно перенесеніе точекъ діаграммы давленій на тепловую діаграмму.



Фнг. 48. Дъйствительная тепловая діаграмма мащины съ перегрътымъ паромъ безъ конденсаціи.

Такимъ образомъ тепловая діаграмма изображаетъ не дъйствительно происходящій въ цилиндръ рабочій процессъ, а лишь воображаемый, при которомъ все рабочее количество пара съ начала до конца находится въ цилиндръ. Это допущеніе имъетъ мъсто лишь для періода расширенія 1), между тъмъ какъ въ періодъ впуска и

выпуска количество пара въ цилиндръ мънястся по величинъ въ каждый данный моментъ и неизвъстно. Такъ какъ однако въ тепловой діаграммъ, вычерченной при прежнихъ допущеніяхъ, конечныя состоянія пара совпадаютъ съ дъйствительными состояніями работающаго количества пара и такъ какъ воображаемый процессъ, если бы онъ дъйствительно былъ выполненъ въ машинъ, далъ

<sup>1)</sup> Во всякомъ случав здвсь слвдуетъ указать, что опредвленіе оставшагося пара основано на произвольномъ допущеніц (ср. выноски стр. 111).


бы одинаковую индикаторную діаграмму и вмѣстѣ съ тѣмъ одинаковую внѣшнюю работу, какъ и дѣйствительный процессъ, то на основаніи перваго закона термодинамики сообщенное и заимствованное количество теплоты (для каждаго періода) были бы одинаковы, какъ и при дѣйствительномъ процессъ. Поэтому при вычисленіи степени полезнаго дѣйствія можно воображаемый и дѣйствительный процессы принять равными между собою. Другими словами: площади теплоты, измѣренныя для всего періода, вѣрны, но о дѣйствительномъ состояніи находящагоса въ цилиндрѣ пара (содержаніе въ немъ воды) въ теченіе періодовъ впуска и выпуска, тепловая діаграмма даетъ такъ же мало свѣдѣній, какъ и индикаторная.

Различныя точки тепловой діаграммы опредъляются или расчетнымъ или графическимъ путемъ. Обыкновенно расчетный путь болъе удобенъ и болъе точенъ. При этомъ поступаютъ слъдующимъ образомъ: опредъляютъ въсъ остающагося въ цилиндръ пара  $G_2$ , при чемъ принимаютъ, что паръ въ началъ сжатія бываетъ сухой, насыщенный  $^1$ ).

Если  $G_2 \sim$  въсъ свъжаго пара, доставляемаго за одинъ ходъ поршня, тогда  $G_2 + G_f$  изображаетъ рабочій въсъ пара. На разстояніи s', равномъ вредному пространству, проводятъ вертикальную прямую (фиг. 41) и на индикаторную діаграмму наносятъ предъльную кривую для рабочаго въса пара  $G_2 + G_f$ . Для нанесенія, папр., точки "c'' кривой расширенія на тепловую діаграмму, опредъляютъ давленіе въ точкъ c и изъ таблицы для пара выбираютъ соотвътствующую температуру. Тогда можно нанести изотерму (горизонталь) на тепловую діаграмму, на которой лежитъ искомая точка. Послъдняя опредъля-

<sup>1)</sup> Допущеніе сухого насыщенняго состоянія пара въ началѣ сжатія произвольно; болѣе вѣроятно, особенно у машинъ съ конденсацієй, x < 1.

ется путемъ раздъленія разстоянія между предъльными кривыми въ отношеніи b c: b d. Точно такимъ же способомъ переносятъ на тепловую діаграмму точки кривой выпуска, сжатія и впуска, поскольку онъ лежатъ въ области насыщенія. Для тѣхъ точекъ которыя лежатъ внѣ предъльной кривой, т. е. въ области перегръва, температура опредъляется на основаніи уравненія состоянія пара. Если, напр., требуется перенести на тепловую діаграмму точку  $p^{er}$  (фиг. 41), то сперва опредъляютъ




Фиг. 49. Графическое построеніе зависимости между кривыми pv и TS.

удъльный объемъ пара v, опредъляя соотвътствующій отръзку  $i\,e$  объемъ цилиндра и дъля его на  $G_2+G_f$ . Помощью величинъ p и v изъ уравненія

$$v = 0.001 + 47 \frac{T}{P} - 38$$

опредъляется температура T. Если имъется таблица энтроній, на которой нанесены кривыя v, то T прямо опредъляется на пересъченіи кривыхъ p и v. Такимъ же путемъ опредъляются также и всъ остальныя точки, на-

ходящіяся въ области перегръва. Основная мысль графическаго способа Бульвена<sup>1</sup>) заключается въ томъ, чтобы найти такую зависимость между тепловой и p v діаграммами, при которой соотвътственныя точки одной діаграммы прямо переносились бы на другую. Для этой цъли въ прямоугольной координатной системъ (фиг. 49) въ верхнемъ правомъ квадрантъ чертятся предъльныя кривыя



Фиг. 50. Діаграммы р v и тепловая машины безъ потерь съ совершеннымъ расциреніемъ. (Процессъ Клаузіусъ-Ранкина.)


тепловой діаграммы для насыщеннаго пара такимъ образомъ, что горизонтальная ось соотвътствуетъ температурамъ въ оС; въ верхнемъ лъвомъ квадрантъ чертять въ произвольномъ масштабъ кривую давленій насыщеннаго водяного пара, сохраняя для температуры масштабъ температуры тепловой діаграммы. Зависимость между нане-

<sup>1)</sup> Этотъ способъ подробно описанъ Шретеромъ и Кобомъ въ Z. d. V. d. I. 1903 crp. 1409.

сенной на лѣвомъ квадрантѣ кривой насыщенія опредѣляется изъ уравненія Клапейрона-Клаузіуса.

$$A(v''-v') = \frac{r}{\operatorname{tg} \beta}.$$

Точкъ A тепловой діаграммы съ удъльнымъ количествомъ пара x соотвътствуетъ точка a на діаграммъ pv. Такимъ образомъ всякая кривая давленій на діаграммѣ pv., напр., кривая расширенія "bac" индикаторной



Фиг. 51. Перенесеніе индикаторной діаграммы на тепловую. (Способъ Бульвина.)

діаграммы, можеть быть перенесена на тепловую діаграмму-Фиг. 50 даеть зависимость между идеальной паровой діаграммой (процессь Клаузіусь-Ранкина) и соотвътственной тепловой діаграммой.


Слѣдуетъ замѣтить, что значенія  $\Lambda(v''-v')$  не должны быть нанесены именно въ томъ масштабѣ, въ какомъ они получаются непосредственно изъ тепловой діаграммы помощью касательныхъ къ кривой давленій. Для кривой

насыщенія можетъ быть выбранъ любой масштабъ. Проще всего она вычерчивается помощью таблицъ для пара.

Перенесеніе произвольной индикаторной діаграммы на тепловую видно изъ фиг. 51. Точка A дълитъ разстояніе между предъльными кривыми въ томъ же отноше-

ніи въ какомъ точка ,,а" дѣлитъ разстояніе между горизонтальной осью и кривой насыщенія.

Въизображенной на фиг. 52 тепловой одіаграммѣ для машины, работающей насыщеннымъ паромъ, с d соотвѣтствуетъ сжатію, df впуску пара, fg расширеню и g с выпуску. Здѣсь ясно видно, что вслѣдствіе обмѣна теплоты, расширеніе не происходитъ адіабатически. Заимствуемая стѣнками цилин-



Фиг. 52. Тепловая діаграмма одноцилиндровой машины для насыщеннаго пара (предъльныя кривыя L и S относятся кь общему количеству пара Gf+Gr, между тъмъ, какъ L' и S' относятся лишь къ Gf).

дра во время сжатія и впуска теплота въ періодъ расширенія отчасти сообщается обратно работающему пару. Поэтому расширеніе пара происходить при усиленномъ притокъ теплоты. На фиг. 52 окаймленная площадь означаеть сообщенную свъжему пару въсомъ  $G_f$  теплоту, при чемъ предположено отсутствіе паровой рубашки. Площадь  $c\ dfg\ e$  тепловой діаграммы изображаетъ теплоту, превращенную въ индикаторную работу. Такимъ обра-

зомъ отношеніе объихъ площадей соотвътствуетъ термической степени полезнаго дъйствія рабочаго процесса. Потерянная теплота выражена площадью, горизонтально заштрихованной безъ вертикально заштрихованной.

Вышеразобранный графическій способъ служитъ лишь для области насыщенія между предъльными кривыми. Если работа происходить съ перегрътымъ паромъ, то при достаточно высокой начальной температуръ часть линій впуска и расширенія лежить внѣ предѣльныхъ Для перенесенія этой части индикаторной діаграммы, лежащей въ области перегръва, на тепловую діаграмму, Бульвенъ также предложилъ графическій способъ, при которомъ теплоемкость перегрътаго пара принята постоянной. Но такъ какъ въ дъйствительности сь измъняется съ измъненіемъ давленія и температуры, то лучше, отказавшись отъ графическаго метода, опредълить расположенныя въ области перегръва точки путемъ вычисленія вышеуказаннымъ способомъ.

# VI. Использованіе теплоты въ дъйствительной машинъ.


### 37. Причины потерь.

Для полученія ясной картины о потеряхъ въ паровой силовой установкѣ, лучше всего исходить отъ происходящаго въ топкѣ котла процесса сжиганія топлива. Послѣдній изображенъ помощью тепловой діаграммы фиг. 53. Продукты горѣнія нагрѣваются по кривой  $b\ c$  отъ температуры окружающей среды до температуры горѣнія, заимствуя при этомъ изображенную заштрихованной площадью теплоту. Изъ этого количества теплоты для раз-

витія работы можеть быть использовано не больше того количества, которое изображено горизонтально заштрихованной площадью, такъ какъ заимствованіе или отводъ теплоты ни въ коемъ случать невозможны при температурть ниже температурть ниже температурть окружающей среды. Если представить себть идеальный случай топки, т. е. допустить,

что въ топку впускается какъ разъ столько воздуху, сколько теоретически требуется для горънія, то температура горънія значительно поднялась бы и получилась бы тепловая діаграмма авс.е.. этомъ случаъ получается болѣе выгодное распредѣленіе работы, такъ какъ остающаяся отъ рабочаго процесса теплота теперь равна только плошали abd, e1.

Въ дъйствительности приходится вести расчетъ съ болъе значительными потерями. Главная потеря обусловливается тъмъ, Фи что при передачъ теплоты



Фиг. 53. Тепловая діаграмма горючихъ газовъ топки котла.


оть горючихъ газовъ пару происходитъ весьма сильное паденіе температуры, т. е. обезцѣниваніе теплоты. Это обнаруживается вполнѣ ясно при опредѣленіи термической степени полезнаго дѣйствія идеальной машины, работающей насыщеннымъ паромъ по процессу Карно съ полнымъ расширеніемъ. Если примемъ давленіе свѣжаго пара въ

12 маном. атм., соотвътствующее температуръ 190,60 С, при температуръ въ конденсаторъ въ 400 С найдемъ

$$\tau_{\mu h} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{150.6}{463.6} = 0.325,$$

т. е. потери составляють 67,50/о. Въ это число еще не входять потери въ котельной установкъ.

Послѣ этого общаго вступленія разсмотримъ каждую потерю въ отдѣльности. При образованіи пара часть теплоты топлива теряется путемъ теплопроводимости и лучеиспусканія, вслѣдствіе неполнаго сгоранія и съ ухо-




Фиг. 54. Тепловая діаграмма горячихъ газовъ (потеря отъ уходящихъ газовъ).

дящими отработавшими газами. Послъдняа потеря на фиг. 54 изображена площадью аbfg. Всъ потери въ котельной установкъ въ среднемъ составляютъ 25%, остальныя 75% теплоты топлива передаются содержимому котла, т. е. опять являются въ видъ теплоты пара. Здъсь однако, какъ было замъчено выше, происходитъ обезцънене теплоты, такъ какъ при абсолютной температуръ горънія

въ 1500° С. и температуръ уходящихъ газовъ въ 500° С. теплота безъ развитія работы падаетъ отъ 1500—500° до абсолютной температуры питательной воды или соотвътственно пара. Сообщенные пару 75° теплоты топлива теперь распредъляются, какъ показано на фиг. 55, гдъ располагаемая для превращещя въ работу часть теплоты изображается горизонтально заштрихованной площадью.

Эта работа можеть быть использована въ совершенной машинъ, работающей по процессу Клаузіусъ-Ранкина.

Въ дъйствительности же и здъсь опредъленная часть теплоты теряется, какъ показано на фиг. 56, изображаю-




Фиг. 55. Энтропійная діаграмма температуръ водяного пара, теоретическая наибольшая работа.

щей тепловую діаграмму тандэмъ-машины, работающей перегрътымъ паромъ. Заштрихованныя площади изображаютъ площади потерь.


Потери происходять:

- 1. Отъ обм $^{\pm}$ на теплоты между паром $^{\pm}$  и ст $^{\pm}$ н- ками цилиндра (площадь V1).
- Отъ несоверщеннаго расширенія рабочаго пара и отведенія теплоты въ конденсаторъ, происходящаго при температуръ 40—50° С. На фиг. 56 эта потеря изображена площалью V°.



3. Отъ лучеиспусканія, неплотности и тормаженія. следствіемъ всехъ этихъ потерь является то, что индикаторная работа въ самомъ лучшемъ случаъ составляетъ только 18-190/, теплоты топлива.

Изображая на діаграммъ IS потери въ дъйствительной машинъ сравнительно съ потерями въ совершенной,



дъйствительныхъ машинъ.

получаемъ діаграмму, показанную на фиг. 57. Въ совершенной машинъ получилась бы изображаемая работа, адіабатическимъ паденіемъ теплоты  $H_0$ . Въ дъйствительности въ индикаторную работу превращается только паденіе теплоты Н. такъ какъ необхозам втить. ДИМО расширеніе происходитъ не совершенное, прекращается точк D .

Поэтому на граммъ JS приходятъ

не въ точку C, а въ точку E. Значеніе h, изображаетъ собою потерю отъ несовершеннаго расширенія, т. е. теоретическую потерю отъ отработавшаго пара.

Вслѣдствіе потери отъ обмѣна теплоты, тормаженія и небрежности (неплотностей) дъйсгвительное состояніе отработавшаго пара соотвътствуетъ не точкE, а напр., точк F, и д ф йствительная потеря h от отработавшаго пара больше h на величину  $h_2$ .

Если содержаніе теплоты въ свъжемъ наръ (точка B) равно  $i_1$ , а въ отработавшемъ (точка F)  $i_2$ , то на каждый килогр. пару исчезло ( $i_1-i_2$ ) калорій. Въ индикаторную же работу превратилась только часть, соотвътствующая паденію H теплоты. Разность hз приходится на потери отъ лучеиспусканія.

Вся потеря составляетъ

$$H_0 - H = h_1 + h_2 + h_3$$
.

### 38. Способы уменьшенія потерь теплоты.

Для уменьшенія перечисленныхъ въ предыдущей главѣ потерь существуютъ различные способы. Потеря  $V_1$  отъ обмѣна теплоты весьма замѣтно уменьшается путемъ примѣненія высшихъ температуръ пара и уменьшенія по возможности вредныхъ пространствъ. Потеря  $V_2$  уменьшается при помощи двигателей и турбинъ для отработавшаго пара  $^1$ ). Первыя, называемыя также холодными паровыми машинами, послѣ изобрѣтенія паровыхъ турбинъ низкаго давленія совершенно исчезли съ горизонта. (Ср. въ этомъ отношеніи нижесказанное о двигателяхъ, работающихъ смѣсью газовъ).

Что касается главной потери въ процессѣ паровой машины, паденія температуры и связаннаго съ нимъ увеличенія энтропіи, то она нѣсколько уменьшается путемъ перегрѣва пара. Однако сообщаемая при высокой температурѣ теплота перегрѣва составляетъ только небольшую часть всей теплоты, вслѣдствіе чего въ гл. 24 и было указано, что главное преимущество перегрѣва слѣдуетъ усматривать въ уменьшеніи обмѣна теплоты. Поэтому было бы экономически невыгодно повышать

<sup>1)</sup> Болъе подробно о турбинахъ съ отработавшимъ паромъ въ гл. 45.

температуру пара до высшаго предѣла, при которомъ отработавшій паръ оставляєть машину какъ разъ въ сухомъ насыщенномъ состояніи. Въ дѣйствительности необходимо работать при еще болѣе низкой температурѣ въ виду большей надежности работы.

Если паденіе температуръ отъ температуры горючихъ газовъ до температуры пара не можетъ быть дальше уменьшено, такъ какъ на практикъ невозможно превысить опредъленныя давленія и температуры пара, то слъдовало бы стремиться къ устраненію потери, обусловленной медленнымъ нагръваніемъ питательной воды. Но эта потеря, которая на фиг. 56 изображена площадью  $V_3$ , всегда должна оставаться. Она могла бы быть устранена только путемъ адіабатическаго сжатія смѣси пара и воды по процессу Карно до давленія въ котлъ. Послъднее было бы выполнимо въ машинъ лишь тогда, если бы рабочій цислужилъ одновременно и конденсаторомъ котломъ и если бы вредное пространство въ немъ равнялось бы нулю, что по очевиднымъ причинамъ практически невыполнимо. Поэтому для адіабатическаго сжатія смѣси воды и пара необходимо было бы устроить особый компрессоръ. Но такого рода механическій нагрѣватель питательной воды помимо конструктивныхъ затрудненій и высокой его стоимости, всятдствіе его собственныхъ сопротивленій, израсходовалъ бы выигрышъ и иоэтому указанный методъ также оказывается примънимымъ.

Такимъ образомъ для уменьшенія потерь, обусловливаемыхъ паденіемъ температуры до температуры воды не остается другого средства, кромѣ по возможности высокаго подогрѣва воды до поступленія ея въ котелъ помощью отработавщаго пара или уходящихъ газовъ.

Такъ какъ обыкновенная машина, работающая водянымъ паромъ, въ состояніи использовать лишь относинезначительное паденіе температуры, то для улучшенія рабочаго процесса стали имъть въ виду нъкоторыя другія рабочія вещества. Такъ, напр., Шреберъ предложилъ такую машину, въ которой употребляются три жидкости, которыя при практически примънимыхъ давленіяхъ могуть использовать располагаемую область температуръ въ послъдовательныхъ ступеняхъ. Для температуръ 310-1900 С. Шреберъ предлагаетъ анилинъ, для 190-80° C. водяной паръ, а для 80-30° этиламинъ. По его мнънію такого рода трехжидкостная машина въ состояніи была бы преобразовать въ работу 33,40/о теплоты горючихъ газовъ, если бы температура горючихъ газовъ могла бы быть использована до 1800 С. Но до сихъ поръ опыты надъ многожидкостными машинами разбиваются о практическія затрудненія, такъ какъ всѣ эти вещества въ сравненіи съ водою обладають нежелательными качествами, какъ напр. высокой цѣной, ядовитостью, легкой воспламеняемостью, химическимъ пепостоянствомъ и т. д. По этой же причинъ не могла привиться на практикъ предложенная Берендомъ и Цимерманомъ и усовершенствованная проф. locce холодная паровая машина.

Наилучшее использованіе теплоты топлива получается въ такихъ установкахъ, гд теплота, кром ц теплота, кром теплота, кром

## 39. Термодинамическая и термическая степень полезнаго дъйствія.

Для сравненія между собою двухъ машинъ опредъляють ихъ термодинамическую степень полезнаго дъйствія

или степень доброкачественности, которая даетъ намъ безупречное представленіе объ экономіи пара. Цифры расхода пара для разныхъ машинъ на основаніи вышесказаннаго, не могутъ быть сравниваемы между собою, такъ какъ давленія и температуры пара большею частью бывають различны.

Во всякомъ случат термодинамическая степень полезнаго дъйствія также не даеть полной мъры экономичности машины, такъ какъ при увеличени вакуума выше опредъленнаго предъла (85-90%) экономичность машины увеличивается только весьма мало. Индикаторная работа возрастаетъ далеко не въ той же мъръ, какъ располагаемая<sup>1</sup>), поэтому можетъ случиться, что одна и та же машина при высокомъ вакуумъ даетъ худшій коэффиціенть достоинства, чемь при низкомь, что представляеть собою противоръчіе.

Машины безъ конденсаціи даютъ лучшую термодинамическую степень полезнаго дъйствія, чъмъ машины съ конденсаціей, такъ какъ при первыхъ вслъдствіе меньшаго паденія температуры получаются меньшія потери отъ обмѣна теплоты. Кромѣ того, у машины безъ конденсаціи потери отъ несовершеннаго расширенія меньше, чъмъ у машины съ конденсаціей. Если первыя работають съ заостреніемъ діаграммы, то потери отъ несовершеннаго расширенія вообще отпадають.

Термодинамическая степень полезнаго дъйствія машины съ перегрътымъ паромъ, отнесенная къ нормальной индикаторной мощности, можетъ быть принята равной: Для одноцилиндровых в машинъ безъ конденсаціи 75- 85% Для машинъ съ противодавленіемъ, въ зависи-

мости отъ величины последняго . . . . . 85 920/0

<sup>1)</sup> Ср. гл. 26, а также томъ II гл. 39.


Для одноцилиндровыхъ машинъ съ конденсаціей	5060º/o
Дяя прямоточныхъ машинъ	6075º/o
Для кампаундъ-машинъ съ конденсаціей	$60 - 80^{\circ}/_{\circ}$

Меньшія значенія служать для небольшихъ машинъ, а большія — для крупныхъ. У небольшихъ машинъ поверхности бывають сравнительно больше и вслъдствіе этого получаются большія потери отъ обмъна теплоты, неплотностей и лучеиспусканія.

Вышеприведенныя значенія служатъ для пара съдавленіемъ 12 маном. атм. и температуры  $300^{\circ}$  С. При меньшемъ

давленіи и меньшемъ перегрѣвѣ получаются меньшія значенія степени полезнаго дѣйствія. При работѣ насыщеннымъ паромъ получаются значенія ниже на 5—10%.

Относительно машинъ - компаундъ слъдуетъ замътить, что цилиндръ высокаго давленія



Фиг. 58. Потери  $V_1$  и  $V_2$  отъ несовершеннаго расширенія въ цилиндракъ машинъ двойного расширенія.

выгоднъе работаетъ, нежели цилиндръ низкаго давленія. Хотя въ послъднемъ потери отъ обмъна теплоты бываютъ нъсколько меньше вслъдствіе меньшаго паденія теплоты, но, съ другой стороны, въ цилиндръ высокаго давленія происходитъ очень малая потеря отъ несовершеннаго расширенія (ср. фиг. 58). Относительно термодинамической степени полезнаго дъйствія цилиндръ высокаго давленія соотвътствуетъ одноцилиндровой машинъ безъ конденсаціи, а цилиндръ низкаго давленія — одноцилиндровой машинъ съ конденсаціей.

Въ то время какъ термодинамическая степень полезнаго дъйствія самыхъ совершенныхъ машинъ-компаунлъ

составляеть  $80\%_0$ , термическая степень полезнаго дѣйствія ихъ едва 20-21% (ср. соображенія относительно машинъ безъ потери въ гл. 27).

Въ общемъ та машина будетъ совершеннъе, которая при опредъленной температуръ пара допускаетъ наименьшее наполненіе, или иначе говоря, лучшую термодинамическую и механическую степень полезн. дъйствія даетъ та машина, въ которой достигается минимальный расходъ пара при наименьшемъ конечномъ давленіи расширенія.

### 40. Экономическая степень полезн. дъйствія. Расходъ пара.

Для практической оцѣнки паровой машины руководящее значеніе имѣстъ общая или экономическая степень полезнаго дѣйствія котельной и машинной установки совокупно. При локомобиляхъ уже достигли 17,3%, соотвѣтственно расходу угля 0,5 кгр. на 1 лош. силу-часъ. Для постоянныхъ установокъ общая степень полезнаго дѣйствія меньше, чѣмъ для локомобилей, въ вилу потери въ трубопроводахъ; этому содѣйствуетъ еще и то обстоятельство, что потери отъ лучеиспусканія и обмѣна теплоты нѣсколько больше, нежели у локомобилей, цилиндры которыхъ нагрѣваются излученной отъ котла теплотой.

Что касается расхода пара, то онъ опредъляется лишь путемъ опыта. Вычисленный по индикаторной діаграммъ на основаніи наполненія расходъ пара не соотвътствуетъ дъйствительному расходу, который бываетъ значительно больше вслъдствіе обмъна теплоты и потерь отъ неплотностей.

При машинахъ съ насыщеннымъ паромъ излишекъ расхода пара иногда бываетъ 100% и болъе; при перегрътомъ паръ этотъ перерасходъ немного меньше.

Вслъдствіє перегръва пара расходъ его сталъ менъе зависимъ отъ размъровъ машины. Доказано, что достигаемая путемъ перегръва экономія въ расходъ пара уменьшается съ увеличеніемъ мощности машины и числа цилиндровъ. Кромъ того путемъ перегръва уменьшается вліяніе нагрузи на расходъ пара.

При небольшихъ машинахъ расходъ пара больше по той причинѣ, что механич. степень полезн. дѣйствія нѣсколько ниже и что потери отъ неплотностей, обмѣна теплоты и лучеиспусканія въ ней бываютъ относительно больше (Ср. гл. 39). Расходъ пара обыкновенно относится къ лош. силѣ-часу, особенно для большихъ машинъ, гдѣ опредѣленіе полезной мощности путемъ тормаженія невозможно 1).


Для возможности сравненія расхода пара разныхъ машинъ между собой и съ машинами для насыщенного пара необходимо его привести къ одинаковому содержанію теплоты. Это производится такимъ образомъ, что расходъ пара для машины съ перегрѣтымъ паромъ умножаютъ на дробь, числитель которой есть содержаніе теплоты въ перегрѣтомъ парѣ, а знаменатель содержаніе теплоты въ насыщенномъ парѣ того же давленія. Безъ этого приведенія машина съ перегрѣтымъ паромъ кажется слишкомъ выгодной въ сравненіи съ машиной, работающей насыщеннымъ паромъ, и тѣмъ болѣе выгодной, чѣмъ болѣе паръ перегрѣтъ.

Если термодинамическая степень полезнаго дъйствія для какой нибудь системы машинъ извъстна, расходъ пара можетъ быть опредъленъ путемъ вычисленія. Способъ этотъ примъняется въ тъхъ случаяхъ, когда требуется

<sup>1)</sup> Въ § 16 правилъ ясно сказано, что данныя относительно расхода пара, если никакихъ указаній не сдълано, всегда относять къ индикаторной мощности.

дать гарантію для непостроенной еще машины той же величины и для тъхъ же условій работы. Въ случать опредъляють расходъ пара согласно гл. 27 для идеальной машины, работающей въ тъхъ же предълахъ давленій и температуръ, и дълятъ его на термодинамическую степень полезнаго дъйствія.

Следующій примерь и нижеприведенныя соображенія относительно расхода пара машинъ съ противодавленіемъ



Фиг. 59. Среднее процентное приращеніе расхода пара на лош. силучасъ для отчасти нагруженныхъ постоянныхъ машинъ при постоянномъ давленіи (12 ман. атм.) и постоянной температуръ (300 С.)

см. главу 42. Согласно діаграммы фиг. 59 лишній расходъ пара при нагрузкъ въ 3/4 составляетъ 5-70/0, при  $\frac{1}{2}$ -ой нагрузкъ 15—20°[0], при нагрузкъ въ  $\frac{1}{4}$  около 45-50%. При перегрузкъ на 25% расходъ пара увеличивается только на 7--90/о.

Примъръ: Какой можно гарантировать расходъ пара для нормальной машины компаундъ въ 200 дъйств. лош. силъ, если свъжій паръ передъ машиной имъетъ давленіе въ 12 наном. атм. и 3000 С. Вакуумъ въ конденсаторъ составляеть 90%. Какъ видно изъ діаграммы JS, адіабатитеское паденіе теплоты составляеть 198,7 калор.

Поэтому расходъ пара въ идеальной машинъ составляетъ 632,3=3,18 кгр. Принимая термодинамическую степень полезн. дъйствія машины въ  $650/_{\odot}$ , найдемъ расходъ пара на индикаторную лош. силу-часъ 3,18:0,65=4,9 кгр.

Вычисленіе расхода пара на основаніи термодинамической степени полезн. дъйствія уже существующихъ машинъ производится при предположеніи приблизительно одинаковыхъ условій давленій и температуры. При большихъ же отклоненіяхъ согласно гл. 27 примъру III необходимо принять въ расчетъ измъненіе величины термодинамической степени полезнаго дъйетвія.

#### 41. Результаты опытовъ.

Ниже приведены нъкоторые результаты изъ цълаго ряда опытовъ надъ машинами, работающими съ перегрътымъ паромъ и конденсаціей.

1. Въ концѣ 1909 года авторъ производилъ пріемныя испытанія на городской электрической станціи нъ Ваугеціћ'в надъ двумя горизонтальными машинами-тандэмъ съ впрыскивающей конденсаціей и перегрѣтымъ паромъ системы Ленца. Мапины построены машиностроительнымъ заводомъ Аугсбургъ-Нюрнбургъ при 150 оборотовъ то минуту, нормально развивали 250 дѣйств. лош. с. и временно максимально 335 лош. с. Діаметры цилиндровъ были 400 и 650 мм., ходъ поршня 550 мм., а діаметръ поршневого штока 90 мм. Штокъ въ цилиндрѣ высокаго давленія не проходилъ сквозь обѣ крышки. Нагрузка машинъ производилась элекгрическимъ путемъ при помощи регулируемаго водяного реостата. При опытахъ получено:

Продолжительность опыта	8 час.
Температура питательной воды передъ	
экономейзеромъ	23,8° C.
Манометрическое давленіе въ котлъ	12,3 атм.
Начальное давление (манометрическое) въ	
цилиндръ	12,04 атм.

Потеря давленія отъ котла до цилиндра Температура пара за перегръвателемъ.	0,26 атм. 316° С.
Температура пара передъ машиной	287,3° C.
Паденія температуры отъкотла домашины	28,7° C.
Среднее наполненіе цилиндра высокаго давленія	25,48°/0
Давленіе въ конденсаторъ (абсолютное).	0,058 атм.
Температура вспрыскиваемой воды	6,5° C.
Давленіе выпуска въ цилиндръ низкаго	•
_ давленія (абсол.)	0,139 атм.
Давленіе въ концъ расширенія въ ци-	-,
линдръ низкаго давленія (абсол.)	0,728 атм.
Среднее число оборотовъ въ минуту	151,1
Мощность динамо (измъренная точными	201,1
инструментами)	208,2 килов.
Коэффиціентъ полезнаго дъйствія динамо	91,3%
Полезная мощность паровой машины.	309,8 л. с.
Полный расходъ пара	12705 кгр.
Расходъ пара на дъйств. лош. силу-часъ	
	5,12 кгр.
Общее количество теплоты на 1 килогр.	
пара передъ машиной соотвътственно	700 r
температуръ питательной воды 0° С	722,5 калор.
Расходъ теплоты на 1 дъйств, л. счасъ	3699,2 калор.
Эффективная степень доброкачественности	
$ \eta_g = \frac{632,3}{5,12 \cdot 210} = \dots $	59º/o
$-5,12 \cdot 210$	03 10
Эффективный термическій коэффиціентъ	
632,3	
машины $\eta_e = \frac{632,3}{3699,2} = \dots$	$17,1^{\circ}/_{0}$

Общій коэффиціентъ полезнаго дъйствія машины и котельной установки получится, если послъднее число умножить на коэффиціенть полезнаго дъйствія котельной установки (80,99)0) и паропроводовь ( $98,1^0$ /<sub>0</sub>). Тогда использование теплоты угля получается около  $13,6^0$ /<sub>0</sub> соотвътственно температуръ питательной воды  $0^0$  С. Принимая же во внимание температуру питательной воды 28,80 С находимъ 140/о.

II. Въ началъ 1910 года на городской электрической станціи въ Ашафенбургъ авторъ производилъ пріемныя испытанія машины тандэмъ съ перегрътымъ паромъ, системы Куна съ парораспредъленіемъ Кухенбекера и вспрыскивающимъ конденсаторомъ. Нормальная мощность машины при 125 оборотахъ и 20% наполненія составляла 400 дъйств. лош. силъ, а максимальная при 30% наполненія 500 дъйствит. лош. силъ¹). Діаметры цилиндровъ составляли 411 и 700,5 мм., ходъ поршня 840 мм. и діаметръ поршневого штока 100 мм. Въ цилиндръ высокаго давленія штокъ не проходилъ насквозь. Торможеніе производилось электрическимъ путемъ помощью регулирующаго водяного реостата. Получились слъдующіе результаты:

Продолжительность испытанія Температура питательной воды	8 час. 39,4° С.
Среднее манометрич. давленіе въ кот	
Среднее манометр. давленіе передъ шиной	ма-
Средняя температура пара передъ шиной	ма- , , 290,5° С.
Среднее наполненіе въ цилиндръвысок давленія	25,20%
низкаго давленія (абсолют.) Температура вспрыскиваемой воды .	0,73 атм.
Давленіе въ конденсаторъ (абсолют.) Давленіе впуска въ цилиндръ низк	0,066 атм.
давленія (абсолют.) <sup>1</sup> )	
Мощность динамо (измъренная точны инструментами)	
Коэффиціенть полезнаго дъйствія дина (измъренный)	
Полезная мощность паровой машины	417,16 л. с.
Индикаторная мощность паровой маши	ины 453,19 л. с.
Механическій коэффиціенть полезн дъйствія	aro 92%

Приведенныя здѣсь наполненія относятся къ точкѣ пересѣченія касательныхъ къ кривымъ впуска и расширенія. При испытанія наполненія опредѣлялись относительно закрытія клапана.

### 132 VI. Использованіе тецлоты въ дъйств. машинъ.

Машина	Размъ- ры ии-	Штокъ	- 10	Мощ въ л	Мощность чися. въ лэш. с. обор.	числ.	Мощность цисл. Наполненіе въ лош. с. обор.	лненіе		Давленіе въ абсол. атм.	ie Bъaб arm.	COJ.			Эф- фект. ко-
	MM.	MW.	ЕМЛ.	$N_{i}$	$N_{\theta}$	n	цвд	ивдинд	4	p's	14	à	**	D	78 18
55 лош. с. ло- сомоб. комп.	с. ло- 170,3 300 комп. 400	45/0	3,179	9'19	52,1	210	28,8	47,1	13,1	9.74	0,24		0.08 315.0	6,36	47,6
)дноция нар. маш. 80 л. с.	325 550	0/99	1	88,7	81,1	150,4	6,38	1	11.7	1,41	0,33	0,102	0,33 0,102 270,8	7,84	42,8
тоже	тоже	тоже	1	114,5	108,5	150,5	12,95	1	11,2	1,72	0,38	0,103	0,38 0,103 283,4	7,11	46,8
Током. комп. 20 лош. сид.	262452,5	55,0	a 027	136,3	121,8	121,8 169,3	26.2	64,5	13,0	98'0	0,28	0,165	0,28 0,165 334,0	5,43	61,1
50 лош. сил. гаш. тандэмъ	301 505,5	75/0 75/75	2,847	2,847 181,4 157,8 123,6	157,8	123,6	17,3	31,0	2,3		0,147	0,062	0,65 0,147 0,062 297,0	6,70	53,0
тоже	тоже	тоже	тоже	239,3	215,4	127,6	33,3	30,8	12,2	66.0	0,52	0,52 0,077 284.6	284,6	5,88	53,6
50 лош. сил. паш. тандэмъ	400/650	06/06	2,657	1	260,5	16,81 2,18,97	18,97	39,6	12,7	12,7 0,57 0,125 0,048 272,4	0,125	0,048	272,4	5,22	57,3

Общій расходъ пара (за вычетомъ сгущенія въ паропроводахъ)	17 465 калор.
Расходъ пара на дъйств. лошад. силучасъ	5,23 кгр.
передъ машиной, отнесенное къ тем- пературъ питат. воды 00 С Расходъ теплоты на 1 дъйствит. лош.	724,5 калор.
силу-часъ, отнесенный къ температуръ питательной воды въ 00 С Эффективный коэффиціентъ полезнаго	3789,1 калор.
$\eta_g = \frac{632.3}{5.23 \cdot 201.5} \cdot \dots$	60°/0
Эффективный термическій коэффиціентъ полезнаго дъйствія $\eta_e = \frac{632,3}{3789,1}$	16,7º/o

Для полученія степени использованія теплоты топлива необходимо полученное выше число умножить на коэффиц. полезнаго дъйствія котла и трубопроводовъ.

III. Цѣлый рядъ дальнъйшихъ опытовъ данъ на приведенной здѣсь таблицѣ. Всѣ машины работали съ прегрѣтымъ паромъ и съ конденсаціей. Обозначенія отдѣльныхъ буквъ даны въ гл. 4. / обозначаетъ температуру пара передъ машиной, а р опредѣленное по индикаторной діаграммѣ начальное давленіе въ цилиндрѣ высокаго давленія. Наполненія, какъ и при изслѣдованіяхъ 1 и 2 отнесены къ положенію поршня, при которомъ закрывается паровпускной органъ (точка перегиба въ индикаторной діаграммѣ), ре завленіе пара въ моментъ предваренія выпуска.

### VII. Использованіе мятаго пара¹).

#### 42. Отопленіе мятымъ паромъ.

Теплота, содержащаяся въмятомъ наръмашины, меньше содержанія теплоты въ свъжемъ паръ на тепловую величину индикаторной работы и на потерю отъ лучеиспус-

<sup>1)</sup> Ср. также гл. 57-59 во II томъ.

Какъ видно изъ слъдующаго примъра, въ отработанномъ паръ содержится еще большая часть теплоты свъжаго пара. Отсюда слъдуетъ, что весьма раціонально использовать содержащуюся въ **СМОТКИ** пълей отопленія и теплоту для Т. Π. отопленія требуется только часть отработавшаго пара. наприм. четвертая часть или еще меньше, то можетъ оказаться выгоднъе работать съ конденсаторомъ, а паръ для отопленія брать непосредственно изъ котла, если не предпочитаютъ пользоваться паромъ изъ ресивера. Болъе подробно объ этомъ въ главахъ 43 и 44. Въ послъдней главъ путемъ примъровъ выяснено, что комбинированное развите силы и теплоты экономиъе, нежели работа съ конденсаціей и отдъльнымъ производителемъ пара для отопленія.

Вышеприведенныя разсужденія относятся главнымъ образомъ къ машинамъ безъ конденсаціи и соотвѣтственно съ противодавленіемъ. Можно однако использовать мятый паръ и машинъ съ конденсаціей для цѣлей отопленія, напр. для ириготовленія теплой воды на пивоваренныхъ заводахъ, баняхъ и т. д. При этомъ достигаются температуры воды въ 40—50° С. въ зависимости отъ вакуума, между тѣмъ какъ у машинъ безъ конденсаціи достигаютъ температуры около 90° С.

Въ тъхъ случаяхъ, когда только часть мятаго пара паходитъ себъ примъненіе, при крупныхъ установкахъ иногда раціонально установить двъ машины, изъ которыхъ одна работаетъ безъ конденсаціи и идетъ для цълей отопленія, а другая съ конденсаціей исключительно для двигательныхъ цълей.

Примъръ 1. Пусть паровая машина при работъ съ коиденсаціей расходуетъ 6,2 кгр. пара съ давленіемъ 12 маномет. атм. и 300° С., а безъ конденсаціи 7 кгр. на

каждую индикаторную лош. силу-часъ. Какой получается въ обоихъ случаяхъ расходъ теплоты на индикаторную лошад. силу-часъ, если допустить, что при работъ безъ конденсаціи мятый паръ идетъ для отопленія.

Отвътъ: Содержаніе теплоты перегрѣтаго пара съ давлениемъ 13 абсол. атм. и 300° С. согласно энтропійной таблицѣ составляетъ 728,5 калор. Поэтому при температурѣ питательной воды 50° С. теплота парообразованія на 1 кгр. пара составляетъ 678,5 калор. Отсюда расходътеплоты на индикаторн. лош. силу-часъ при работѣ съ конденсаціей получится 678,5 × 6,2 = 4200 калорій.

конденсаціей получится 678,5 × 6,2 = 4200 калорій.

При работъ безъ конденсаціи расходъ пара на индикатор, лош, сийу-часъ опредъляется разностью содержанія теплоты во впускаемомъ и выпускаемомъ паръ, причемъ принято, что весь мятый паръ употребляется для отопленія. Содержаніе теплоты въ мятомъ паръ согласно вышесказаннаго меньше содержанія теплоты въ свъжемъ паръ на количество теплоты, превращенною въ индикаторную работу (632,3 калор.) и на потерю отъ лучеиспусканія. Если принять отдачу теплоты на индикат. лош, силу-часъ включая и потерю на лучеиспусканіе равной въ круглыхъ числахъ 700 калор., то на каждый кгр. пара расходуется въ машинъ для образованія работы 700: 7=100 калор., такъ что мятый паръ содержить еще 728,5—100=628,5 калор. т. е. въ мятомъ паръ заключается еще большая часть теплоты свъжаго пара.

Въ разсмотрънномъ примъръ принято, что давленіе мятаго пара только немного выше атмосфернаго. Если противодавленіе больше, тогда, какъ видно изъ діаграммы JS, полезное паденіе теплоты бываетъ соотвътственно меньше. Съ этимъ связано увеличеніе расхода пара, какъ видно изъ слъдующаго примъра. Однако это увеличеніе расхода пара не имъетъ никакого значенія, если мятый паръ примъняется для цълей отопленія.

Примъръ 2. Пусть одноцилиндровая машина въ 100 дъйствит, лошад, силъ работаетъ паромъ съ 12 манам. атм. и 300° С. Машина работаетъ въ связи съ установкой для отопленія, при чемъ давленіе выходящаго изъ машины


или соотвътственно идущаго на отопленіе пара составляет 2,5 абс. атм. Какой получается расходъ пара на дъйс

вит. лошад. силу-часъ?

Отвътъ: Приблизительно расходъ пара опредъляется нзъ діаграммы JS. Адіабатическое паденіе теплоты для данныхъ предъловъ паденія давленія составляетъ 84 калор: Принявъ термодинамическую степень полезнаго дъйствія машины въ 80%, находимъ расходъ пара на индикат. лош.

силу-часъ 
$$D_i = \frac{632,3}{84 \cdot 0.8} = 9,4$$
 кгр.

Если механическая степень полезн. дъйствія составляетъ 90%, то расходъ пара на дъйствит. лошад. силучасъ будеть  $D_{e} = \frac{9,4}{0.9} = 10.4$  кгр. Расходъ пара такимъ образомъ гораздо больще,



Индикаторная діаграмма Фиг. 60. машкны съ противодавленіемъ (пусть р 2,6 атм. вмъсто р! .... 2,5 атм.

нежели въ машинъ безъ конленсаціи.

Если кромъ расхода пара требуется еще опрелѣлить объемъ, описываемый поршнемъ, то поступають слъдующимь образомъ: строятъ индикаторную діаграмму (фиг. 60) для нормальной нагрузки машины и путемъ ея планиметрированія опредѣляютъ среднее индикаторное давленіе рі и вмѣстѣ

съ тъмъ и объемъ, описываемый поршнемъ 1). Черезъ точку B кривой расширенія проводять горизонталь BA, и расходъ пара на индикат. лошад. силу-часъ получится

$$D_i = \frac{27 \cdot t}{p^i \cdot x \cdot v''}$$

<sup>1)</sup> Ср. главу 8 тома II.

Здѣсь / = AB: 5 обозначаетъ длину діаграммы, соотвѣтствующую количеству впущеннаго пара и выраженную въ доляхъ хода поршну; v означаетъ удѣльный объемъ сухого насыщеннаго пара давленія p и x — относительное количество пара для состоянія, соотвѣтствующаго точкѣ B.

Послѣднее можеть быть опредѣлено приблизительно помощью діаграммы JS. Болѣе точныя исходныя точки для выбора значенія x дають изслѣдованія Эберле  $^1$ ). Такъ какъ при этихъ опытахъ значенія x опредѣлялись въ концѣ расширенія, то обыкновенно рекомендуется принимать точку B по возможности ближе къ концу расширенія. Во всякомъ случаѣ точка B должна быть выбрана такъ, чтобы точка A лежала на кривой сжатія.

Послѣднее уравненіе предполагаетъ, что относительное количество пара при A такое же, какъ и въ B.

### 43. Отопленіе промежуточнымъ паромъ.


Отопленіе промежуточнымъ паромъ примъняется только при крупныхъ машинахъ съ двукратнымъ или многократнымъ распиреніемъ. Оно должно предпочитаться отопленію отработаннымъ паромъ, если только часть мятаго пара машины употребляется для цълей отопленія т. е. когда паръ для отопленія требуется только временами. Заимствованіе пара производится изъ ресивера, который долженъ быть снабженъ приспособленіемъ для поддерживанія въ немъ постояннаго давленія (гл. 59 томъ II).

Вслъдствіе заимствованія пара изъ ресивера паполненіе цилиндра низкаго давленія уменьшается т. е. необ-

<sup>1)</sup> Cm. Z. d. V. d. J. 1907 crp. 2005.

Бартъ, Паровыя машины.

ходимо работать съ относительно большимъ наполненіемъ цилиндра высокаго давленія. Распредъленіе пара происходить здѣсь такъ, какъ показано на фиг. 61. Наполненіе цилиндра низкаго давленія вмѣсто dc составляеть только dc т. е. заимствованное для надобностей отопленія изъ ресивера количество пара изображается отрѣзнымъ ec. Безъ заимствованія пара изъ ресивера получилась бы кривая расширенія hi, между тѣмъ какъ въ дѣйствитель-



Фиг. 61. Теоретическая индикаторная діаграмма машины двойного расширенія съ заимствованіемъ ресивернаго пара.

ности получаются кривыя расширенія b c и e f.

Чъмъ больше заимствуется промежуточнаго тъмъ больше бываетъ мошность цилиндра высокаго давленія. пока наконецъ заимствованіи изъ ресивера 100º/o пара Въ цилиндръ низкаго давленія паръ вообще не поступаетъ. Машина тогда работаетъ, какъ одноцилиндровая съ противодавленіемъ, а цилиндръ низкаго давленія работаетъ въ холостую, что, понятно, не экономично. Поэтому заимствование пара изъ

ресивера не должно простираться до такихъ предъловъ.

Если потребность въ паръ для отопленія временно превосходитъ то количество, которое можетъ быть заимствовано изъ машины, то слъдуетъ позаботиться объ автоматическомъ прибавленіи свъжаго пара.

Въ зависимости отъ требуемаго давленія, а слѣдовательно и температуры пара для отопленія, работа должна производиться съдавленіемъ въ ресиверѣ отъ 1,5 4 абс. атм.

Такъ какъ вслѣдствіе меньшаго наполненія цилиндра низкаго давленія объемъ описываемый его поршнемъ можетъ быть выбранъ меньшимъ, то при заимствованіи промежуточнаго пара получается меньшее отношеніе объемовъ цилиндровъ. Въ то время какъ обыкновенно это отношеніе составляетъ 1:2,5—1:3, здѣсь оно въ зависимости отъ степени заимствованія уменьшается до 1:2, а при постоянномъ очень большомъ заимствованіи даже до 1:1,5.

Работа безъ конденсаціи можетъ, напр., примѣняться на химическихъ заводахъ, гдѣ часть пара для отопленія должно имѣть болѣе высокое давленіе, нежели выпускаемый паръ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется только немного пара высокаго давленія, иногда оказывается болѣе раціональнымъ брать его прямо изъ котла и установить обыкновенную одноцилиндровую машину безъ охлажденія съ использованіемъ мятаго пара для цѣлей отопленія.

Отопленіе ресивернымъ паромъ даетъ тѣ же экономическія преимущества, что и отопленіе мятымъ паромъ, такъ какъ заимствованный изъ ресивера паръ предварительно совершилъ уже нѣкоторую работу въ цилиндрѣ высокаго давленія. Послѣдній до нѣкоторой степени служитъ редукціоннымъ вентилемъ для пониженія давленія пара до желаемаго предѣла. Такъ какъ въ поршневыхъ машинахъ въ противоположность паровымъ турбинамъ наиболѣе выгодное дѣйствіе получается отъ части высокаго давленія, то развитіе работы въ цилиндрѣ высокаго давленія происходитъ при меньшей затратѣ теплоты.

Цилиндръ пизкаго давленія при заимствованіи ресивернаго пара обыкновенно работаетъ съ конденсаціей. При этомъ содержащаяся въ парѣ конденсатора теплота можетъ быть использована для нагрѣванія воды или воздуха.

Для возможности опредъленія сбереженія теплоты достигаемаго при опредъленной работь машины путемъ заимствованія ресивернаго пара слъдуетъ опредълить количество теплоты W доставленной машинь въ часъ, количество отданной ею теплоты  $W_n$  съ ресивернымъ паромъ. Использованное въ машинь въ часъ количество теплоты  $W^n$  тогда состоитъ

$$W_m = W - W_n$$
.

Если часовой расходъ теплоты въ машинѣ съ конденсаціей при чистой силовой эксплоатаціи составляєтъ  $W_1$ , то получаємая путемъ заимствованія ресивернаго пара экономія теплоты въ процентахъ составитъ

$$\frac{W_1 - W_m}{W_1}$$
. 100%.

Въ зависимости отъ количества заимствуемаго ресивернаго пара и отъ давленія въ ресиверѣ, расходъ теплоты машиной можетъ уменьшиться на  $\sim 55^{\circ}$ /о. Впрочемъ экономія теплоты около  $55^{\circ}$ /о получается только при большомъ потребленіи ресивернаго пара и при благопріятныхъ отношеніяхъ между давленіями свѣжаго и ресивернаго пара.

Сбереженіе топлива меньше сбереженія теплоты въ машинъ, такъ какъ здъсь слъдуетъ принимать въ расчетъ все количество доставленной машинъ теплоты. Если сперва примемъ, что паръ для отопленія получается отдъльно, то

часовой расходъ теплоты машиной. . . . . .  $W_1$  часовая потребность въ теплотъ для отопленія  $W_n$ 

Beero 
$$W_1 + W_n$$

Если опять W представляетъ доставленное машинъ съ заимствованіемъ ресивернаго пара въ часъ количество

теплоты, то процентное сбереженіе топлива получается


$$\frac{(W_1 + W_n - W)}{W_1 + W_n} \cdot 100^{0/6}.$$

Здѣсь достигаютъ значенія 25—-330/о. Впрочемъ сбереженіе въ 330/о, получается лишь при большомъ потребленіи ресивернаго пара.

При вычисленіи расхода пара для опредъленной мощности машины при заимствованіи ресивернаго пара

можно и здѣсь примѣнять указаннымъ на примѣрѣ II гл. 42 способомъ для 
каждаго цилиндра отдѣльно; 
при этомъ для

правильной оцънки термодинамической степени полезнаго дъйствія цилиндровъ высокаго и низкаго давленій необходимо начертить индикаторную діаграмму.



Фиг. 62. Дъйствительная діаграмма машины двойного расширенія съ заимствованіемъ ресивернаго пара для отопленія (послъднее при отсутствіи потерь при переходѣ пара измърялась-бы отръзкомъ з).

Такъ какъ обыкновенно вопросъ идетъ объ опредъленіи расхода пара для разныхъ мощностей и заимствуемыхъ количествъ пара, то поступаютъ слъдующимъ образомъ: чертятъ діаграммы цилиндра высокаго давленія для разныхъ наполненій, напр. 30, 40 и 50%, и для раз-

ныхъ заимствованій, напр. 40, 60 и  $80^{0}$ ю общаго разхода пара, вычисляютъ соотвѣтствующія наполненія " $a^{\prime\prime}$  цилиндра низкаго давленія изъ уравненія (фиг. 62)

$$a = \frac{(1-e) \cdot l \cdot \gamma_H \cdot x_N}{m \cdot x_H \cdot \gamma_N}.$$

Тогда могутъ быть вычерчены соотвѣтственныя діаграммы цилиндра низкаго дявленія. При этомъ слѣдуетъ замѣтить что, строго говоря, величина а представляетъ собой не наполненіе, а вѣсъ доставленнаго пара.

Въ послъднемъ уравненіи обозначають: "m" отношеніе объемовъ цилиндровъ, e отношеніе количества заимствованнаго пара ко всему количеству впущеннаго въ цилиндръ высокаго давленія пара, l=AB:s соотвътствующую доставленному количеству теплоты длину діаграммы высокаго давленія въ доляхъ хода поршня;  $\gamma_H$  и  $\gamma_N$  удъльные въса сухого насыщеннаго пара въ цилиндрахъ высокаго и низкаго давленій въ точкахъ діаграммы B и C,  $x_H$  и  $x_N$  относительныя количества пара въ соотвътственныхъ точкахъ B и C.

Исходными точками для опредъленія  $x_H$  и  $x_N$  могутъ служить упомянутыя въ послъдней главъ изслъдованія Эберле.

Пусть при планиметрированіи соотвѣтственныхъ діаграммъ получается для каждой пары діаграммъ соотвѣтственное значеніе  $p_i$ . Нормальное значеніе  $p_i$  выбирается такъ, чтобы при этомъ получились возможно выгодныя діаграммы. По этому значенію  $p_i$  и поданной мощности машины изъ уравненія

$$N_i = \frac{F \cdot s \cdot n}{30 \cdot 75} \cdot p_i$$

вычисляются размъры цилиндровъ (см. томъ II гл. 14).

Принимая извъстную механическую степень полезнаго дъйствія можно перейти къ полезной мощности.

Расходъ пара на 1 индикат. лошад, силу-часъ опредъляется изъ зависимости

$$D_i = \frac{27 \cdot l}{m \cdot p_i \cdot x_H \cdot v_H},$$

гдѣ  $x_H \cdot v_H$  удѣльный объемъ пара въ концѣ расширенія (точка B). Значеніемъ  $D_i$  опредѣляется непосредственно общій расходъ пара въ часъ, а также и временное за-имствованіе изъ ресивера въ кгр. въ часъ.

Если нанести въ прямоугольной координатной системъ процентныя заимствованія ресивернаго пара въ видъ абсциссъ, а полезную работу, а также заимствованіе пара въ кгр. въ часъ въ видъ ординатъ, то путемъ графической интерпеляціи для предписапныхъ условій (полезной мощности и количества заимствованнаго нара въ часъ) получаются соотвътственныя значенія наполненія въ цилиндрахъ высокаго и низкаго давленій, а также  $D_i$ .

По найденному помощью уравненія

$$632,3(N_i' + N_i'') = D \cdot H' \cdot \eta'_g + (D - E) H'' \cdot \eta''_g$$

можно провърить правильность оцънки значеній  $x_H$  и  $x_N$ . Такъ, если для удовлетворенія этому уравненію требуются слишкомъ выгодные коэффиціенты  $\eta'_g$  и  $\eta''_g$ , предъльныя значенія которыхъ, какъ извъстно изъ опытовъ, не бываютъ выше 90 и 520/0, то принятыя значенія  $x_H$  и  $x_N$  необходимо соотвътственно измънить и повторить вычисленіе.

Въ предыдущемъ уравненіи обозначаютъ: D расходъ пара въ кгр. въ часъ, H' и H'' адіабатическія паденія теплоты для цилиндровъ высокаго и низкаго давленій,  $E \rightarrow$  заимствованіе ресивернаго пара въ кгр. въ часъ и  $\eta'_g$  и  $\eta''_g$  термодниамическія степени полезнаго дъйствія цилиндровъ высокаго давленій.

Слъдуетъ здъсь замътить, что за нормальное  $p_i$  большею частью принимается то значеніе его, при которомъ діаграмма цилиндра высокаго давленія даетъ небольшое паденіе давленія или заостреніе. Если затъмъ наполненіе цилиндра высокаго давленія уменьшается, то получается петля; если же оно, наоборотъ, увеличивается, то получается усиленное паденіе напряженія (ср. т. ІІ, гл. 10 и 55).

# 44. Использование теплоты при примънении мятаго пара.


Примъненіе пара машинъ для цълей отопленія, какъ выяснено въ гл. 42, влечетъ за собой замътное уменьшеніе расхода теплоты въ машинъ. Одновременно же достигается лучшее использованіе теплоты топлива, какъ это выяснено цифрами въ нижеприведенныхъ примърахъ. Въ тъхъ случаяхъ, когда кромъ двигательной силы теплота употребляется еще для цълей отопленія или производства, слъдуетъ всегда стремиться къ использованію всего отработаннаго пара для цълей отопленія, т. е. установка должна быть такъ сконструирована, чтобы образовалось отработаннаго пара не больше того, сколько можетъ употребляться производствомъ.

 Тепловой балансъ одноцилиндровой машины въ 200 инд. лош. с, безъ конденсаціи и съ использованіемъ мятаго пара.

Принимая давленіе и температуру пара передъ машиной 10 маном. атм. и 300° С, а давленіе выпуска изъ машины или давленіе впуска въ трубопроводъ для отопленія 0,1 маном. атм., находимъ расходъ пара на индиклошад. Силу-часъ около 7,5 кгр. Допуская степень по-пезнаго дъйствія котельной установки 75% и принимая давленіе и температуру пара въ котлъ 10,5 маном. атм. и 330° С, температуру конденсата, вытекающаго изъ

отопленія въ  $100^{0}$  С и наконецъ температуру при которой конденсатъ опять поступаетъ въ котелъ  $90^{0}$  С, находимъ теплоту для образованія:

1 кгр. пара									калор.
Часовой рас	кодъ	пара						1 500	кгр.
Расходуемое	коли	чество	теп	ло	гы в	ъч	асъ	1 311 600	калор.



Фиг. 63. Схема распредъленія теплоты въ 200-силовой одноцилиндровой мяшинъ безъ конденсаціи при использованіи мятаго пара.

1 311 600 калор. 100,0%

Это распредъленіе теплоты графически изображено на фиг. 63. Слъдуетъ замътить, что въ разсмотрънномъ балансъ не принята во вниманіе потеря въ трубопроводахъ для отопленія. Поэтому въ дъйствительности располагаемое для отопленія количество теплоты будетъ на 1-20/0 кгр. меньше вычисленнаго.

При углѣ съ теплотворной способностью въ 7500 калор. для полученія 1 311 600 калор. требуется 175 кгр. угля въ часъ.

II. Тепловой балансъ машины въ 200 индик. лош.с. съ коденсаціей и отопленіемъ свѣжимъ паромъ.

Пусть паръ въ котлѣ имѣетъ давленіе и температуру въ  $10^{1}$  $_{12}$  маном. атм. и  $330^{0}$  С, а передъ машиной 10 маном. атм. и  $300^{0}$  С. Давленіе выпуска пусть составляєтъ 0,1 абсол. атм. соотвѣтственно вакууму въ  $90^{0}$ / $_{0}$ ; расходъ пара пусть будетъ 5 кгр. на индик. лопи. силу-часъ. Принимая степень полезн. дѣйствія котельной установки въ  $750^{1}$ , температуру питающаго котелъ конденсата машины  $35^{0}$  С и температуру конденсаціонной воды изъ сѣти отопленія въ  $90^{0}$  С находимъ для машины:

Теплота парообразованія на кгр. пара . 708,7 калор. Расходъ пара въ часъ . . . . . . . . . . . . 1 000 кгр. Расходуемое количество теплоты въ часъ 944 933 калор.

Отсюда тепловой балансъ будетъ слѣдующій:

Отсюда тепловой балансь бу	деть сльдующи.
Потеря въ котлъ	236 233 калор. 1 25,0%
Потеря въ трубопроводахъ	16 000 калор. 1,7°,0
Израсходовано на работу	140 000 калор. 14,8%
Отдано охлаждающей водъ	$542\ 100$ калор. $57,40/0$
Потеря отъ охлажден. конденсата	10 600 калор. 1,1%
Bcero	944 933 калор.   100,00/о

Всего 944 933 калор. | 100,0%

Графическое изображеніе этого распредѣленія теплоты показано на фиг. 64.


При углѣ съ теплотворной способностью въ 7500 калор. для полученія исчисленнаго количества теплоты потреблено угля 126 кгр. въ часъ.

Такъ какъ для отопления можно примънять еще и свъжій паръ въ такомъ количествъ, какъ въ прежнемъ примъръ, то принявши всъ потери въ 300/о 1) находимъ расходъ теплоты для отопления 1 149 571 калор, и соотвътствующее количество угля 153 кгр. Такимъ образомъ при этомъ способъ работы потребно угля:

<sup>1)</sup> Ср. въ этомъ отношени следующій примеръ.

. 126 кгр. . 153 кгр. Для цълей движенія . . . . Для отопленія . . . . Всего 279 кгр.

Излишній расходъ по сравненію съ машиной безъ конденсацій составляєть 104 кгр. въ часъ, т. е. 59,5%. При 3000 рабочихъ часахъ въ годъ и цѣнѣ угля въ 200 марокъ за двойной вагонъ (10 000 кгр.) эксплоатація мащины съ конденсаціей съ отопленіемъ свъжимъ паромъ



Фиг. 64. Схема распредъленія теплоты въ 200-силовой машинъ съ конденсаціей (безъ использованія мятаго пара).

вызываетъ увеличеніе расхода на 6240 марокъ. Сюда еще надо прибавить соотвътственный излишній расходъ на проценты и погашеніе вслъдствіе большей стоимости установки.

Изъ вышеразсмотръннаго примъра слъдуетъ, что хотя одноцилиндровая машина безъ конденсаціи сама по себъ расходуетъ больше пару, а слъд. и угля, нежели машина съ конденсаціей, однако она оказывается экономичнъе, если отработавшій паръ можетъ примъняться для цълей отопленія. Во всякомъ случать въ приведенныхъ примъ-рахъ было принято, что весь мятый паръ для отопленія

употребляется въ теченіе всего года. Если же это не имъетъ мъста, то условіе для машины безъ конденсацій будутъ менъе выгодны, нежели въ предыдущемъ примъръ. Начиная съ опредъленнаго предъла и ниже, машина съ конденсаціей и со свъжимъ паромъ для отопленія будетъ работать экономичнъе, чъмъ машина безъ конденсаціи.

III. Отопленіс свѣжимъ или мятымъ паромъ при расходѣ энергіи въ 200 индик. лошад. силъ и расходѣ теплоты въ 200000 калор. въ часъ?

Такъ какъ здѣсь для иѣлей отопленія требуется всего 200000 калор. въ часъ, т. е. по примѣру І только ½ всего количества теплоты, располагаемой при работѣ безъ конденсаціи, то сразу нельзя опредѣлить, выгодиѣе ли будетъ работа безъ конденсаціи съ отопленіемъ мятымъ паромъ, или же работа съ конденсаціей съ отопленіемъ свѣжимъ паромъ. Здѣсь необходимо путемъ вычисленія установить, какой способъ работы требуетъ меньшаго расхода пара или угля.

При работъ съ охлаждениемъ тре-		
буется для дъйствія машины сообразно примъру II	944 933	
и еще свъжаго пару для отопленія		,,
<sup>200 000</sup>	285 714	n

Всего 1 230 647 калор.

Такимъ образомъ при работъ съ конденсаціей и отдъльнымъ приготовленіемъ пара для отопленія сберегается въ часъ 80 953 калор. и соотвътственно 10,8 кгр. каменнаго угля съ теплотворной способностью въ 7500 калор., при 3000 рабочихъ часахъ въ годъ и цънъ угля 200 мар. за 10 000 кгр. въ годъ сберегается 648 марокъ.

наго угля съ теплотворной способностью въ 7500 калор., при 3000 рабочихъ часахъ въ годъ и цънъ угля 200 мар. за 10 000 кгр. въ годъ сберегается 648 марокъ. Если же принять во вниманіе увеличеніе начальной стоимости установки конденсаціи, то это незначительное сбереженіе уравняется излишнимъ расходомъ на проценты и погашеніе. Такимъ образомъ для разсматриваемой потребносги теплоты оба способа работы одинаково эконо-

мичны. При еще меньшемъ расходъ пара на отопленіе работа съ конденсаціей и свъжимъ паромъ для отопленія будетъ экономичнъе.

Но работа съ конденсаціей можетъ оказываться выгодиће даже при большой потребности пара для отопленія, а именно тогда, если отопленіе производить ресивернымъ паромъ.

Вычисляя предыдущій примъръ при допущеніи, что потребность теплоты покрывается заимствованіемъ ресивернаго пара, найдемъ, что сбереженіе угля при работъ съ конденсаціей будеть значительно больше.

### VIII. Поршневая машина и турбина, работающая мятымъ паромъ.

#### 45. Использование мятаго пара въ турбинахъ.

Въ горныхъ и горнозаводскихъ установкахъ большое число паровыхъ машинъ употребляется для перемежающейся работы прокатныхъ становъ, рудоподъемныхъ машинъ, молотовъ, ножницъ, прессовъ и т. д. Для использованія здісь преимуществъ работы съ конденсаціей, можно или всѣ мешины присоединить къ одной центральной конденсаціи, или использовать весь мятый паръ въ Послѣднее во многихъ случаяхъ оказалось значительно выгоднъе, такъ какъ паровая турбина, въ противоположность поршневой машинъ, представляетъ собой желанную машину низкаго давленія. Въ турбинъ происходитъ гораздо лучшее использование пара въ низшихъ областяхъ давленія, чѣмъ въ поршневой машинѣ. Въ то время, какъ обыкновенно послъдняя можетъ использовать вакуумъ не выше 85-90%, въ паровой турбинъ могутъ быть выгодно использованы вакуумы въ 95% и выше.

Изъ таблицы Моллье для пара видно, что паръ давленіемъ 1,1 абс. атм. при расширеніи до 0,05 абс. атм. даетъ почти такое же адіабатическое паденіе теплоты, какъ при расширеніи отъ 12 абс. атм. и 3000 С до 11 абс. атм. Такимъ образомъ путемъ установки паровой турбины для мятаго пара можно почти удвоить мощность, получаемую отъ 1 кгр. пара.

Для достиженія равном врнаго притока рабочаго вещества къ турбин в необходимо включеніе особаго теплового аккумулятора между поршневой машиной и турбиной.

При этомъ установка должна быть расположена такъ, чтобы всякое противодавленіе у поршневой машины было бы устранено, чтобы изъ теплового аккумулятора не продувался бы паръ, и чтобы къ турбинѣ не притекалъ тормаженный паръ.

Въ Америкъ и Англіи не удовольствовались тъмъ, чтобы машины съ перемънной нагрузкой соединяли съ турбинами для отработавшаго пара. Тамъ машины и съ равномърной нагрузкой вмъсто непосредственнаго соединенія съ конденсаторами соединяются съ турбинами 1). Поршневыя машины въ этомъ случаъ могутъ быть устроены, какъ одноцилиндровыя машины вслъдствіе чего и стоимость ихъ соотвътственно ниже. Однако общая стоимость подобной установки оказывается выше стоимости обыкновенной паровой машины.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. Z. d. V. d. I. 1911 г. стр. 210.

### Алфавитный указатель.

Аліабата 39, 47. Адіабатическое паденіе теплоты 14, 61. Амперъ 12. Атмосфера 10. Балансъ теплоты 144, 146. Букса 17. **В**акуумъ 76. Ваттъ 12. Влажность пара 33. Водяной паръ 27. Вольтъ 12. Вредное пространство 95. Вредная поверхность 101. Выпускъ пара 16. Высота столба барометра 10. Гипербола 36. **Д**авленіе пара 10. Давленіе пара при впускъ въ манлину 67. Двойное расширеніе 104. Діаграмма Моллье 48. Доброкачественность машины 14, 26, 59. Дъйствительная машина 82. Елинина въса 13. Единица массы 13. Единица длины 14. Единица теплоты 11. Заимствованіе теплоты 65. Измъненіе состоянія пара 39. Изотерма 39. Индикаторное давленіе 21.

Индикаторная діаграмма 17. Индикаторная степень полезнаго дъйствія 14. Индикаторная производительность 14. Индикаторная работа 14. Индикаторъ 15. Изследованія Брауэра 89. Изслъдованія Бульвена 113. Изслъдованія Эберле 120. Использованіе тепла 116. Использованіе потерь 116. **К**алорія 11, Киловаттъ 12. Килограммометръ 3. Конденсаторъ 16. Коэффиціенть полезнаго дъйствія 14. Кривая впуска 20. Кривая выпуска 20. Кривая Маріотта 20. Кривая насыщенія 33. Кривая расширенія 20. Кривая сжатія 20. Кривая энтропіи 42. Кривошипный механизмъ 15. Круговой процессъ 51. Лошадиная сила 9. Лошадиная сила кунду 9. Лошадиная сила въ часъ 9. **М**аціина двойного расціиренія 104. Машина безъ потерь 13.

Машина, работающая смъсью разныхъ газовъ 123.Машина тандэмъ 104. Машина тройного расширенія 104. Масштабъ пружины 20. Машина холоднаго пара 123. Мертвая точка 16. Метръ килограммъ 9. Механическій коэффиціентъ полезнаго дъйствія 14. Механическій эквиваленть теплоты 12. Мокрый паръ 32. Мятый паръ 133. Напряжение 13. Насыщенный паръ 27. Несовершенное расширеніе 71. Нулевая точка 20. Обмѣнъ теплоты 41, 81. Общая теплота 12, 13. Общій коэффиціентъ полезнаго дъйствія 14.

Отниманіе промежуточнаго пара 137. Отношеніе объемовъ цилиндровъ 138.

Отниманіе мятаго пара 133.

Основной законъ 8, 55.

Отводъ теплоты 65.

Отопленіе мятымъ паромъ 133.

Отопленіе свѣжимъ паромъ 137.

Наденіе температуры 54. Паденіе температуры 54. Паденіе теплоты 14, 56. Парораспредъленіе 17. Перегръвъ 121. Перегрътый паръ 34.

Полезная работа 13.
Политропа 41.
Постоянная для газовъ 41.
Потери отъ лучеиспусканія 106.
Потери отъ неплотностей 116.
Потери отъ охлажденія 116.

Потери отъ охлажденія 116. Потеря отъ паденія напряженія пара 116. Потеря отъ тренія 82. Потеря теплоты въ мятомъ

парѣ 71.
Превращеніе энергіи 8.
Предѣльная кривая 33.
Процессъ Карно 51.
Процессъ сравненія 56.
Процессъ Клаузіусъ - Ран-

кина 113. Процессъ, принятый о-вомъ Гер. Инж. 109. Работа 9.

Работа холостого хода 23. Ранкинизированіе 107. Располагаемая работа 20. Расходъ пара 14.

Расширеніе 16, 18. Регулированіе 24, 106. Регулированіе наполненія

84. Регулированіе работы 81. Результаты опытовъ 129.

Сжатіе 16. Скрытая теплота 13.

Совершенная машина 55. Совершенное расширеніе 13.

Сокращенныя обозначенія 12.

Содержаніе теплоты 12, 13. Степень полноты 13.

Степень расширенія 47. Таблица для пара 28. Таблица для энтроніи 48. Тандэмъ-машина 104. Температура 13. Температура сжатія 93. Температура стѣнокъ 97. Тепловая діаграмма 42. Теплота жидкости 13. Теплота парообразованія 13. Теплота перегръва 35. Теплота сжатія 13. Термическая степень полез. дъйств. 123. Термодинамическая степень полезн. дъйств. 123.

Точка насыщенія 47. Турбины для мятаго пара 121. Удъльный въсъ 10. Удъльный объемъ 10. Уравненія состоянія 38. Экономическій коэффиц. полезн. дъйствія. 13. Энергія 10, 13. Энтропія 13. Эффективная, полезная мощность 13. Эффективный коэфф. лезн. дъйств. 13. Эффективный механ, коэфф. полезн. дъйств. 13.